Módulo de límite EZ-ZONE[®] RM Guía del usuario



Módulo de límite RM





Winona, Minnesota USA

1241 Bundy Boulevard, Winona, Minnesota EE. UU. 55987 Teléfono: +1 (507) 454-5300, Fax: +1 (507) 452-4507 http://www.watlow.com



Septiembre de 2010

Hecho en los EE. UU.

Información de seguridad

A lo largo de esta guía se utilizan los símbolos de nota, precaución y advertencia para alertarle sobre información importante de operación y seguridad.

Una "NOTA" es un mensaje corto que alerta al lector sobre algún detalle de importancia.

Un aviso de seguridad, "PRECAUCIÓN", aparece con información de importancia para proteger su equipo y funcionamiento. Sea especialmente cuidadoso en leer y seguir todas las precauciones que correspondan a su aplicación.

Un aviso de seguridad, "ADVERTENCIA", contiene información de importancia para la protección contra daños de usted, otras personas y del equipo. Preste especial atención a todas las advertencias relativas a su aplicación específica.

El símbolo de alerta de seguridad, \triangle (un signo de exclamación encerrado en un triángulo), precede a una declaración general de PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA.

El símbolo de peligro por electricidad, A (un rayo dentro de un triángulo), precede a una declaración de ATENCIÓN o ADVERTENCIA de peligro de descargas eléctricas. A continuación encontrará explicaciones adicionales:

Símbolo	Explicación	
	PRECAUCIÓN: advertencia o peligro que requiere una explicación adicional a la que puede proporcionarse en la etiqueta. Para obtener más información, consulte la guía del usuario.	
	Producto sensible a ESD (descargas electroestáticas); utilice las técnicas de conexión a tierra y manipulación adecuadas cuando instale o de servicio al producto.	
	Unidad protegida por aislamiento doble/reforzado para evitar peligro de descarga eléctrica	
X	No lo arroje a la basura. Utilice las técnicas de reciclado apropiadas o consulte con el fabricante acerca del modo de desecho correcto.	
	Cubierta fabricada en policarbonato. Utilice las técnicas de reciclado apropiadas o consulte con el fabricante acerca del modo de desecho correcto.	
\geq	La unidad puede alimentarse con voltaje tanto de corriente alterna (CA) como de corriente continua (CC).	
CUL US LISTED PROCESS CONTROL EQUIPMENT	La unidad es un dispositivo homologado por Underwriters Laboratories®. Ha sido evaluada con respecto a los requisitos de los Estados Unidos y Canadá para Equipos de control de procesos. UL 61010 y CSA C22.2 N.º 61010. Expediente E185611 QUYX, QUYX7. Consulte: www.ul.com	
CE	La unidad cumple con las directivas de la Unión Europea. Consulte la Declaración de Conformidad para obtener más información acerca de las directivas y normas de conformidad.	



Garantía

El módulo de límite EZ-ZONE[®] RM se fabrica de acuerdo con los procesos registrados de ISO 9001 y está respaldado por una garantía de tres años al primer comprador para su uso, siempre y cuando las unidades no hayan sido mal aplicadas. Dado que Watlow no tiene control sobre el empleo de las mismas, a veces incorrecto, la empresa no puede garantizar que no haya fallas. Las obligaciones de Watlow bajo esta garantía están limitadas, a discreción de Watlow, al reemplazo o a la reparación de la unidad, o a la restitución del precio de compra o de las partes que, una vez inspeccionadas, demuestren estar defectuosas dentro del período de garantía especificado. Esta garantía no cubre daños producidos por transporte, alteración, uso indebido, abuso o malos tratos. El comprador deberá utilizar partes Watlow para conservar todas las clasificaciones enumeradas.

Asistencia técnica

Si encuentra algún problema con el controlador Watlow, consulte la información de configuración para verificar que las opciones seleccionadas sean las correspondientes a su aplicación: entradas, salidas, alarmas, límites, etc. Si el problema persiste, puede obtener asistencia técnica del representante local de Watlow en su área (consulte la contratapa), enviando su pregunta por correo electrónico a <u>wintechsupport@watlow.com</u> o llamando al teléfono +1 (507) 494-5656 entre las 7 a.m. y 5 p.m., Hora Estándar del Centro (TEC). Pida hablar con un ingeniero de aplicaciones. Al llamar, sírvase tener a mano la siguiente información:

- Número completo del modelo
- Toda la información de configuración
- Guía del Usuario
- Página de fábrica

Autorización de devolución de material (RMA o "Return Material Authorization")

- Llame a Servicio al cliente de Watlow al (507) 454-5300 a fin de obtener el número de la autorización para devolver material (RMA) antes de enviar cualquier artículo para su reparación. Si no sabe por qué falló el producto, póngase en contacto con un ingeniero de aplicaciones o gerente de producto. Todas las autorizaciones RMA requieren:
 - Dirección para el envío
 - Dirección para facturar
 - Nombre del contacto
 - Número de teléfono
 - Método para devolver el envío
 - Su número de orden de compra
 - Descripción detallada del problema
 - Instrucciones especiales
 - Nombre y número de teléfono de la persona que devuelve el producto.

- 2. Se requiere autorización previa y un número de Autorización de devolución de material del Departamento de Servicio al Cliente al devolver cualquier producto para fines de crédito, reparación o evaluación. Asegúrese que el número de Autorización de devolución de material esté escrito en el exterior de la caja y en todos los documentos devueltos. Haga el envío con flete pagado previamente.
- 3. Después que recibamos su devolución, la examinaremos y trataremos de verificar la razón de la devolución.
- 4. Cuando se trate de defectos de manufactura, prepararemos una orden de reparación, de reemplazo o emitiremos un crédito por material devuelto. En casos de mal uso por el cliente, proporcionaremos los costos de reparación y solicitaremos una orden de compra para proceder con el trabajo de reparación.
- 5. Para devolver un producto que no está defectuoso, éste deberá estar como nuevo, en la caja original y deberá ser devuelto a más tardar 120 días tras haber sido recibido Se aplicará un sobrecargo de bodega del 20% por todo control y accesorio devuelto.
- 6. Si la unidad es irreparable, recibirá una carta explicativa y se le dará la opción de que se le regrese la unidad a costo suyo o que la desechemos.
- 7. Watlow se reserva el derecho de cobrar por devoluciones en las que no se encuentre ningún problema (NTF).

Watlow Inc. posee los derechos de autor de la Guía del usuario del Módulo de límite EZ-ZONE[®] RM, © septiembre de 2010. Todos los derechos reservados.

El EZ-ZONE RM está cubierto por la patente de EE.UU. N.º 6,005,577 y patentes pendientes

TC Tabla de contenido

Capítulo 1: Resumen	}
Características y ventajas estándar 3	}
Análisis conceptual del RML	ŀ
Inicio rápido	,
Dimensiones)
Capítulo 2: Instalar y cablear10)
Fuentes de alimentación)
Instalación y desmontaje del RML en un riel DIN 13	}
Cableado)
Convenciones que se utilizan en las páginas de menú	}
Capítulo 3: Página Operaciones	J
Menú Entrada analógica	
Menú Entrada/Salida digital 31	
Menú Acción)
Menú Límite)
Menú Alarma	}
Menú Linealización	ŀ
Menú Comparar)
Menú Cronómetro)
Menú Contador	;
Menú Lógica	'
Menú Aritmética	}
Capítulo 4: Páginas de configuración40)
Menú Entrada analógica)
Menú Entrada/Salida digital 44	ŀ
Menú Acción)
Menú Límite	;
Menú Salida	,
Menú Alarma	}
Menú Linealización)
Menú Comparar	;
Menú Cronómetro	ŀ
Menú Contador	,
Menú Lógica)

TC Tabla de contenido (cont.)

	Menú Aritmética
	Menú Variable
	Menú Global
	Menú Comunicaciones
Cap	ítulo 5: Páginas de fábrica73
	Menú Configuración personalizada74
	Menú Configuración de seguridad
	Menú Configuración de seguridad
	Menú Diagnósticos
	Menú Calibración
Cap	ítulo 6: Características
	Guardar y restaurar los ajustes del usuario
	Límite de módulo
	Entradas
	Alarmas
	Utilización del bloqueo para ocultar páginas y menús
	Utilización de la seguridad de contraseña
	Modbus - Usar bloques de memoria programables
	Configuración del software
Cap	ítulo 7: Apéndice
	Modbus - Bloques de memoria programables
	Especificaciones del RML 90
	Información de pedido para el Módulo de límite EZ-ZONE
	de montaje en riel
	Índice
	Cómo ponerse en contacto con nosotros

Capítulo 1: Resumen

El Módulo de límite EZ-ZONE[®] de montaje en riel (RML) se utiliza en aplicaciones térmicas par limitar condiciones de sobretemperatura accidentales. El controlador RML proporciona protección de seguridad de múltiples lazos (12 lazos como máximo) contra instancias en las que podrían producirse condiciones de desbordamiento térmico ascendente y descendente debido a un sensor de entrada en cortocircuito o un dispositivo de entrada que podría fallar en posición cerrada. El RML se recomienda para cualquier aplicación en la que un desbordamiento térmico pudiera ocasionar grandes costos debido a la pérdida de productos, afectar la seguridad del operador, causar daño al equipo o generar un riesgo de incendio.

Esto facilita enormemente la solución de los problemas relacionados con los reguisitos térmicos del sistema. El módulo RML viene en un paquete de montaje en riel que ahorra espacio y debido a que es sumamente ampliable, únicamente paga por lo que necesita. Las opciones de pedido incluyen 1 a 12 lazos y para las aplicaciones que requieren la habilidad de configurar/supervisar el módulo a través de una red, se ofrece el protocolo de comunicación Modbus RTU como opción. También se dispone de otros protocolos de comunicación (tales como EtherNet/IP, DeviceNet, Modbus TCP y Profibus DP) cuando se usa en conjunto con un módulo de acceso de montaje en riel (RMA) o al utilizar una Interfaz de usuario remota/ Gateway (RUI/GTW).

Características y ventajas estándar

Configuración de comunicaciones y software de los controladores EZ-ZONE

• Ahorra tiempo y mejora la confiabilidad de la instalación de controladores

Controlador de límite de alta y baja con salidas auxiliares aprobado por FM

• Permite una mayor seguridad para el usuario y los equipos bajo condiciones de alta y baja temperatura

Memoria de guardado y restauración de parámetros

• Reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad

Aprobación por parte de los siguientes organismos reguladores: CSA, CE, RoHS, W.E.E.E. FM, homologado por UL

• Asegura una rápida aceptación del producto

- Reduce los costos de documentación del producto final
- Aprobación de FM para modelos de límite
- Semi F47-0200

Garantía de tres años

• Demuestra la confiabilidad y el soporte de productos de Watlow

Paquete de protección eléctrica Touch-safe

• Mayor seguridad IP2X para instaladores y operadores

Conectores de cableado de sujeción de jaula desmontables

- Cableado confiable, reducción en el mantenimiento
- Instalación simple

Sistema de menú programable

• Reduce el tiempo de configuración y aumenta la eficiencia del operador

Alarmas completas

- Mejora el reconocimiento de fallas del sistema por parte del operador
- Control de dispositivos auxiliares

Análisis conceptual del RML

La flexibilidad del software y hardware del RML permite una amplia gama de configuraciones. Obtener una mejor comprensión de las funcionalidades y capacidades generales y al mismo tiempo planificar cómo el controlador puede utilizarse brindará una máxima eficiencia en su aplicación.

Es útil pensar en el controlador como si éste estuviera dividido en tres partes: entradas, procedimientos y salidas. Cuando el controlador está configurado de forma adecuada, la información se transmite desde una entrada a un procedimiento y a una salida. Un controlador RML puede realizar diversos procedimientos al mismo tiempo, por ejemplo: la supervisión de diferentes situaciones de alarma, la supervisión y la realización de acciones según entradas digitales y el accionamiento de dispositivos de salida tales como calentadores, alarmas audibles y luces. Cada proceso debe considerarse cuidadosamente, y las entradas, procedimientos y salidas del controlador deben configurarse de manera adecuada.

Entradas

Las entradas proporcionan la información según la cual un procedimiento programado puede realizar una acción. Dicho de manera sencilla, esta información puede provenir de un operador que esté presionando una tecla o desde un sensor que esté monitoreando la temperatura de una pieza que se esté calentando o enfriando.

Cada entrada analógica utiliza normalmente un termopar, RTD o termistor para la lectura de la temperatura del proceso. También puede leer voltios, corriente o resistencia, lo que le permite utilizar diferentes dispositivos para medir humedad, presión de aire, entradas del operador y otros valores. Las opciones del menú Entrada analógica (página Configuración) para cada entrada analógica deben configurarse de modo que coincidan con el dispositivo conectado en esa entrada.

Cada entrada digital lee si un dispositivo está activo o inactivo. Un RML con hardware de entrada/salida digital incluye dos conjuntos de terminales donde se puede usar cada conjunto como entrada o salida. Cada par de terminales debe configurarse para funcionar como entrada o salida con el parámetro de dirección en el menú Entrada/Salida digital (página Configuración).

Funciones

Las funciones utilizan señales de entrada para calcular un valor. Una función puede ser algo tan simple como leer una entrada digital para establecer un estado como verdadero o falso, o leer una temperatura para establecer un estado de alarma como encendido o apagado. Alternativamente, si se produjera una falla con el dispositivo de detección principal, el límite podría activar un contactor desconectando la energía del elemento que se está calentando a fin de evitar que se dañe la carga.

Para configurar una función, es importante determinar qué fuente o instancia utilizará. Por ejemplo, si el control está equipado con entradas digitales, dichas entradas se pueden configurar para restablecer una alarma individual o todas las alarmas. Si se configura de esa manera, el siguiente paso sería definir a cuál de las entradas digitales disponibles estaría ligada la función de restablecimiento de alarma. Un módulo RML puede tener hasta 7 entradas digitales, instancia 1 - 6 y/o 9. Una vez que la entrada específica se selecciona, simplemente asigne la función de restablecimiento de alarma a ella (página Configuración, menú DIO). El último paso sería definir la instancia de alarma que debe restablecerse. Si se introduce cero para la instancia de alarma cuando la entrada digital seleccionada anteriormente está activa, todas las alarmas que estén enganchadas sin una condición existente de alarma se restablecerán. Si se selecciona una instancia específica de alarma (1 - 16), sólo dicha instancia se restablecerá.

Nota:

Las alarmas se restablecerán automáticamente cuando la condición que las causó regrese a un estado sin alarma si el indicador de enganche de alarma se fija en sin enganche (página Configuración, menú ALM).

Tenga en cuenta que una función es un proceso interno programado por el usuario, que no ejecuta ninguna acción fuera del controlador. Para que una salida tenga efecto fuera del controlador, la misma debe configurarse para que responda a una función.

Salidas

Las salidas pueden realizar varias funciones o acciones en respuesta a la información proporcionada por una función, como desconectar el voltaje de control a un contactor, encender o apagar una luz, desbloquear una puerta o encender una alarma audible.

Asigne una salida a una función en el menú Salida o en el menú Entrada/Salida digital. A continuación, elija qué instancia de esa función controlará la salida seleccionada. Por ejemplo, al usar un Control de límite una salida puede configurarse para responder a una alarma (o sea, instancia 15) o a una condición de límite.

Puede asignar varias salidas para que respondan a una sola instancia de una función. Por ejemplo, la alarma 2 puede utilizarse para activar una luz conectada a la salida 1 y una sirena conectada a la salida digital 5.

Eventos de entrada y eventos de salida

Los eventos de entrada son estados internos que se establecen mediante las entradas digitales. La entrada digital 1 proporciona el estado del evento de entrada 1 y la entrada digital 2 proporciona el estado del evento de entrada 2. Este ajuste de la función Entrada digital (página Configuración, menú Entrada/Salida digital) no modifica la relación entre la entrada y el evento. Una entrada controlará el estado del evento de entrada de todos modos, aún si la función Entrada digital se establece como Ninguna.

Acciones

Basado en una entrada determinada (E/S digital, salida de evento, función lógica, etc.) la función Acción puede hacer que se lleven a cabo otras funciones. Algunas de dichas funciones son: fijar alarmas en apagadas, silenciar alarmas y restablecer una condición de límite activada.

Límite de módulo

Esta función permite al usuario configurar una sola salida para reflejar un estado energizado (seguro) o desenergizado (activado) para el módulo. Si se activa un límite configurado (el valor de proceso excede al punto establecido o una entrada de límite ha fallado), la salida asignada para servir como esta función se iluminará. En forma predeterminada (de fábrica), se asigna la salida 8 a esta función pero se puede asignar cualquier salida que se desee como tal.

Análisis conceptual de las configuraciones de hardware del sistema RM

Debido a la capacidad de ampliación y flexibilidad del sistema RM, el usuario tiene diversas opciones en la forma de conectar el hardware. A continuación se indican algunos ejemplos.

RML conectado a una interfaz de usuario remota (Remote User Interface, RUI) y a una computadora personal (PC)

En esta configuración, la RUI y PC están conectadas al módulo RML mediante el bus estándar de Watlow donde ambas podrán conversar directamente con el módulo RML.



En la gráfica anterior, la PC en la que se ejecuta el software EZ-ZONE y la RUI pueden utilizarse para configurar y luego supervisar el RML y otros módulos conectados a él.

Módulo RML conectado a un controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC) en un riel DIN

En esta configuración el PLC puede conectarse al sistema RML mediante el protocolo Modbus RTU:



En este ejemplo, el módulo RML y el PLC deben estar equipados con el protocolo Modbus RTU.

Nota:

Si se pretende utilizar una RUI o PC que ejecuta el software EZ-ZONE Configurator, se deberá cambiar el protocolo en el RML al bus estándar de Watlow para poder comunicarse con éxito; desconecte todos los dispositivos Modbus de la red. Una vez que deje de utilizar la RUI o el software EZ-ZONE Configurator, cambie el protocolo de regreso a Modbus RTU y reconecte todos los dispositivos Modbus para restablecer la comunicación por Modbus.

Módulo RML conectado a un terminal de la interfaz del operador (Operator Interface Terminal, OIT) mediante un RMA

En esta configuración el RML puede conectarse a un OIT mediante el RMA con el uso de cualquiera de los protocolos disponibles. El RMA y el OIT deben utilizar el mismo protocolo mientras que la comunicación entre el RMA y el módulo RML se realiza a través del panel posterior mediante el protocolo de bus estándar de Watlow. Los protocolos disponibles en el RMA son:

- 1. EtherNet/IP y/o Modbus TCP
- 2. DeviceNet
- 3. Modbus RTU
- 4. Profibus DP



Observe que en el ejemplo anterior hay una RUI opcional conectada al RML junto con el OIT. Generalmente no se utilizan terminales OIT para configurar un control, se usan más para información de tiempo de ejecución. Como alternativa para la configuración, se puede utilizar la RUI para configurar y supervisar en una ubicación remota.

Una ventaja de utilizar un módulo RMA al comunicarse en una red, es que no será necesario cambiar de protocolo en el módulo RML al utilizar una RUI o el software EZ-ZONE Configurator. El protocolo que se utiliza con el RMA puede funcionar de manera simultánea con el protocolo de bus estándar.

RML conectado a un riel dividido con un OIT

En esta configuración tanto el bus intermódulo (comunicación del panel posterior) como el bus estándar se conectan entre rieles para permitir capacidades remotas. Se recomienda que la conexión de riel dividido no exceda los 100 pies. En esta configuración el OIT puede comunicarse con todos los módulos (16 módulos como máximo en cualquier combinación con un módulo de acceso).



Orientación del módulo

La siguiente imagen representa uno de varios módulos RM diferentes. Todos ellos tienen cuatro ranuras en la parte delantera (ranura A, B, D y E) y una en la parte inferior (ranura C), que no se muestra. No siempre se utilizan todas estas ranuras en todos los módulos. En la parte delantera del módulo hay un botón (círculo amarillo) debajo de la dirección de zona ([5]). Cuando se pulsa sin soltar cumple las siguientes funciones:

- 1. Para cualquier módulo, pulsar sin soltar por ~ 2 segundos para cambiar la dirección de zona.
- 2. Cuando un módulo tiene el protocolo Modbus (RMxxxxxx1xx), pulsar este botón sin soltar durante aproximadamente 6 segundos hará que en pantalla LED aparezca P de protocolo. Si el botón se suelta y se vuelve a pulsar (en menos de 6 segundos) la pantalla conmutará entre n (Modbus) y (5) (bus estándar). Las direcciones válidas para Modbus y el bus estándar van de 1-16 (1 9), R es 10, 6 es 11, 6 es 12, 6 es 13, 6 es 14, 7 es 15, y 6 es 16). El módulo RMA (acceso) viene con la dirección J o 17 y es el único módulo cuya dirección puede establecerse sobre 16.



Estado del módulo (ranura A, B, D o E)

Protocolo (bus estándar rojo o Modbus - verde)

Salidas del módulo 1 a 10, es posible que se usen o que no se usen todas dependiendo del módulo

Inicio rápido

Considere realizar los siguientes pasos para poner rápidamente a su control en servicio:

- Cablee y conecte la fuente de alimentación al control
- Cablee y conecte los dispositivos de entrada y salida al control
- Encienda el control y vaya a la página Configuración para configurar las entradas, salidas, alarmas, etc...
- Una vez que el control se haya configurado, vaya a la página Operaciones para configurar los puntos establecidos de límite y alarma.

A continuación se indica la configuración preestablecida de lazos del RML:

- Las funciones de entrada analógica están fijadas en termopar, tipo J (para cambiar vaya a página Configuración)
- Los lados de límite están fijados en ambos, alto y bajo (para cambiar vaya a la página Configuración)
- La salida 8 está fijada en límite de módulo (para cambiar vaya a la página Configuración)
- El punto establecido inferior de límite está fijado en 0 °F (para cambiar vaya a la página Configuración)
- El punto establecido superior de límite está fijado en 0 °F (para cambiar vaya a la página Configuración)
- El límite está desenergizado, también conocido como un estado activado

Una vez que el menú de control se ha cableado y configurado, encienda el control y cambie los puntos establecidos apropiados (alto y/o bajo) a los valores deseados (en la RUI presione la tecla de flecha arriba O o abajoO). Una vez que el punto establecido se haya fijado en el nivel deseado, restablezca el límite mediante uno de los cuatro métodos que se describen a continuación:

- 1 Utilice una entrada digital, tecla de función o variable para restablecer el límite
- 2 Utilice una RUI, oprima la tecla Avance verde
 (๑) y luego la tecla Infinito ☺
- 3 Mediante Modbus RTU envíe el valor enumerado de cero (0) al registro 1490, lazo 1 (vea la página Operaciones, menú Límite)
- 4 Apague y vuelva a encender el control



Nota:

En forma predeterminada la salida 8 será el límite de módulo. Como límite de módulo, el LED se iluminará cuando uno o más lazos de límite estén en un estado activado (desenergizado). Cuando el módulos está en un estado seguro, el LED de salida estará apagado.

El controlador RML tiene una estructura de páginas y menús que se indica a continuación junto con una breve descripción de su propósito. La estructura de menús se puede ver y navegar fácilmente mediante el software EZ-ZONE Configurator software o la Interfaz de usuario remota (RUI).

Nota:

La navegación por los menús que se describe a continuación se aplica cuando el RML está conectado a la RUI que es un equipo opcional.

 Página Configuración Con la RUI, pulse sin soltar las teclas de flecha arriba y abajo (O O) durante 6 segundos para entrar. (consulte la página Configuración para obtener más información) 	Conviene que el usuario configure el control antes de ponerlo en operación. Por ejemplo, definir los lados de límite (alto y/ o bajo), cambiar el tipo de entrada o configurar la función de salida.
 Página Operaciones Con la RUI, pulse sin soltar las teclas de flecha arriba y abajo (O O) durante 3 segundos para entrar. (consulte la página Operaciones para obtener más información) 	Después de configurar el control para que refleje su equipo, la página Operaciones se usaría para supervisar o cambiar los ajustes de tiempo de ejecución. Por ejemplo, el usuario podría desear cambiar el punto establecido de límite alto/bajo o tal vez cambiar un punto establecido de alarma.
Página Fábrica Mediante la RUI pulse sin soltar la tecla infinito y la tecla Avance verde (ⓒ ◉) durante 6 segundos para entrar. (Consulte la página Fábrica para obtener más información)	Generalmente la página Fábrica no tiene injerencia en el control cuando está en funcionamiento. Es posible que el usuario desee habilitar protección mediante contraseña, ver el número de pieza del control o tal vez crear una página de inicio personalizada.
 Página de inicio Al usar la RUI, al encender inicialmente el control aparecerá la página de inicio. Nota: La página de inicio sólo se ve cuando se utiliza la RUI. 	Al presionar la tecla Avance verde () y luego la tecla Infinito () se restablecerá un límite que esté activado (si la condición de activación ya no existe); o, al pulsar la tecla Avance verde () los puntos establecidos de límite alto o bajo podrían verse en pantalla y cambiarse utilizando las de teclas de flecha arriba y abajo (() ().

Modulo de límite-EZ-ZONERML - Diagrama del sistema 12 lazos de límite - Ranuras A, B, D 4- salidas de relé mecánico forma A Ranura E



Modulo de límite-EZ-ZONERML - Diagrama del sistema 6-entradas digitales o tarjeta de salida en la ranura D 1-entrada digital / 2 salidas de relé mecánico Ranura E



2 Capítulo 2: Instalar y cablear

Dimensiones

Como se ve a continuación, las dimensiones del sistema RM cambiarán levemente según el tipo de conector que se utilice.

Espacio libre para desmontaje del módulo





Desplazamiento para desmontaje de módulo

Espacio libre para desmontaje del módulo

Conectores rectos

Conectores estándar





Desplazamiento para desmontaje de módulo

Vista delantera del montaje de chasis (módulo desmontado) - Patrón de conexión de tornillos



La vista anterior es representativa del panel posterior modular sin el módulo.

Herrajes recomendados para el montaje de chasis:

- 1. Tornillo N.º 8, 3/4" de largo
- 2. Torsión a 10 -15 pulg.-lb
- 3. Sin arandelas de ningún tipo

Fuentes de alimentación







Especificaciones de fuentes de alimentación				
		DSP 30	DSP60	DSP100
Rango de voltaje de entrada de CA	VCA	90 - 264 VCA, Clase II doblemente aislada (no se requiere conexión a tierra)		
Frecuencia de entrada	Hz	47 - 63 Hz		
Rango de voltaje de entrada de CC	VCC	12	0 - 370 VCC	2
Corriente de inserción (115 / 230 VCA)	А	25 / 50 A	30 / 60 A	30 / 60 A
Precisión del voltaje de salida	%	±1% de nominal		al
Protección de sobrevoltaje	V	120 - 145%		
Indicadores LED		LED verde = Encendido, LED rojo = Salida de CC baja		
Temperatura de funcionamiento		-25 a +71 °C (reducción de capacidad lineal de 2,5%/ °C de 55 a 71 °C)		
Temperatura de almacenamiento		-25 a +85 °C		
Humedad de funcionamiento		20 - 95% humedad relativa (sin condensación)		
Vibración (funcionamiento)		IEC 60068-2-6 (montaje por riel: Onda aleatoria, 10-500 Hz, 2G, c/u a lo largo de los ejes X, Y, Z en ciclos de 10 min, 60 min.)		
Certificaciones de organismos de seguridad		UL1310 Clase 2(1), homologación UL508, UL60950-1, EN60950-1, CE		

Para una lista completa de estas especificaciones ingrese a : http://us.tdk-lambda.com/lp/products/dsp-series.htm

Instalación y desmontaje del RML en un riel DIN

Conector de panel posterior modular

La fotografía a la derecha muestra el conector del panel posterior modular, tanto la vista delantera como trasera. En la vista posterior se enfoca una presilla metálica. Si el riel DIN está conectado a tierra, el conector del panel posterior modular y el módulo conectado a él también lo estarán (se recomienda).

Instalar el conector del panel posterior modular Paso 1

Enganche el ensamblaje del panel posterior al borde superior del riel DIN, (consulte la vista posterior anterior, el detalle del gancho del panel posterior que calza con el borde superior del riel está encerrado en un círculo)

Paso 2

Luego, gire el ensamblaje del panel posterior hacia abajo para enganchar el borde inferior del riel. (Nota: La distancia de enganche del riel DIN varía de 1,366 -1,389 pulgadas. El ensamblaje del panel posterior no se engancha bien si el riel no está dentro de las dimensiones).

Paso 3

Para el posicionamiento y bloqueo final, la lengüeta roja debe empujarse hacia arriba para conectar totalmente el borde inferior del riel con una traba central a presión (la lengüeta de bloqueo roja sobresale del lado inferior del ensamblaje del panel posterior).

Instalar múltiples conectores de panel posterior modular

Se pueden alinear y enganchar fácilmente múltiples módulos. Cada módulo tiene una disposición geométrica de acople que permite realizar fácilmente interconexiones precisas y uniformes. Para conectar múltiples módulos, se recomienda conectar primero los módulos al riel por separado y luego deslizarlos lateralmente hasta que entren en contacto entre sí (consulte los pasos 1 y 2 anteriores). Cuando el sistema de múltiples módulos se conecta y posiciona lateralmente en el lugar deseado, la lengüeta de bloqueo debe engancharse para asegurar el sistema de control al riel (consulte el paso 3 anterior).

Instalación de un módulo

En la fotografía de la derecha, observe que la flecha apunta hacia el borde superior del módulo (en el costado). Al instalar el módulo, simplemente deslice este borde sobre la parte superior del conector del panel posterior modular y luego oprima la parte posterior del módulo donde se asentará en los dos postes justo sobre el conector verde.









Desmontaje de un módulo

Para desmontar un módulo del conector del panel posterior modular, encuentre la lengüeta roja que sobresale de la parte inferior del módulo y tírela hacia atrás como se muestra a la derecha. Mientra tira la lengüeta roja hacia atrás, los dos postes de montaje liberarán el módulo, y éste podrá levantarse y sacarse del conector del panel posterior modular.

Desmontaje del conector del panel posterior modular

Para desmontar un módulo del conector del panel posterior modular, inserte un destornillador en la lengüeta de bloqueo roja justo detrás del conector verde y presione la lengüeta hacia abajo levantando el destornillador. Al desengancharse, la lengüeta bajará y el conector podrá sacarse del riel DIN.





Cableado

Módulo de límite (RMLx-xxxx-xxxx)					
Ranura A	Ranura B	Ranura D	Ranura E		Configuración
]	Entradas 1 - 12 universal, RTD y termistor	
1 - 4	5 - 8	9 - 12			
S1 R1 S2 R2 S3 R3 S4 R4	S5 R5 S6 R6 S7 R7 S8 R8	S9 R9 S10 R10 S11 R11 S12 R12	 	S_ (RTD), termopar -, voltios - o termistor R_ (RTD), termopar +, voltios + o termistor	Entrada universal/termistor Dígitos de número de pieza 5, 6, 7 Entrada 1-4: RMLx-(5,6)xxx-xxxx Entrada 5-8: RMLx-x(5,6)xx-xxxx Entrada 9-12: RMLx-xx(5,6)x-xxxx
				Entradas digitales 1 - 6	
		1.6		Entrauas uigitales 1 - 0	
		D1		() - marine	Fratura da a di rita la r (DI)
		B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Z1		Comun entrada de CC + entrada de CC + Fuente	Entradas digitales (DI) Dígito de N.º de pieza 7 Ranura A: Opción no válida Ranura B: Opción no válida Ranura D: RMLx-xx(C)x-xxxx Ranura E: Opción no válida
				Entrada digital 9	
			9		
 		 	 B9 D9	Común Entrada CC +	Entradas digitales (DI) Dígito de N.º de pieza 8 Ranura A: Opción no válida Ranura B: Opción no válida Ranura D: Opción no válida Ranura E: RMLx-xxx(B)-xxxx
			20		
			Fo	rma A - Salidas de relé mecánico 1- 4 y 7 - 10	
		1 - 4	7 - 10		
 		L1 K1 L2 K2 L3 K3 L4 K4	L7 K7 L8 K8 L9 K9 L10 K10	normalmente abierto común normalmente abierto común normalmente abierto común normalmente abierto común	Relé mecánico 5 A, forma A Dígitos de N.º de pieza 7, 8 Ranura D : RMLx-xx(J)x-xxxx Ranura E: : RMLx-xxx(J)-xxxx
			<i>a a</i> 111		
		Forma	C - Salida	a de rele mecánico 7 y Forma A - Salida de rel	e mecánico 8
			7 y 8	1	
 		 	L7 K7 J7 L8 K8 	normalmente abierto común normalmente cerrado normalmente abierto común	Salidas de relé forma C y forma A Dígito de N.º de pieza 8 Ranura A: Opción no válida Ranura B: Opción no válida Ranura D: Opción no válida Ranura E: RMLx-xxx(B)-xxxx
		1		I	I

Salidas digitales 1 - 6					
Ranura A	Ranura B	Ranura D	Ranura E		Configuración
		1 - 6			
 		B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Z1		Común colector abierto/ cc conmutada colector abierto/ cc conmutada Fuente	Salidas digitales (DO) Dígito de N.º de pieza 7 Ranura A: Opción no válida Ranura B: Opción no válida Ranura D: RMLx-xx(C)x-xxxx Ranura E: Opción no válida

Energía y comunicación				
Ranura C		Configuración		
98 99	Entrada de alimentación: ca o cc+ Entrada de alimentación: ca o cc-	Todos		
CF CD CE	EIA-485 común de bus estándar EIA-485 T-/R- de bus estándar EIA-485 T+/R+ de bus estándar	Bus estándar Dígito de N.º de pieza 10 RMLx-xxxx-x(A)xx		
CC CA CB	Bus estándar o Modules RTU EIA-485 común Bus estándar o Modbus RTU EIA-485 T-/R- Bus estándar o Modbus RTU EIA-485 T+/R+	Bus estándar o Modbus Dígito de N.º de pieza 10 RMLx-xxxx-x(1)xx		
CZ CX CY	Bus intermódulo Bus intermódulo Bus intermódulo	Bus intermódulo		



Bloques de aislamiento del sistema RML



Aislamiento de bajo voltaje: Pico de 42 V Aislamiento de seguridad: 1.528 V~ (ca)

Advertencia

Utilice el Código eléctrico nacional (NEC) o las normas de cableado y prácticas de seguridad específicas de otro país cuando cablee y conecte este controlador a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y propiedades, y/o lesiones o pérdida de la vida.

Nota:

Terminación de tamaño de cable máximo y especificación de torsión:

- 0,0507 a 3,30 mm² (30 a 12 AWG) terminación de cable único o dos 1,31 mm² (16 AWG)
- 0,8 Nm (7,0 pulg.-lb) torsión

Nota:

Los terminales adyacentes pueden estar etiquetados de modo diferente, según el número de modelo.

Nota:

Para evitar daños al controlador, no conecte cables a los terminales sin uso.

Nota:

Para prevenir lazos a tierra, conserve el aislamiento eléctrico entre las entradas y salidas digitales, las salidas de colector abierto/CC conmutadas y las salidas de proceso.





Comunicaciones

Ranura C

Comunicaciones

Ranura C

CC CA CB CZ

CE CD CE CZ CX

RML- Todos los números de modelo

- 20,4 a 30,8 V ~ (ca) / = (cc)
- 47 a 63 Hz
- Consumo de energía del módulo controlador, máximo de 7 watts
- Alimentación disponible máxima de 31 watts para la fuente de alimentación N.º de pieza: 0847-0299-0000
- Alimentación disponible máxima de 60 watts para la fuente de alimentación N.º de pieza: 0847-0300-0000
- Alimentación disponible máxima de 91 watts para la fuente de alimentación $N^{\rm o}$ de pieza: 0847-0301-0000
- Se requiere una fuente de alimentación Clase 2 o SELV para satisfacer las normas de cumplimiento de UL

El dígito de N.º de pieza del RML 10 es A

- CF, CD, CE Comunicaciones EIA485 de bus estándar
- CZ, CX, CY Comunicaciones EIA485 de bus intermódulo
- No instale los cables de red junto con cables de alimentación. Conecte los cables de red en cadena tipo margarita al conectar varios dispositivos en una red

El dígito de N.º de pieza del RML 10 es 1

- CC, CA, CB Comunicaciones EIA485 de Modbus y bus estándar (seleccionable mediante pulsador debajo de la dirección de zona)
- CZ, CX, CY Comunicaciones EIA485 de bus intermódulo
- No instale los cables de red junto con cables de alimentación. Conecte los cables de red en cadena tipo margarita al conectar varios dispositivos en una red

Entradas 1 a 12 Termopar

ק



- A, B, D
 - Resistencia de fuente de 2 K Ω máximo
 - Impedancia de entrada >20 $\mathrm{M}\Omega$
 - Detección de sensor abierto de 3 microamperios
 - Los termopares son sensibles a la polaridad. El conductor negativo (comúnmente rojo) se debe conectar al terminal S

El dígito de N.º de pieza del RML 5, 6, 7

- Para reducir errores, el cable de extensión para los termopares debe ser de la misma aleación que el termopar.
- Entrada 1 4 (de arriba a abajo): RMHx-(1)xxx-xxxx
 - Entrada 5 8 (de arriba a abajo): RMLx-x(**5**)xx-xxxx
- Entrada 9 12 (de arriba a abajo): RMLx-xx(5)x-xxxx

Cableado del módulo de límite (RMLx-xxxx-xxxx)

Advertencia

Utilice el Código eléctrico nacional (NEC) o las normas de cableado v prácticas de seguridad específicas de otro país cuando cablee y conecte este controlador a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y propiedades, y/o lesiones o pérdida de la vida.

Nota:

Terminación de tamaño de cable

- máximo y especificación de torsión: 0.0507 a 3.30 mm² (30 a 12 AWG) terminación de cable único o dos
- 1,31 mm² (16 AWG) • 0,8 Nm (7,0 pulg.-lb) torsión

Nota:

Los terminales adyacentes pueden estar etiquetados de modo diferente, según el número de modelo.

Nota:

Para evitar daños al controlador, no conecte cables a los terminales sin uso.

Nota:

Para prevenir lazos a tierra, conserve el aislamiento eléctrico entre las entradas y salidas digitales, las salidas de colector abierto/CC conmutadas y las salidas de proceso.

Entradas digitales 1 a 12 RTD

B

(Z)

 (\mathbb{Z})

El dígito de N.º de pieza del RML 5, 6, 7

Ranura A, B, D			
-S	• Platino, 100 y 1,000 Ω a 0 °C	AWG	Ohmios/
- R_ ፲	• Calibration a curva DIN $(0,00385 \ \Omega/\Omega/\ ^{\circ}C)$		000 pies
-s	 Resistencia total del conductor de 20 Ω Consistencia de consistencia de los PTD de 	14	2,575
- R_	0,09 mA normalmente. Cada ohmio de	16	4,094
-s_	la resistencia del conductor puede afectar	18	6,510
-R_	Entrada 1 - 4 (de arriba a abajo): RMLx-(5)	20	10,35
-s_	XXX-XXXX	22	16,46
-R_	Entrada 5 - 8 (de arriba a abajo): RMLx-x(5)	24	26,17
Bifilar	Entrada 9 - 12 (de arriba a abajo): RMLx-	26	41,62
עוח	xx(5)x-xxxx	28	66,17

Entradas 1 a 12, termopar



Termistor

El dígito de N.º de pieza del RML 5, 6, 7



Entradas digitales 1 a 6 y 9

El dígito de N.º de pieza del RML 7, 8 es C y/o B respectivamente





Utilice el Código eléctrico nacional (NEC) o las normas de cableado y prácticas de seguridad específicas de otro país cuando cablee y conecte este controlador a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y propiedades, y/o lesiones o pérdida de la vida.

Nota:

Terminación de tamaño de cable máximo y especificación de torsión:

- 0,0507 a 3,30 mm² (30 a 12 AWG) terminación de cable único o dos 1,31 mm² (16 AWG)
- 0,8 Nm (7,0 pulg.-lb) torsión

Nota:

Los terminales adyacentes pueden estar etiquetados de modo diferente, según el número de modelo.

Nota:

Para evitar daños al controlador, no conecte cables a los terminales sin uso.

Nota:

Para prevenir lazos a tierra, conserve el aislamiento eléctrico entre las entradas y salidas digitales, las salidas de colector abierto/CC conmutadas y las salidas de proceso.

Salidas digitales 1 - 6

El dígito de N.º de pieza del RML 7 es C

Ranura D	
	Común
	colector abierto/cc conmutada
	Fuente interna

- El voltaje conmutado máx. es 32 V= (cc)
- La alimentación interna proporciona una salida de energía constante de 750 mW
- La corriente de drenaje máxima por salida es de 1,5 A (se requiere una fuente externa clase 2 o *SELV)
- La corriente de drenaje total de todas las salidas no debe superar 8 A.
- No conecte las salidas en paralelo
 - DO 1 6 de ranura D RMLx-xx(C)x-xxxx

*Voltaje extra bajo de seguridad



Colector abierto/





Ejemplo de cableado de CC conmutada usando DO 1-6



Nota:

Como una salida de CC conmutada, es una salida de corriente constante que proporciona 750 mW, corriente limitada a 400 mA. La fuente interna tiene un voltaje de circuito abierto máximo de 22 VCC y uno mínimo de 19 VCC. El pin Z1 se comparte con todas las salidas digitales. Este tipo de salida está diseñada para controlar relés de estado sólido, no relés mecánicos.

Nota sobre el supresor:

Para conmutar las cargas inductivas de servicio piloto (bobinas de relé, solenoides, etc.) con el relé mecánico, relé de estado sólido o las opciones de salida del colector abierto, se debe utilizar un supresor R.C.

Advertencia /

Utilice el Código eléctrico nacional (NEC) o las normas de cableado y prácticas de seguridad específicas de otro país cuando cablee y conecte este controlador a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y propiedades, y/o lesiones o pérdida de la vida.

Nota:

Terminación de tamaño de cable máximo y especificación de torsión:

- 0,0507 a 3,30 mm² (30 a 12 AWG) terminación de cable único o dos 1,31 mm² (16 AWG)
- 0,8 Nm (7,0 pulg.-lb) torsión

Nota:

Los terminales adyacentes pueden estar etiquetados de modo diferente, según el número de modelo.

Nota:

Para evitar daños al controlador, no conecte cables a los terminales sin uso.

Nota:

Para prevenir lazos a tierra, conserve el aislamiento eléctrico entre las entradas y salidas digitales, las salidas de colector abierto/CC conmutadas y las salidas de proceso.

Ejemplo de cableado de colector abierto utilizando DO 1-6



Como una salida de controlador abierto (consulte la gráfica a continuación), utilice una fuente de alimentación externa con el negativo cableado a B1, el positivo a la bobina de un relé mecánico piloto y el otro lado de la bobina cableada a la salida de elección (D_). Cada salida de controlador abierto puede drenar 1,5 A sin que el total de todas las salidas de colector abierto supere los 8 amperios. Asegúrese de que un diodo de contratensión (kickback) se cablee en forma invertida en la bobina del relé para evitar que se dañe el transistor interno.

Salida 1 - 4 y 7 - 10 de relé mecánico, forma A

El dígito de N.º de pieza del RML 7, 8 es J





Utilice el Código eléctrico nacional (NEC) o las normas de cableado y prácticas de seguridad específicas de otro país cuando cablee y conecte este controlador a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y propiedades, y/o lesiones o pérdida de la vida.

Nota:

Terminación de tamaño de cable máximo y especificación de torsión:

- 0,0507 a 3,30 mm² (30 a 12 AWG) terminación de cable único o dos 1,31 mm² (16 AWG)
- 0,8 Nm (7,0 pulg.-lb) torsión

Nota:

Los terminales adyacentes pueden estar etiquetados de modo diferente, según el número de modelo.

Nota:

Para evitar daños al controlador, no conecte cables a los terminales sin uso.

Nota:

Para prevenir lazos a tierra, conserve el aislamiento eléctrico entre las entradas y salidas digitales, las salidas de colector abierto/CC conmutadas y las salidas de proceso.

Salida 7 y 8 relés mecánicos, forma A

El dígito de N.º de pieza del RML 8 es B

- Ranura E L7 N.A. K7 común J7 N.C. L8 N.A. K8 común
- 5 A a 240 V∼ (ca) o 30 V≕ (cc) carga resistiva máxima
- Carga mínima de 20 mA a 24 V
- Servicio piloto de 125 VA a 120/240 V~ (ca), 25 VA
- a 24 V~ (ca)
- 100,000 ciclos en la carga especificada
 La salida no suministra
- La salida no suministra alimentación.
- Para usarse con ca o cc Vea la nota sobre Quencharc.
- Salida 7 de ranura E RMLx-xxx(**B**)-xxxx
- 5 A a 240 V~ (ca) o 30 V= (cc) carga resistiva máxima
- Carga mínima de 20 mA a 24 V
- Servicio piloto de 125 VA a 120/240 V~ (ca), 25 VA
- a 24 V~ (ca)
 100,000 ciclos en la carga especificada
- La salida no suministra alimentación.
- Para usarse con ca o cc
- Vea la nota sobre Quencharc.
- Salida 8 de ranura E RMLx-xxx(**B**)-xxxx

Relé mecánico forma C.



Relé mecánico forma A.



Ejemplo de cableado de Quencharc

En este ejemplo, el circuito de Quencharc (N.º de pieza de Watlow 0804-0147-0000) se utiliza para proteger los circuitos internos del RML contra la fuerza electromagnética del contador proveniente de la carga inductiva del operador cuando se desenergiza. Se recomienda utilizar un Quencharc similar o equivalente cuando se conectan cargas inductivas a las salidas del RML.



Advertencia

Utilice el Código eléctrico nacional (NEC) o las normas de cableado v prácticas de seguridad específicas de otro país cuando cablee y conecte este controlador a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y propiedades, y/o lesiones o pérdida de la vida.

Nota:

Terminación de tamaño de cable

- máximo y especificación de torsión: • 0.0507 a 3.30 mm² (30 a 12 AWG) terminación de cable único o dos 1,31 mm² (16 AWG)
- 0,8 Nm (7,0 pulg.-lb) torsión

Nota:

Los terminales adyacentes pueden estar etiquetados de modo diferente, según el número de modelo.

Nota:

Para evitar daños al controlador, no conecte cables a los terminales sin uso.

Nota:

Para prevenir lazos a tierra, conserve el aislamiento eléctrico entre las entradas y salidas digitales, las salidas de colector abierto/CC conmutadas y las salidas de proceso.

Comunicaciones EIA-485 de bus estándar



- Conecte T-/R- al terminal A del puerto EIA-485.
- Conecte T+/R+ al terminal B del puerto EIA-485.
- Conecte el común al terminal común del puerto EIA-485. • No instale los cables de
- red junto con cables de alimentación. Conecte los cables de red en cadena tipo margarita al conectar varios dispositivos en una red.
- Es posible que se necesite una resistencia de terminación de 120 Ω en T+/R+ y T-/R-, ubicada en el último controlador de la red.

- No conecte más de 16 controladores EZ-ZONE PM a una red.
- Longitud máxima de la red: 1.200 metros (4.000 pies)
- 1/8 de carga por unidad en el bus EIA-485

RMLx-xxxx-x(A)xx

* Todos los modelos incluyen comunicaciones de bus estándar.

Comunicaciones EIA-485 Modbus RTU o bus estándar



- Conecte T-/R- al terminal A del puerto EIA-485. • Conecte T+/R+ al terminal B
- del puerto EIA-485. • Conecte el común al terminal
- común del puerto EIA-485. • No instale los cables de red junto con cables de alimentación. Conecte los cables de red en cadena tipo margarita al conectar varios
- dispositivos en una red. • Puede que se requiere una resistencia de terminación. Coloque una resistencia de 120 Ω entre T+/R+ y T-/R- del último controlador en la red.

- Hay un solo protocolo disponible por puerto a la vez: Modbus RTU o bus estándar.
- No conecte más de 16 controladores EZ-ZONE en una red Bus estándar.
- El número máximo de controladores EZ-ZONE en una red Modbus es 247.
- Longitud máxima de la red: 1.200 metros (4.000 pies)
- 1/8 de carga por unidad en el bus EIA-485
- RMLx-xxxx-x(1)xx

Terminal Modbus-IDA	Nombre EIA/ TIA-485	Etiqueta de terminal Watlow	Función
DO	А	CA o CD	T-/R-
D1	В	CB o CE	T+/R+
común	común	CC o CF	común





Cablear una red EIA-485 en serie

No instale los cables de red junto con cables de alimentación. Conecte los cables de red en cadena tipo margarita al conectar varios dispositivos en una red.

Red que utiliza un bus estándar de Watlow y una interfaz de usuario remota/gateway.



Se requiere una resistencia de terminación Coloque una resistencia de 120 Ω entre T+/R+ y T-/Rdel último controlador en una red.

Hay un solo protocolo disponible por puerto a la vez: Modbus RTU o bus estándar.

Red que utiliza Modbus RTU



Conexiones del módulo RML

El módulo RML puede instalarse con un controlador de límite autónomo o puede interconectarse en un riel DIN tal como se indica a continuación con otros módulos de la familia RM. Cuando los módulos se conectan entre sí, como se muestra, comparten la alimentación y la comunicación a través de la interconexión del panel posterior modular. Por lo tanto, basta con llevar el cableado necesario de alimentación y comunicación a uno de los conectores en la ranura C. La interconexión del panel posterior modular viene en forma estándar con cada módulo que se solicite y es de carácter genérica, lo que significa que la puede utilizar cualquiera de los módulos RM que aparecen a continuación en el riel DIN.

Interconexión del panel posterior modular



Observe que en el diagrama del sistema de riel dividido se está utilizando una sola fuente de alimentación para ambos rieles DIN. Una consideración a tener en cuenta al diseñar la disposición del hardware sería la alimentación disponible suministrada y el efecto de carga de todos los módulos utilizados. Watlow ofrece las siguientes tres opciones de fuente de alimentación:

- 1. 90-264 Vca a 24 Vcc a 31 watts (N.° de pieza: 0847-0299-0000)
- 2. 90-264 Vca a 24 Vcc a 60 watts (N.° de pieza: 0847-0300-0000)
- 3. 90-264 Vca a 24 Vcc a 91 watts (N.º de pieza: 0847-0301-0000)

Con respecto al efecto de carga de los módulos RM, a continuación se enumera la alimentación máxima para cada uno:

- 1. RMCxxxxxxxx a 7 watts / 14 VA
- 2. RMEx-xxxx-xxxx a 7 watts / 14 VA
- 3. RMAx-xxxx-xxxx a 4 watts / 9 VA
- 4. RMLx-xxxx-xxxx a 7 watts / 14 VA
- 5. RMHx-xxxx-xxxx a 7 watts / 14 VA
- 6. RMSx-xxxx-xxxx a 7 watts / 14 VA

Por lo tanto, en el diagrama del sistema de riel dividido, el consumo de corriente máximo desde la fuente de la alimentación sería de 38 Watts.

- 2 módulos RMC consumen 14 W
- 1 módulo RML consume 7 W
- 1 módulo RME consume 7 W
- 1 módulo RMA consume 4 W
- 1 interfaz de usuario remota consume 6 W

Con este requisito de alimentación (38 watts) se podría utilizar la segunda o tercera fuente de alimentación.

Otra situación de configuración de hardware que podría presentarse (no se incluye su representación gráfica) sería una que requiera más de una fuente. Hagamos algunas suposiciones en relación con el diagrama del sistema de riel dividido que aparece a continuación. Se utiliza la fuente de alimentación de 91 W. El riel DIN superior ahora tiene los siguientes módulos:

- 2 módulos RMC consumen 14 W
- 1 RMA consume 4 W
- 11 módulos RME consumen 77 W

- 2 módulos RML consumen 14 W

Como se puede ver, el requisito de alimentación total excede los 91 W. En este caso, se requeriría otra fuente de alimentación. Para incorporar otra fuente a este sistema, simplemente desconecte los pines 99 y 98 en el riel DIN remoto y conecte otra fuente de alimentación de la capacidad adecuada para los módulos remotos en esos mismos pines.

Al utilizar una configuración de riel dividido, se debe asegurar que las interconexiones para el bus intermodular y el bus estándar no excedan 100 pies.



Nota:

La unidad no viene con un interruptor, se debe utilizar un interruptor externo. Debe estar situado cerca de la unidad y etiquetarse como el interruptor de la misma.

Convenciones que se utilizan en las páginas de menú

Para comprender mejor las páginas de menú siguientes, revise las convenciones de asignación de nombres utilizadas. Cuando se la encuentre en este documento, la palabra "predeterminado" implica tal como viene de fábrica. Cada página (Operaciones, Configuración y Fábrica) y sus menús asociados poseen encabezados idénticos definidos a continuación:

Nombre del encabezado	Definición	
Pantalla	Información del control exhibida visualmente.	
Nombre del parámetro	Describe la función del parámetro dado.	
Rango	Define las opciones disponibles para este indicador, es decir, valores mín./máx. (numéricos), sí/no, etc. (explicación adicional a continuación).	
Predeterminado	Valores tales como vienen de fábrica.	
Dirección relativa Modbus	Identifica parámetros únicos mediante los protocolos Modbus RTU o Modbus TCP (explicación adicional a continuación).	
CIP (Protocolo Industrial Común)	Identifica parámetros únicos mediante los protocolos DeviceNet o EtherNet/IP (explicación adicional a continuación).	
Índice Profibus	Identifica parámetros exclusivos mediante el protocolo Profibus DP (explicación adicional a continuación).	
Identificación del parámetro	Identifica parámetros exclusivos utilizados con otros programas, como LabVIEW.	
	uint = Entero sin signo de 16 bits	
	dint = largo, de 32 bits string = ASCII (8 bits por carácter)	
Tipo de datos R/W	float = IEEE 754 de 32 bits RWES= R eadable (se puede leer)	
	Writable (se puede escribir)	
	EEPROM (guardado)	
	User S et (configuración del usuario) (guardado)	

Pantalla de la interfaz de usuario remota (RUI)

La información visual del control se muestra al observador por medio de una pantalla estándar de 7 segmentos. Debido al uso de esta tecnología, es necesario un grado de interpretación para varios de los caracteres que se muestran; consulte la lista siguiente

<i>I</i> = 1	D = 0	i = i	[r] = r
2 = 2	$[\overline{\mathbf{R}}] = \mathbf{A}$	$[\underline{J}] = J$	5 = S
] = 3	[<u>b</u>] = b	H = K	[<u></u> <i>E</i>] = t
4 = 4	[_], [] = c	L = L	U = u
5 = 5	[<u>d</u>] = d	[[]] = M	[<u>u</u>] = v
b = 6	[<u>E</u>] = E	[<u>n</u>] = n	$[\overline{\boldsymbol{u}}] = W$
7 = 7	$[\mathbf{F}] = \mathbf{F}$	o = 0	[<u>y</u>] = y
B = 8	[g] = g	[P] = P	2 = Z
9 = 9	[<u>h</u>] = h	[q] = q	

Nota:

La RUI es un equipo opcional.

Rango

Dentro de esta columna pueden aparecer ocasionalmente números entre paréntesis. Estos números representan el valor enumerado para esa selección en particular. Las selecciones de rango pueden realizarse simplemente escribiendo el valor enumerado elegido por medio de cualquiera de los protocolos de comunicación disponibles. Por ejemplo, vaya a la página Configuración y observe el menú Entrada analógica **R**. y a continuación el indicador Tipo de sensor **SE**. Para apagar el sensor, simplemente escriba el valor 62 (apagado) en el registro Modbus 400418 y envíe ese valor al control.

Protocolo de comunicación

Todos los módulos vienen en forma estándar con el protocolo de bus estándar de Watlow que se utiliza principalmente para la comunicación entre módulos así como también para la configuración mediante el software EZ-ZONE Configurator (el que se puede descargar en forma gratuita del sitio web de Watlow (http://www.watlow.com). Junto con el bus estándar, el módulo RML puede pedirse con Modbus RTU (sólo un protocolo puede estar activo a la vez). El módulo RMA (acceso) tiene opciones para los siguientes protocolos distintos:

- Modbus RTU 232/485
- EtherNet/IP, Modbus TCP
- DeviceNet
- Profibus DP

Protocolo Modbus RTU

Todos los registros Modbus son de 16 bits y, como se muestra en esta guía, son direcciones relativas (reales). Algunos paquetes de software heredados limitan los registros de Modbus disponibles, entre 40001 v 49999 (5 dígitos). Muchas aplicaciones modernas requieren acceso a todos los registros Modbus en un rango entre 400001 y 465535 (6 dígitos). Los controles EZ-ZONE de Watlow son compatibles con los registros Modbus de 6 dígitos. Para los parámetros de tipo float (flotante), observe que se enumera sólo uno (orden inferior) de los dos registros; ello ocurre en todo este documento. En forma predeterminada, la palabra de orden inferior contiene los dos bytes inferiores del parámetro de 32 bits. Por ejemplo, busque el valor de proceso en la página Operaciones. Busque la columna identificada como Modbus en el encabezado y observe que muestra el registro 410. Debido a que este parámetro es de tipo flotante (float), en realidad está representado por los registros 410 (bytes de orden inferior) y 411 (bytes de orden superior). Debido a que la especificación Modbus no determina qué registro debe ser de orden inferior o superior, Watlow le brinda al usuario la capacidad de intercambiar este orden (página Configuración, menú **[or**]) pasando de inferior/superior predeterminado [Loh] a superior/inferior **h**,**Lo**.

También debe señalarse que algunas de las celdas ubicadas en la columna de Modbus contienen vocabulario concerniente a una compensación (offset). Varios parámetros del control contienen más de una instancia; tales como alarmas (16), entradas analógicas (12), etc. El registro de Modbus que se muestra siempre representa la instancia uno. Por ejemplo, tome el parámetro Silenciar alarma que se encuentra en el menú Alarma en la página Configuración. La instancia uno se muestra como la dirección 2540 y la compensación (offset) para la instancia siguiente se identifica como +60. Si se deseara leer o escribir en la instancia 3 del mismo miembro, simplemente sume 120 a 2540 para encontrar su dirección: en este caso. la dirección de la instancia 3 para Silenciar alarma es 2660.

Para conocer más sobre el protocolo Modbus, ingrese a http://www.modbus.org.

Nota:

En los menús que siguen se muestran dos columnas para los protocolos de comunicación identificados como CIP (Protocolo industrial común, por sus siglas en inglés) y Profibus. Estas columnas resultan útiles si este control se utiliza junto con el módulo RMA o la Interfaz de usuario remota/Gateway de EZ-ZONE (RUI/GTW) en las que tales protocolos pueden seleccionarse como hardware opcional. Para este control (RML), como un protocolo secundario que supere al Bus estándar, se puede ordenar Modbus RTU como hardware opcional.

Para conocer más sobre RUI/GTW, ingrese en el sitio siguiente y busque la palabra clave EZ-ZONE. http://www.watlow.com/literature/pti_search.cfm

3 Capítulo 3: Página Operaciones

Navegar la página Operaciones

Para navegar a la utilizando la interfaz de usuario remota, realice los siguientes pasos:

- En la página inicial, presione simultáneamente las teclas Arriba O y Abajo O por tres segundos.
 R, aparecerá en la pantalla superior y *oPEr* aparecerá en la pantalla inferior.
- 2. Presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para ver los menús disponibles.
- 3. Presione la tecla Avanzar () para entrar al menú que desea.
- 4. Si existe un submenú (más de una instancia), presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para

seleccionar y luego presione la tecla Avanzar) para entrar.

- 5. Presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para desplazarse a través de los indicadores de menú disponibles.
- 6. Presione la tecla Infinito 🗢 para retroceder a través de los niveles: del parámetro al submenú; del submenú al menú; del menú a la página de inicio.
- 7. Mantenga presionada la tecla Infinito © durante dos segundos para regresar a la página de inicio

En las páginas siguientes, los menús de nivel superior se identifican con un color de fondo amarillo.

Nota:

Algunos de estos menús y parámetros pudieran no aparecer, dependiendo de las opciones del controlador. Véase información del número de modelo en el Apéndice para más información. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.

Nota:

Es posible que algunos de los parámetros enumerados no sean visibles. La visibilidad de los parámetros depende del número de pieza del controlador.



		Módulo de límite RM • Página Operaciones							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura	
A OPEr Menú Entrada analógica									
[Ain]	Entrada analógica (1 a 12) Valor de proceso Ver el valor de proceso.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		410 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 1	0	4001	float R	
[Pu.F]	Entrada analógica (1 a 12) Valor del proceso filtrado Ver el valor de proceso cuando el filtrado está encendido.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		452 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 0x16 (22)		4022	float R	
[i.Er]	Entrada analógica (1 a 12) Estado de error Ver la causa del error más reciente. Si el mensaje [RLL_n] es [L1] o [L2], este parámetro muestra la causa del error de entrada.	 nonE Ninguno (61) <i>PEn</i> Abierto (65) <i>ShrE</i> En cortocircuito (127) <i>EPT</i> Error de medición (149) <i>EPT</i> Datos de calibración no válidos (139) <i>ErRb</i> Error de ambiente (9) <i>Erc Ed</i> Error de RTD (141) <i>FR IL</i> Falla (32) <i>No c</i> Sin fuente (246) 	Ninguno	412 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 2	1	4002	uint R	
[i.CA]	Entrada analógica (1 a 12) Compensación de calibración Desviar la lectura de entrada para compensar la resistencia del cable de plomo u otros factores que causan que la lectura de entrada varíe del valor de proceso actual.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.110,555 a 5.555,000 °C	0,0	432 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 0xC (12)	2	4012	float RWES	
Sin pan- talla	Entrada analógica (1 a 12) Borrar error de entrada enganchada Borrar la entrada enganchada cuando la condición de error de entrada ya no exista.	Borrar enganche (1221)		466 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 0x1D (29)		4029	uint RW	
していた ロークE イー Menú Entrada/Salida digital									
[do.S]	Salida digital (1 a 8) Estado de salida Ver el estado de esta salida.	Apagado (62)		1862 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 7	90	6007	uint R	
d .5 [di.S]	Entrada digital (1 a 6 y 9) Estado de entrada Ver este estado de entrada de evento.	Apagado (62)		1870 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 6 y 9 0xB (11)		6011	uint R	
Sin pan- talla	Entrada digital (1 a 6 y 9) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		1874 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 9 0x0D (13)		6013	float R	
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro carac- teres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario		

	Módulo de límite RM • Página Operaciones								
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura	
Sin pan- talla	Entrada digital (1 a 6 y 9) Error de fuente Ver el estado de esta salida.	Ninguno (61) Abierto (65) En cortocircuito (127) Error de medición (149) Datos de calibración no válidos (139) Error de ambiente (9) Error de RTD (141) Falla (32) Error de aritmética (1423) Sin fuente (246) Desactualizado (1617)	Ninguno	1878 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 9 0x0F (15)		6015	uint R	
Sin pan- talla	Salida digital (1 a 8) Estado de salida Ver el estado de esta salida.	Apagado (62) Encendido (63)		1862 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 7		6007	uint R	
ACE OPEr Menú Ac	ción								
[Ei.S]	Acción (1 a 16) Estado de evento de entrada Ver este estado de entrada.	Apagado (62)		2218 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 5	140	10005	uint R	
Sin pan- talla	Tecla de función (1) Estado de tecla de función Ver el estado actual de la tecla de función 1.	Apagado (62) Encendido (63)					3024	uint R	
Sin pan- talla	Tecla de función (2) Estado de tecla de función Ver el estado actual de la tecla de función 2.	Apagado (62) Encendido (63)					3030	uint R	
<u>し パワ</u> のPE r Menú Líi	ובירים סיצר Menú Límite								
[LL.S]	Límite (1 a 12) Punto establecido inferior Configurar el valor de proceso bajo que disparará el límite.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	0,0 °F o uni- dades -18,0 °C	1494 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 3	38	12003	float RWES	
[Lh.S]	Límite (1 a 12) Punto establecido superior Configurar el valor de proceso alto que disparará el límite.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	0,0 °F o uni- dades -18,0 °C	1496 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 4	39	12004	float RWES	
[L.Cr]	Límite (1 a 12) Solicitud para borrar Borrar el límite una vez que la condición de límite se despeje.	Borrar (129) Ignorar (204)	Ignorar				12014	uint R	
[L.St]	Límite (1 a 12) Estado Refleja si el límite está en un modo seguro o de falla.	Falla (32) Seguro (1667)		1514 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 0x0D (13)		12013	uint R	
Sin pan- talla	Límite (1 a 12) Estado Estado actual de límite.	Apagado (62) Ninguno (61) Límite alto (51) Límite bajo (52) Error (225)		1500 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 6		12006	uint R	
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro carac- teres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.								R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario	

		Módulo de límite RM	o de límite RM • Página Operaciones							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura		
Sin pan- talla	Límite (1 a 12) Solicitud para borrar Borrar el límite una vez que la condición de límite se despeje.	Borrar (0) No cambiar (255)		1490 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 1		12001	uint RW		
Sin pan- talla	Límite (1 a 12) Estado Refleja si el límite está en un modo seguro o de falla.	Falla (32) Seguro (1667)		1500 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 0x0D (13)		12013	uint R		
Sin pan- talla	<i>Límite (1 a 12)</i> Valor de salida Estado de salida actual.	Encendido (63) Apagado (62)		1502 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 7		12007	uint R		
BLP OPEr Menú Alarma										
[A.Lo]	Alarma (1 a 16) Punto establecido inferior Si el Tipo de alarma (página Configuración, menú Alarma) está configurado en: proceso - configurar el valor de proceso que activará una alarma baja.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	32,0 °F o uni- dades 0,0 °C	2532 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 2	18	9002	float RWES		
A.h i]	Alarma (1 a 16) Punto establecido superior Si el Tipo de alarma (página Configuración, menú Alarma) está configurado en: proceso - configurar el valor de proceso que disparará una alarma alta.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	300,0 °F o uni- dades 150,0 °C	2530 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 1	19	9001	float RWES		
[A.hi]	Alarma (1 a 16) Solicitud para borrar Se escribe a este registro para borrar una alarma	Borrar (129) Ignorar (204)	Ignorar				9026	uint RW		
[A.Sir]	Alarma (1 a 16) Solicitud de silencio Se escribe a este registro para silenciar una alarma	Ignorar (204) Silenciar (108)	Ignorar				9027	uint RW		
[A.St]	Alarma (1 a 16) Estado Estado actual de alarma	Arranque (88) Ninguno (61) Bloqueado (12) Alarma baja (8) Alarma alta (7) Error (28)	Arranque	2546 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x0A (10)		9009	uint R		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Enganchada Leer este registro para determinar si la alarma está enganchada	No (59) Sí (106)	No	2548 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x0A (10)		9010	uint R		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Silenciada Leer este registro para determinar si la alarma está silenciada	No (59) Sí (106)	Ninguno	2550 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x0B (11)		9011	uint R		
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro carac- teres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.								R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario		
	Módulo de límite RM • Página Operaciones									
---	--	---	--------------------------	---------------------------------	--	--------------------	---	---	--	--
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Borrable Leer para determinar si la alarma puede borrarse	No (59) Sí (106)	Ninguno	2552 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0xC (12)		9012	uint R		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Solicitud para borrar Se escribe a este registro para borrar una alarma	Borrar (0) No cambiar (255)	Ninguno	2554 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0xD (13)	32	9013	uint RW		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Solicitud de silencio Se escribe a este registro para silenciar una alarma	Borrar (0) No cambiar (255)	Ninguno	2556 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x0E (14)	33	9014	uint RW		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Valor de proceso de trabajo Valor de proceso utilizado por alarmas	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	Ninguno	2566 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x13 (19)		9019	float R		
Sin pan- talla	Alarma (1 a 16) Valor de salida Estado actual de salida de alarma	Encendido (63) Apagado (62)	Ninguno	2576 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x18 (24)		9024	uint R		
Lnr oPEr Menú Lii	nealización									
[Su.A]	Linealización (1 a 12) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		7996 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 4		34004	float R		
oF5E [oFSt]	Linealización (1 a 12) Compensación Establecer una compensación (offset) para que se aplique a la salida de esta función.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	0	8000 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 6		34006	float RWES		
[0.v]	Linealización (1 a 12) Valor de salida Ver el valor de la salida de esta función.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		8002 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 7		34007	float R		
Sin pan- talla	Linealización (1 a 12) Error de salida Ver la causa informada del error de linealización	Ninguno (61) Abierto (65) En cortocircuito (127) Error de medición (149) Datos de calibración no válidos (139) Error de ambiente (9) Error de RTD (141) Falla (32) Error de aritmética (1423) Sin fuente (246) Desactualizado (1617)		8044 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x1C (28)		34028	uint R		
Nota: Algur teres. Los Si hay una	nos valores se redondean para qu valores completos se pueden lee sola instancia de un menú, no aj	e quepan en la pantalla de cuatr r con otras interfaces. parecerá ningún submenú.	o carac-					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario		

	Módulo de límite RM • Página Operaciones								
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura	
EPE oPEr Menú Co	mparar								
[Su.A]	Comparar (1 a 16) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		5922 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 7		28007	float R	
5b [Su.b]	Comparar (1 a 16) Valor de fuente B Ver el valor de la fuente B.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		5924 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 8		28008	float R	
0. v]	Comparar (1 a 16) Valor de salida Ver el valor de la salida de esta función.	oFF Apagado (62) on Encendido (63)		5928 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 0xA (10)		28010	uint R	
Sin pan- talla	Comparar (1 a 16) Error de salida Ver la causa informada para comparar el error	Ninguno (61) Abierto (65) En cortocircuito (127) Error de medición (149) Datos de calibración no válidos (139) Error de ambiente (9) Error de RTD (141) Falla (32) Error de aritmética (1423) Sin fuente (246) Desactualizado (1617)		5934 [offset 70]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 0x0D (13)		28013	uint R	
EP7r oPEr Menú Cr	onómetro								
[Su.A]	Cronómetro (1 a 16) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A.	Apagado (62)		7202 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 7		31007	uint R	
5 u.b [Su.b]	Cronómetro (1 a 16) Valor de fuente B Ver el valor de la fuente B.	Apagado (62)		7204 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 8		31008	uint R	
[E.t]	Cronómetro (1 a 16) Tiempo transcurrido Visualizar el valor del tiempo transcurrido de esta función.	0 a 30.000,0 segundos	0	7220 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0x10 (16)		31016	float R	
0.v]	Cronómetro (1 a 16) Valor de salida Ver el valor de la salida de esta función.	Apagado (62)		7208 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0x11 (17)		31010	uint R	
Nota: Algur teres. Los v Si hay una	nos valores se redondean para qu valores completos se pueden leer sola instancia de un menú, no ap	e quepan en la pantalla de cuatro con otras interfaces. arecerá ningún submenú.	o carac-					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario	

	Módulo de límite RM • Página Operaciones							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura
Sin pan- talla	Cronómetro (1 a 16) Ejecutando Leer para determinar si el cronómetro se está ejecutando	Apagado (62) Encendido (63)		7218 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0x0F (15)		31015	uint R
Sin pan- talla	Cronómetro (1 a 16) Error de salida Ver la causa informada del error de cronómetro	Ninguno (61) Abierto (65) En cortocircuito (127) Error de medición (149) Datos de calibración no válidos (139) Error de ambiente (9) Error de RTD (141) Falla (32) Error de aritmética (1423) Sin fuente (246) Desactualizado (1617)		7224 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0x12 (18)		31018	uint R
<u>EEr</u> oPEr Menú Co	ntador							
[Cnt]	Contador (1 a 16) Conteo Ver el conteo total de la función.	0 a 9.999		6578 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0xF (15)	217	30015	uint R
5Я [Su.A]	Contador (1 a 16) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A.	Apagado (62)		6562 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 7		30007	uint R
5b [Su.b]	Contador (1 a 16) Valor de fuente B Ver el valor de la fuente B.	Apagado (62)		6564 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 8		30008	uint R
0. v]	Contador (1 a 16) Valor de salida Ver el valor de la salida de esta función.	Apagado (62)		6568 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0xA (10)		30010	uint R
Sin pan- talla Nota: Algur	Contador (1 a 16) Error de salida Ver la causa informada para el error de cronómetro	Ninguno (61) Abierto (65) En cortocircuito (127) Error de medición (149) Datos de calibración no válidos (139) Error de ambiente (9) Error de RTD (141) Falla (32) Error de aritmética (1423) Sin fuente (246) Desactualizado (1617) e quepan en la pantalla de cuatro	D carac-	6580 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0x10 (16)		30016	uint R R: Leer
teres. Los v Si hay una	lota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro carac- eres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario

Módulo de límite RM • Página Operaciones									
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura	
<u>L9</u> [<i>•PE r</i> Menú Ló	gica	<u>.</u>		•	<u>.</u>				
[Su.A]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A.	Apagado (62)		4678 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x19 (25)		27025	uint R	
5b [Su.b]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente B Ver el valor de la fuente B.	Definition of the second secon		4680 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x1A (26)		27026	uint R	
5[[Su.C]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente C Ver el valor de la fuente C.	oFF Apagado (62)		4682 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x1B (27)		27027	uint R	
[Su.d]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente D Ver el valor de la fuente D.	Definition of the second secon		4684 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x1C (28)		27028	uint R	
5<i></i>E [Su.E]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente E Ver el valor de la fuente E.	Encendido (63)		4686 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x1D (29)		27029	uint R	
5<i></i>F [Su.F]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente F Ver el valor de la fuente F.	Apagado (62)		4688 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x1E (30)		27030	uint R	
5<i>u</i>.9 [Su.g]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente G Ver el valor de la fuente G.	off Apagado (62)		4690 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x1F (31)		27031	uint R	
5h [Su.h]	Lógica (1 a 16) Valor de fuente H Ver el valor de la fuente H.	off Apagado (62)		4692 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x20 (32)		27032	uint R	
0. 0 [0.V]	Lógica (1 a 16) Valor de salida Ver el valor de la salida de esta función.	Encendido (63)		4696 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x22 (34)		27034	uint R	
Nota: Algun teres. Los v Si hay una	nos valores se redondean para qu valores completos se pueden lee sola instancia de un menú, no aj	ue quepan en la pantalla de cuatr r con otras interfaces. parecerá ningún submenú.	o carac-					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario	

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Opera	aciones			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura
Sin pan- talla	Lógica (1 a 16) Error de salida Ver la causa informada del error de lógica	Ninguno (61) Abierto (65) En cortocircuito (127) Error de medición (149) Datos de calibración no válidos (139) Error de ambiente (9) Error de RTD (141) Falla (32) Error de aritmética (1423) Sin fuente (246) Desactualizado (1617)		4700 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x24 (36)		27036	uint R
<u>P78E</u> oPEr Menú Ari	itmética							
[Su.A]	Aritmética (1 a 16) Valor de fuente A Ver el valor de la fuente A	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		3540 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x10 (16)		25016	float RWES
5 <i>u.b</i> [Su.b]	Aritmética (1 a 16) Valor de fuente B Ver el valor de la fuente B.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		3542 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x11 (17)		25017	float RWES
5[[Su.C]	Aritmética (1 a 16) Valor de fuente C Ver el valor de la fuente C.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		3544 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x12 (18)		25018	float RWES
5d [Su.d]	Aritmética (1 a 16) Valor de fuente D Ver el valor de la fuente D.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		3546 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x13 (19)		25019	float RWES
5E [Su.E]	Aritmética (1 a 16) Valor de fuente E Ver el valor de la fuente E.	Apagado (62)		3548 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x14 (20)		25020	uint RWES
oF5E [oFSt]	Aritmética (1 a 16) Compensación Establecer una compensación (offset) para que se aplique a la salida de esta función.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	0	3554 [offset 70]	$\begin{array}{c} 0 x7D \\ (125) \\ 1 \ a \ 0 x10 \\ (16) \\ 0 x17 \ (23) \end{array}$		25023	float RWES
0.U [0.V]	Aritmética (1 a 16) Valor de salida Ver el valor de la salida de esta función.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		3552 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x16 (22)		25022	float RWES
Nota: Algun teres. Los v Si hay una	Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro carac- eres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Opera	aciones			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lec- tura/es- critura
Sin pan-	Aritmética (1 a 16)	Ninguno (61)		3566	0x7D		25029	uint
talla	Error de salida	Abierto (65)		[offset 70]	(125)			R
	Ver la causa informada	En cortocircuito (127)			1 a 0 x 10			
	del error de logica	Error de medición (149)			(10) 0v1D(20)			
		Datos de calibración no			0X1D (23)			
		válidos (139)						
		Error de ambiente (9)						
		Error de RTD (141)						
		Falla (32)						
		Error de aritmética (1423)						
		Sin fuente (246)						
		Desactualizado (1617)						
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro carac- teres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configu- ración del usuario	

4 Capítulo 4: Páginas de configuración

Navegar la página Configuración

Para navegar a la página Configuración utilizando la interfaz de usuario remota, realice los siguientes pasos:

- 1. En la página inicial, presione simultáneamente las teclas Arriba O y Abajo O por seis segundos. *R*, aparecerá en la pantalla superior y *SEE* aparecerá en la pantalla inferior.
- 2. Presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para ver los menús disponibles.
- 3. Presione la tecla Avanzar 🍥 para entrar al menú que desea.
- 4. Si existe un submenú (más de una instancia), presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para

seleccionar y luego presione la tecla Avanzar 🍈 para entrar.

- 5. Presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para desplazarse a través de los indicadores de menú disponibles.
- 6. Presione la tecla Infinito 👁 para retroceder a través de los niveles: del parámetro al submenú; del submenú al menú; del menú a la página de inicio.
- 7. Mantenga presionada la tecla Infinito 🗢 durante dos segundos para regresar a la página de inicio

En las páginas siguientes, los menús de nivel superior se identifican con un color de fondo amarillo.

Nota:

Algunos de estos menús y parámetros pudieran no aparecer, dependiendo de las opciones del controlador. Véase información del número de modelo en el Apéndice para más información. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.

Nota:

Es posible que algunos de los parámetros enumerados no sean visibles. La visibilidad de los parámetros depende del número de pieza del controlador.

		o.[L Control
<u>5EE</u> Menú Entrada analógica	SEE Menu Accion	<u>o, E b</u> Base de tiempo
<u> </u>		o.Lo Escala de energia baja
🛛 🔗 , Entrada analógica	<u>REE</u> Menú Acción	o.h., Escala de energia alta
5En Tipo de sensor	<u>Fn</u> Función	
Linealización	🛛 🗲 , Instancia de función	CCL Monú Alarma
Unidades	5F n.R Función de fuente A	
5.Lo Escala baja	A Instancia de fuente A	
5 J Escala alta	52.8 Zona de fuente A	$\left[\frac{R_{L}}{M}\right]$ Alarma
clo Rango bajo	LEU Nivel activo	
c b d Rango alto		SF nH Funcion de fuente A
PEE Habilitar error de proceso		5 <i>i H</i> Instancia de fuente A
PE ! Error de proceso bajo	<u>SEE</u> Menú Limite	52H Zona de fuente A
$\underline{\Gamma}$ Curve de termistor	<u> </u>	<u><i>R</i>, <i>H</i></u> Histéresis
<u>E.</u> Curva de resistencia	Límite	<u><i>RL</i></u> Lógica
$\underline{\Gamma}_{\underline{L}}$ Italigo de l'esistencia	L.5 d Lados	R.5d Lados
<u>Fil</u> Fitto	L.h Y Histéresis	RL o Punto establecido inferior
<u>Fil</u> Enganche de error	5P.L h Límite de punto	R.h. , Punto establecido
	establecido superior	superior
<u>, L R</u> Compensation	5 <i>P.L.L.</i> Límite de punto establecido	RLR Enganche
de calibración	inferior	R.6 L Bloqueo
H in Valor de proceso	Lh,5 Punto establecido superior	8.5 , Silenciar
Ler Estado de error	LLS Punto establecido inferior	Rd5P Pantalla
dia	5F n R Función de fuente A	R.dL Retraso
SEE Menú Entrada/Salida digital	5 , A Instancia de fuente A	R.[Lr] Solicitud para borrar
	52.8 Zona de fuente A	R.5 , C Solicitud de silencio
d to Entrada/Salida digital 1	L [r] Solicitud para borrar	R5E Estado
(a 12)	L.S.E Estado	
E - Función	<u>otPt</u>	<u>SEE</u> Menú Linealización
E Instancia do función	<u>SEE</u> Menú Salida	<u> </u>
$\overline{F_{1}}$ Instancia de función] a],] a0	Lnr Linealización
<u>Sen</u> Zona de luente A	oEPE Salida	Función
$\underline{O, C}$	F n Función	5F n.A Función de fuente A
<u>o, c b</u> base de tiempo	🛛 🗲 , Instancia de función	5 , A Instancia de fuente A
<u>O,LO</u> Escala de energía Daja	52.A Zona de fuente A	52 <i>R</i> Zona de fuente A
<u>o,n</u> i Escala de energia alta		

Unidades P. I Punto de entrada 1 <u>o P. 1</u> Punto de salida 1 ,P.2 Punto de entrada 2 oP.2 Punto de salida 2 ,P.3 Punto de entrada 3 oP.3 Punto de salida 3 ,P.Y Punto de entrada 4 oP.4 Punto de salida 4 ,P.5 Punto de entrada 5 oP.5 Punto de salida 5 ,P.5 Punto de entrada 6 09.5 Punto de salida 6 ,P.7 Punto de entrada 7 o P.7 Punto de salida 7 ,P.8 Punto de entrada 8 oP.8 Punto de salida 8 ,P.9 Punto de entrada 9 oP.9 Punto de salida 9 P. 10 Punto de entrada 10 oP. 10 Punto de salida 10 CPE 5EE Menú Comparar 1 a 16 [PE] Comparar Fn Función ŁoŁ Tolerancia 5FnA Función de fuente A **5** .*R* Instancia de fuente A 52.8 Zona de fuente A 5Fn.b Función de fuente B 5 .b Instancia de fuente B 52.6 Zona de fuente B Er.h Manejo de errores EP7r 5EE Menú Cronómetro 1 a **16** EP7r Cronómetro Fn Función 5*F n.R* Función de fuente A 5 .A Instancia de fuente A 52.8 Zona de fuente A 5858 Estado activo de fuente A 5Fnb Función de fuente B 5 .b Instancia de fuente B 52.6 Zona de fuente B 585.6 Estado activo de fuente B Ł , Tiempo LEu Nivel activo [tr 5EE Menú Contador 1 a 16 [Er Contador 1 (a 4) Fn Función 5Fn.R Función de fuente A 52.8 Zona de fuente A 5858 Estado activo de fuente A 5Fn.b Función de fuente B 5 .b Instancia de fuente B 52.6 Zona de fuente B 5855 Estado activo de fuente B Lofd Valor de carga

ErgE Valor objetivo LRE Enganche L 9C 5EE Menú Lógica 1 a 16 L9[Lógica Fn Función 5F n.A Función de fuente A 5 .R Instancia de fuente A 52.8 Zona de fuente A 5Fn.b Función de fuente B 5 .b Instancia de fuente B 52.6 Zona de fuente B 5Fn.[] Función de fuente C 5 .[Instancia de fuente C 52.[Zona de fuente C 5Fn.d Función de fuente D 5 ...d Instancia de fuente D 52.d Zona de fuente D 5FnE Función de fuente E 5 .E Instancia de fuente E 52.E Zona de fuente E 5FnF Función de fuente F 5 .F Instancia de fuente F 52.F Zona de fuente F 5F n.9 Función de fuente G 5 .9 Instancia de fuente G 52.9 Zona de fuente G 5F n.H Función de fuente H 5 .H Instancia de fuente H 52.H Zona de fuente H Er.h Manejo de errores LURF 5EE Menú Aritmética I a 15 MARE Aritmética Fn Función 5Fn.A Función de fuente A 5 .8 Instancia de fuente A 52.8 Zona de fuente A 5Fnb Función de fuente B 5 .b Instancia de fuente B 52.6 Zona de fuente B 5Fn.[] Función de fuente C **5** ... [] Instancia de fuente C 52.[Zona de fuente C 5Fn.d Función de fuente D 5 .d Instancia de fuente D 52.d Zona de fuente D 5Fn.E Función de fuente E 5 .E Instancia de fuente E 52.E Zona de fuente E 5.L o Escala baja de entrada 5.h , Escala alta de entrada r.Lo Rango bajo de salida rh, Rango alto de salida P.unt Unidades de presión Runt Unidades de altitud F , L Filtro ußr 5EE Menú Variable 1 a 16 uRr Variable EYPE Tipo Un it Unidades

d, 9 Digital RnL9 Analógico 9LbL 5EE Menú Global **[[] F** Unidades de pantalla **RELF** Frecuencia de línea de CA d.Pr 5 Pares de pantalla USr.5 Guardar configuración de usuario USr.r Restaurar configuración de usuario [007] **5EE** Menú Comunicaciones **[07]** Comunicaciones **BRUd** Velocidad en baudios PRr Paridad *P***7,***h***L</u> Orden de palabras en** Modbus [__F] Unidades de pantalla nu.5 Guardar no volátil

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	iguración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
<i>R i</i> SEE Menú En	itrada analógica		•					
5 <i>En</i> [SEn]	 Entrada analógica (1 a 12) Tipo de sensor Ajustar el tipo de sensor analógico para que coincida con el dispositivo cableado a esta entrada. Nota: No existe detección de sensor abierto para entradas de proceso. 	<i>oFF</i> Apagado (62) <i>E</i> Termopar (95) <i>P Q Milivoltios</i> (56) <i>wolk</i> Voltios de cc (104) <i>P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q</i> </td <td></td> <td>418 [offset 90]</td> <td>0x68 (104) 1 a 0xC (12) 5</td> <td>3</td> <td>4005</td> <td>uint RWES</td>		418 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 5	3	4005	uint RWES
[Lin]	Entrada analógica (1 a 12) Linealización Configurar la linealización para que coincida con el termopar cableado a esta entrada.	b B (11) H K (48) L C (15) n N (58) d D (23) r R (80) E E (26) S (84) F F (30) E T (93) J J (46) Image: Comparison of the comparison	J	420 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 6	4	4006	uint RWES
Unit]	Entrada analógica (1 a 12) Unidades Configurar el tipo de uni- dades que mide el sensor.	ALP Temperatura absoluta (1540) PLUF Energía (73) Pro Proceso (75) rh Humedad relativa (1538)	Proceso	492 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x2A (42)	5	4042	uint RWES
[S.Lo]	Entrada analógica (1 a 12) Escala baja Configurar la escala baja para entradas de proceso. Este valor, en milivoltios, voltios o miliamperios, corresponde a la salida del Extremo inferior de rango de este bloque de funciones.	-100,0 a 1.000,0	0,0	438 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0xF (15)	6	4015	float RWES
[5, , [S.hi]	Entrada analógica (1 a 12) Escala alta Establecer la escala alta para entradas de proceso. Este valor, en milivoltios, voltios o miliamperios, corresponde a la salida Extremo superior de rango de este bloque de funciones.	-100,0 a 1.000,0	20,0	440 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x10 (16)	7	4016	float RWES
[r.Lo]	Entrada analógica (1 a 12) Rango bajo Configurar el extremo inferior de rango para la salida de este bloque de funciones.	-1.999,000 a 9.999,000	0,0	442 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x11 (17)	8	4017	float RWES
[r.hi]	Entrada analógica (1 a 12) Rango alto Configurar el extremo superior de rango para la salida de este bloque de funciones.	-1.999,000 a 9.999,000	9.999,0	444 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x12 (18)	9	4018	float RWES
P.E.E [P.EE]	Entrada analógica (1 a 12) Habilitar error de proceso Enciende o apaga la función Error de proceso bajo.	Apagado (62)	Apagado	468 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x1E (30)	10	4030	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	nos valores se redondean para que s completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ar	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

	Módulo de límite RM • Página Configuración									
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura		
P.E.L [P.EL]	Entrada analógica (1 a 12) Error de proceso bajo Si el valor de proceso cae por debajo de este valor, ésto activará un error de entrada.	-100,0 a 1.000,0	0,0	470 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x1F (31)	11	4031	float RWES		
[t.C]	Entrada analógica (1 a 12) Curva de termistor Seleccionar una curva para aplicar a la entrada del termistor.	R Curva A (1451) b Curva B (1452) c Curva C (1453) c Personalizado (180)	Curva A	484 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x26 (38)		4038	uint RWES		
[r.r]	Entrada analógica (1 a 12) Rango de resistencia Configurar la resistencia máxima de la entrada del termistor.	5 K (1448) 10 K (1360) 20 K (1361) 40 K (1449)	40 K	432 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x25 (37)		4037	uint RWES		
F ,L [FiL]	Entrada analógica (1 a 12) Filtro El filtrado suaviza la señal de proceso tanto a la pantalla como a la entrada. Incrementar el tiempo de aumentar el filtrado.	0,0 a 60,0 segundos	0,5	386 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0xE (14)	12	4014	float RWES		
[i.Er]	Entrada analógica (1 a 12) Enganche de error Encender o apagar el enganche de error de entrada. Si el enganche está encendido, los errores deben borrarse manualmente.	oFF Apagado (62) on Encendido (63)	Apagado	414 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x1C (28)		4028	uint RWES		
[dEC]	Entrada analógica (1 a 12) Precisión de pantalla Configurar la precisión del valor mostrado.	D Entero (105) DO Décimas (94) DO Centésimas (40) DOO Milésimas (96)	Entero	398 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 0x14 (20)		4020	uint RWES		
[Entrada analógica (1 a 12) Compensación de calibración Desviar la lectura de entrada para compensar la resistencia del cable de plomo u otros factores que causan que la lectura de entrada varíe del valor de proceso actual.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.110,555 a 5.555,000 °C	0,0	432 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x10 (16) 0x0C (12		4012	float RWES		
[Ain]	Entrada analógica (1 a 12) Valor de proceso Ver el valor de proceso.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C		410 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 1	0	4001	float RWES		
(i.Er)	Entrada analógica (1 a 12) Estado de error Ver la causa del error más reciente. Si el mensaje BLLO es Er., 1 o Er., 2 , este parámetro muestra la causa del error de entrada.	non€ Ninguno (61) DPEn Abierto (65) ShrE En cortocircuito (127) Ef ? Error de medición (149) Ef El Datos de calibración no válidos (139) EreB Error de ambiente (9) EreB Error de RTD (141) FE .L Falla (32) In Sr.c Sin fuente (246)	Ninguno	412 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0xC (12) 2	1	4002	float RWES		
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con otr sola instancia de un menú, no ap					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario				

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
dio SEE Menú En	trada/Salida digital							
[dir]	Entrada/Salida digital (1 a 8) Dirección Configurar esta función para operar como una entrada o salida.	Image: Contract of the second dependence	Salida	1850 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 1	82	6001	uint RWES
[dir]	Entrada digital (9) Dirección Establecer el tipo de entrada.	Voltaje de entrada (193) (1/2 on Contacto seco de entrada (44)	Contacto seco	1824 [offset 30]	0x6A (106) 9 1	82	6001	uint RWES
[Fn]	Salida digital (1 a 6) Función Seleccionar qué función controlará a esta salida.	• FF Apagado (62) RLPT Alarma (6) [PE Comparar (230) [Lr Contador (231) • • • E/S digital (1142) FUn Tecla de función (1001) Lor Linealización (238) LGC Lógica (239) PRE Aritmética (240) ETT Cronómetro (244) uRr Variable (245) [PL] Límite de módulo (1696) L.IT Límite (126)		1824 [offset 30]	0x 6 A (106) 1 a 6 5	83	6005	uint RWES
[Fi]	Salida digital (1 a 8) Instancia de función Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	1860 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 6	84	6006	uint RWES
52, [SZ.A]	Salida digital (1 a 8) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	1872 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 0xC (12)		6012	uint RWES
[o.Ct]	Salida digital (1 a 8) Control Establecer el tipo de control de la salida. Este parámetro sólo se utiliza con el control PID, pero se puede definir en cualquier momento.	FEB Base de tiempo fijo (34) UEB Base de tiempo variable (103)	Base de tiempo fijo	1852 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 2	85	6002	uint RWES
o.t b [o.tb]	Salida digital (1 a 8) Base de tiempo Establecer la base de tiempo para el control de base de tiempo fijo.	[0,1 para salidas rápidas y bidireccionales, 5,0 para salidas lentas] a 60		1854 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 3	86	6003	float RWES
<u>o.Lo</u> [o.Lo]	Salida digital (1 a 8) Escala de energía baja La salida de potencia nunca será menor que el valor especificado, y representará el valor en el cual se inicia el escalamiento de salida.	0,0 a 100,0	0,0	1866 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 9	87	6009	float RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no aj	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					H: LEEP W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM • Página Configuración							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura	
<u>o</u>.h , [o.hi]	Salida digital (1 a 8) Escala de energía alta La salida de potencia nunca será mayor que el valor especificado, y representará el valor en el cual inicia el escalamiento de salida.	0,0 a 100,0	100,0	1868 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 8 0xA (10)	88	6010	float RWES	
REE SEE Menú Ac	ción		•						
Fn [Fn]	Acción (1 a 16) Función Establecer la acción que esta función activará.	 nonE Ninguno (61) USr.r. Restaurar configuraciones de usuario (227) RLTT Restablecer alarma (6) S.L. Silenciar alarmas (108) RoF Apagar lazos de control y pasar alarmas a estado de no alarma (220) F.AL Forzar activación de alarma (218) 	Ninguno	2214 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 3	138	10003	uint RWES	
F , [Fi]	Acción (1 a 16) Instancia de función Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	0 a 25	0	2216 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 4	139	10004	uint RWES	
[SFn.A]	Acción (1 a 16) Función de fuente A Configurar el evento o función que activará la acción.	Image: Comparation of the system of the s	Ninguno	2220 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 6		10006	uint RWES	
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no aj	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario	

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
5 .A [Si.A]	Acción (1 a 16) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	2212 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 2		10002	uint RWES
52. <i>R</i> [SZ.A]	Acción (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	2222 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 7		10007	uint RWES
[LEv]	Acción (1 a 16) Nivel activo Configurar la acción que se considerará un estado verdadero.	[LoLJ] Bajo (53) [h.gh] Alto (37)	Alto	2230 [offset 20]	0x6E (110) 1 a 0x10 (16) 1	137	10001	uint RWES
<u>L</u> .//// 5 <i>E E</i> Menú Líi	mite							
L.5 <i>d</i> [L.Sd]	Límite (1 a 12) Lados Seleccionar cuál lado o cuáles lados del valor de proceso se monitorearán.	both Ambos (13) h .9h Alto (37) L o L J Bajo(53)	Ambos	1498 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 5	40	12005	uint RWES
[L.hy]	Limite (1 a 12) Histéresis Configurar la histéresis para la función de límite. Esto determina hasta qué grado ha de moverse dentro del rango seguro el valor del proceso para que se despeje el límite.	0,001 a 9,999.000 °F o unidades 0,001 a 5.555,000 °C	3,0 °F o uni- dades 2,0 °C	1492 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 2	41	12002	float RWES
[5P.L h] [SP.Lh]	Límite (1 a 12) Límite superior de punto establecido Configurar el rango alto del punto establecido de límite.	-1.999,000 a 9.999,000	9.999,000	1506 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 9	39	12009	float RWES
[5<i>P</i>.L L] [SP.LL]	Límite (1 a 12) Límite inferior de punto establecido Configurar el rango bajo del punto establecido de límite.	-1.999,000 a 9.999,000	-1.999,000	1508 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 0xA (10)	38	12010	float RWES
[Lh.S]	Límite (1 a 12) Punto establecido superior Configurar el valor de proceso alto que activará el límite.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	0,0 °F o uni- dades -18,0 °C	1496 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 4	42	12004	float RWES
[LL.S]	Límite (1 a 12) Punto establecido inferior Configurar el valor de proceso bajo que activará el límite.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	0,0 °F o uni- dades -18,0 °C	1494 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 3	43	12003	float RWES
[SFn.A]	Límite (1 a 12) Función de fuente A Configurar la fuente de la función de restablecimiento de límite.	Image: Constraint of the second system Constraint of the second system <thconsecond system<="" th=""> Constraint of the secon</thconsecond>	Ninguno		0x70 (112) 1 a 0xC (12) 0x0F (15)		12015	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ar	quepan en la pantalla de cuatro as interfaces. arecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[Si.A]	Límite (1 a 12) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 6 24	1		0x70 (112) 1 a 0xC (12) 0x10 (16)		12016	uint RWES
52 <i>R</i> [SZ.A]	Límite (1 a 12) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 ó 16	0		0x70 (112) 1 a 0xC (12) 0x11 (17)		12017	uint RWES
[LCr]	Límite (1 a 12) Borrar límite Borrar el límite especificado si la condición de límite ya no existe.	[[] Borrar (129) [] []	Ignorar	1490 [offset 30]	0x70 (112) 1 a 0xC (12) 1		12014	uint RW
[L.St]	Límite (1 a 12) Estado de límite Estado actual de límite.	FR .L Falla (32) 5RFE Seguro (1667)		1500 [offset 30]	$ \begin{array}{c} 0 x70 \; (112) \\ 1 \; a \; 0 xC \\ (12) \\ 6 \end{array} $		12013	uint R
oEPE SEE Menú Sa	lida							
[F n]	 Salida (1 a 4 y 7 - 10) Función Seleccionar qué función controlará a esta salida. Nota: La salida 8 se configura en forma predeterminada (configuración de fábrica) en el límite del módulo 	off Apagado (62) RL PT Alarma (6) [PE Comparar (230) Lr Contador (231) d.o E/S digital (1142) FUn Tecla de función (1001) Lnr Linealización (238) LGE Lógica (239) PRE Aritmética (240) LPTr Cronómetro (244) UR Variable (245) PL Límite de módulo (1696) L, IT Límite (126)	apagado	1858 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 0xA (10) 5	96	6005	uint RWES
F , [Fi]	Salida (1 a 4 y 7 - 10) Instancia de función Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	1824 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 0xA (10) 6		6006	uint RWES
52. [SZ.A]	Salida (1 a 4 y 7 - 10) Zona de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 16	0	1872 [offset 30]	0x6A (106) 1 a 0xA (10) 0xC (12)		6012	uint RWES
o.C t]	Salida (1 a 4 y 7 - 10) Control Establecer el tipo de control de la salida. Este parámetro sólo se utiliza con el control PID, pero se puede definir en cualquier momento.	FEb Base de tiempo fijo (34) UEb Base de tiempo variable (103)	Base de tiempo fijo	1824 [offset 30]	0x6A (106) 1 a (12) 2		6002	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

	Módulo de límite RM • Página Configuración							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[o.tb]	Salida (1 a 4 y 7 - 10) Base de tiempo Establecer la base de tiempo para el control de base de tiempo fijo.	0,1 a 60,0 segundos (relé de estado sólido o cc conmutada) 5,0 a 60,0 segundos (relé mecánico o control de energía sin arco)	0,1 seg. [SSR y cc conm.] 20,0 seg. [mec., relé, sin arco]	1824 [offset 30]	0x6A (106) 1 a (12) 3		6003	float RWES
[o.Lo]	Salida (1 a 4 y 7 - 10) Escala de energía baja La salida de potencia nunca será menor que el valor especificado, y representará el valor en el cual se inicia el escalamiento de salida.	0,0 a 100,0%	0,0%	1866 [offset 30]	0x6A (106) 1 a (12) 9		6009	float RWES
o.h <i>i</i> [o.hi]	Salida (1 a 4 y 7 - 10) Escala de energía alta La salida de potencia nunca será mayor que el valor especificado, y representará el valor en el cual inicia el escalamiento de salida.	0,0 a 100,0%	100,0%	1824 [offset 30]	0x6A (106) 1 a (12) 0xA (10)		6010	float RWES
RL ア ワ 5 EE Menú Ala	arma							
[A.ty]	Alarma (1 a 16) Tipo Seleccionar si la alarma se activa de acuerdo a un valor fijo o si rastrea el punto establecido.	DFF Apagado (62) PrRL Alarma de proceso (76)	Apagado	2558 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0xF (15)	20	9015	uint RWES
[5 <i>c</i> , R] [Sr.A]	Alarma (1 a 16) Función de fuente A Seleccionar lo que activa esta alarma.	 <i>R</i>. Entrada analógica (142) <i>uRr</i> Variable (245) <i>Pu</i> Valor de proceso (241) <i>PRE</i> Aritmética (240) <i>Lnr</i> Linealización (238) <i>PLuIr</i> Energía, lazo de control (73) <i>LUrr</i> Corriente (22) 		2562 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 4 0x11 (17)	21	9017	uint RWES
[iS.A]	Alarma (1 a 16) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 16	1	2564 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x12 (18)	22	9018	uint RWES
[SZ.A]	Alarma (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 6 16	0	2578 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x19 (25)		9025	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no a	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario	

	Módulo de límite RM • Página Configuración							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[<i>R</i>_h y] [A.hy]	Alarma (1 a 16) Histéresis Configurar la histéresis de una alarma. Esto determina hasta qué grado ha de moverse dentro de la región segura el valor del proceso para que se despeje la alarma.	0,001 a 9.999,000 °F o unidades 0,001 a 5.555,000 °C	1,0 °F o uni- dades 1,0 °C	2534 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 3	24	9003	float RWES
AL 9 [A.Lg]	Alarma (1 a 16) Lógica Seleccionar cuál será la condición de salida durante el estado de alarma.	ALL Cerrar durante alarma (17) AL.O Abrir durante alarma (66)	Cerrar du- rante alarma	2538 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 5	25	9005	uint RWES
A.Sd	Alarma (1 a 16) Lados Seleccionar cuál lado o cuáles lados activarán esta alarma.	both Ambos (13) h .9h Alto (37) L o L d Bajo(53)	Ambos	2536 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 4	26	9004	uint RWES
[A.Lo]	Alarma (1 a 16) Punto establecido inferior Si el Tipo de alarma (página Configuración, menú Alarma) está configurado en: proceso - configurar el valor de proceso que activará una alarma baja.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	32,0 °F o uni- dades 0,0 °C					
[A .hi]	Alarma (1 a 16) Punto establecido superior Si el Tipo de alarma (página Configuración, menú Alarma) está configurado en: proceso - configurar el valor de proceso que activará una alarma alta.	-1.999,000 a 9.999,000 °F o unidades -1.128,000 a 5.537,000 °C	300,0 °F o uni- dades 150,0 °C					
[A.LA]	Alarma (1 a 16) Enganche Encender o apagar el enganche de alarma. Una alarma enganchada la deberá apagar el usuario.	[∩L RE] No enganchada (60) [LRE] Enganchada (49)	No en- gancha- da	2542 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 7	27	9007	uint RWES
[A.bL]	Alarma (1 a 16) Bloqueo Seleccionar cuándo se bloqueará una alarma. Después del arranque o después de los cambios del punto establecido, la alarma se bloqueará hasta que el valor de proceso entre al rango normal.	off Off (62) 5£r Arranque (88) 5EPE Punto establecido (85) both both Ambos (13)	Apagado	2544 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 8	28	9008	uint RWES
[A.Si]	Alarma (1 a 16) Silenciar Encender el silenciador de alarma para permitir al usuario inhabilitar esta alarma.	off Apagado (62) on Encendido (63)	Apagado	2540 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 6	29	9006	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	nos valores se redondean para que s completos se pueden leer con otr sola instancia de un menú, no ap					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario		

	Módulo de límite RM • Página Configuración							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
A.dSP [A.dSP]	Alarma (1 a 16) Pantalla Mostrar un mensaje de alarma cuando una alarma esté activa.	OFF Apagado (62) O Encendido (63)	Encen- dido	2560 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x10 (16)	30	9016	uint RWES
RdL [A.dL]	Alarma (1 a 16) Retraso Configurar el período de tiempo que se retrasa la alarma después de que el valor de proceso excede el punto establecido de la alarma.	0 a 9.999 segundos	0	2570 [offset 60]	0x6D (109) 1 a 0x10 (16) 0x15 (21)	31	9021	uint RWES
[A.CLr]	Alarma (1 a 16) Solicitud para borrar Se escribe a este registro para borrar una alarma	Borrar Ignorar	Ignorar					
[A.Sir]	Alarma (1 a 16) Solicitud de silencio Se escribe a este registro para silenciar una alarma	Ignorar Silenciar	Ignorar					
R.SE [A.St]	Alarma (1 a 16) Estado Estado actual de alarma	Arranque Ninguno Bloqueado Alarma baja Alarma alta Error	Arranque					
Lor 5EE Menú Lii	nealización							
[Fn]	Linealización (1 a 16) Función Configurar el modo en que esta función linealizará la Fuente A.	off Apagado(62) 569d Escalonado (1483) Interpolado (1482)	Apagado	7998 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 5		34005	uint RWES
[5 <i>F</i> n <i>R</i>] [SFn.A]	Linealización (1 a 16) Función de fuente A Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente. Linealización (1 a 16)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Ninguno	7990 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 1 0x86 (134)	155	34001	uint RWES
[Si.A]	Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 16	Ţ	[offset 70]	$ \begin{array}{c} 0x86 (134) \\ 1 a 0x10 \\ (16) \\ 2 \end{array} $		34002	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	nos valores se redondean para que s completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ar					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario		

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
52 <i>R</i> [SZ.A]	Linealización (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 ó 16	0	7994 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 3		34003	uint RWES
[<u>Un i</u> L] [Unit]	Linealización (1 a 16) Unidades Configurar las unidades de la Fuente A.	 <i>r</i>h Humedad relativa (1538) <i>Pro</i> Proceso (75) <i>PLJr</i> Energía (73) <i>r,EP</i> Temperatura relativa (1541) <i>A,EP</i> Temperatura absoluta (1540) <i>nonE</i> Ninguno (61) <i>5rc</i> Fuente (1539) 	Fuente	8046 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x1D (29)	156	34029	uint RWES
[ip.1]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 1 Configurar el valor que se asigna a la salida 1.	-1.999,000 a 9.999,000	0,0	8004 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 8	157	34008	float RWES
[op.1]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 1 Configurar el valor que se asigna a entrada 1.	-1.999,000 a 9.999,000	0,0	8024 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x12 (18)	158	34018	float RWES
[ip.2]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 2 Configurar el valor que se asigna a la salida 2.	-1.999,000 a 9.999,000	1,0	8006 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 9	159	34009	float RWES
[op.2]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 2 Configurar el valor que se asigna a entrada 2.	-1.999,000 a 9.999,000	1,0	8026 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x13 (19)	160	34019	float RWES
[ip.3]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 3 Configurar el valor que se asigna a la salida 3.	-1.999,000 a 9.999,000	2,0	8008 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0xA (10)	161	34010	float RWES
[op.3]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 3 Configurar el valor que se asigna a entrada 3.	-1.999,000 a 9.999,000	2,0	8028 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x14 (20)	162	34020	float RWES
[ip.4]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 4 Configurar el valor que se asigna a la salida 4.	-1.999,000 a 9.999,000	3,0	8010 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0xB (11)	163	34011	float RWES
[op.4]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 4 Configurar el valor que se asigna a entrada 4.	-1.999,000 a 9.999,000	3,0	8030 [offset 70]	$\begin{array}{c} 0x86\ (134)\\ 1\ a\ 0x10\\ (16)\\ 0x15\ (21) \end{array}$	164	34021	float RWES
	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 5 Configurar el valor que se asigna a la salida 5.	-1.999,000 a 9.999,000	4,0	8012 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0xC (12)	165	34012	float RWES
0P.5 [op.5]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 5 Configurar el valor que se asigna a entrada 5.	-1.999,000 a 9.999,000	4,0	8032 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x16 (22)	166	34022	float RWES
[ip.6]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 6 Configurar el valor que se asigna a la salida 6.	-1.999,000 a 9.999,000	5,0	8014 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0xD (13)	167	34013	float RWES
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.								R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM • Página Configuración						
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
6 [op.6]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 6 Configurar el valor que se asigna a entrada 6.	-1.999,000 a 9.999,000	5,0	8034 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x17 (23)	168	34023	float RWES
[ip.7]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 7 Configurar el valor que se asigna a la salida 7.	-1.999,000 a 9.999,000	6,0	8016 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) E (14)	169	34014	float RWES
[op.7]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 7 Configurar el valor que se asigna a entrada 7.	-1.999,000 a 9.999,000	6,0	8036 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x18 (24)	170	34024	float RWES
[ip.8]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 8 Configurar el valor que se asigna a la salida 8.	-1.999,000 a 9.999,000	7,0	8018 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0xF (15)	171	34015	float RWES
[op.8]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 8 Configurar el valor que se asigna a entrada 8.	-1.999,000 a 9.999,000	7,0	8038 [offset 70]	$\begin{array}{c} 0x86\ (134)\\ 1\ a\ 0x10\\ (16)\\ 0x19\ (25) \end{array}$	172	34025	float RWES
[ip.9]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 9 Configurar el valor que se asigna a la salida 9.	-1.999,000 a 9.999,000	8,0	8020 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x10 (16)	173	34016	float RWES
[op.9]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 9 Configurar el valor que se asigna a entrada 9.	-1.999,000 a 9.999,000	8,0	8040 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x1A (26)	174	34026	float RWES
[ip.10]	Linealización (1 a 16) Punto de entrada 10 Configurar el valor que se asigna a la salida 10.	-1.999,000 a 9.999,000	9,0	8022 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x11 (17)	175	34017	float RWES
[op.10]	Linealización (1 a 16) Punto de salida 10 Configurar el valor que se asigna a entrada 10.	-1.999,000 a 9.999,000	9,0	8042 [offset 70]	0x86 (134) 1 a 0x10 (16) 0x1B (27)	176	34027	float RWES
<u>[PE</u> <u>SEE</u> Menú Co	omparar						1	
Fn [Fn]	Comparar (1 a 16) Función Configurar el operador que se utilizará para comparar la Fuente A y la Fuente B.	•FF Apagado (62) •L•E Menor o igual (1440) •	Apagado	5926 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 9	223	28009	uint RWES
EoL [toL]	Comparar (1 a 16) Tolerancia Si la diferencia entre la Fuente A y la Fuente B es menor que este valor, las dos aparecerán como iguales.	0 a 9,999.000	0,1	5930 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 0xB (11)	230	28011	float RWES
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.								R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.A]	Comparar (1 a 16) Función de fuente A Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 nonE Ninguno (61) R . Entrada analógica (142) [Urr Corriente (22) [Pr Energía de enfriamiento, Lazo de control (161) hPr Energía de calentamiento, Lazo de control (160) PLJr Energía, Lazo de control (73) L nr Linealización (238) PTRE Aritmética (240) PL Valor de proceso (241) SPE Punto establecido cerrado, Lazo de control (242) SPo Punto establecido abierto, Lazo de control (243) URr Variable (245) 	Ninguno	5910 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 1		28001	uint RWES
[Si.A]	Comparar (1 a 16) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	5914 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 3		28003	uint RWES
52. [SZ.A]	Comparar (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	5918 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 5		28005	uint RWES
[SFn.b]	Comparar (1 a 16) Función de fuente B Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 nonE Ninguno (61) R . Entrada analógica (142) [Urr Corriente (22) [Pr Energía de enfriamiento, Lazo de control (161) hPr Energía de calentamiento, Lazo de control (160) PLJr Energía, Lazo de control (160) PLJr Energía, Lazo de control (73) L nr Linealización (238) PTRE Aritmética (240) PJ Valor de proceso (241) SPE Punto establecido cerrado, Lazo de control (242) SPo Punto establecido abierto, Lazo de control (243) URr Variable (245) 	Ninguno	5912 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 2		28002	uint RWES
Los valores Si hay una	ios valores se redondean para qui completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no aj	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					N. LEEF W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

	Módulo de límite RM • Página Configuración								
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura	
5 .b [Si.b]	Comparar (1 a 16) Instancia de fuente B Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	5916 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 4		28004	uint RWES	
52. b [SZ.b]	Comparar (1 a 16) Zona de fuente B Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	5920 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 6		28006	uint RWES	
Er.h [Er.h]	<i>Comparar (1 a 16)</i> Manejo de errores	 E.9 Bueno verdadero (1476) E.b Malo verdadero (1477) F.9 Bueno falso (1478) F.b Malo falso (1479) 	Malo falso	5932 [offset 40]	0x80 (128) 1 a 0x10 (16) 0xC (12)		28012	uint RWES	
EP7r SEE Menú Cr	onómetro	·		^		~			
[Fn]	Cronómetro (1 a 16) Función Configurar cómo funcionará el cronómetro.	off Apagado (62) onf Pulso de encendido (1471) off Retraso (1472) of Acción única (1473) rf Retentivo (1474)	Apagado	7206 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 9	223	31009	uint RWES	
Nota: Algun Los valores Si hay una	Vota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caractere: Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario	

		Modulo de limite RM	• Pa	gina Confi	guracion			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.A]	Cronómetro (1 a 16) Función de fuente A Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente (señal de funcionamiento).	nonE Ninguno (61) BLTT Restablecer alarma (6) EE Comparar (230) EE Carter Contador (231) J Jer Er Contador (231) Jer Er Contador (231) Jer Er Contador (231) Jer Er Salida de evento de perfil B (234) En Er Salida de evento de perfil D (236) En Er Salida de evento de perfil E (247) En Er Salida de evento de perfil F (248) En Er Salida de evento de perfil G (249) En Er Salida de evento de perfil H (250) Fun Tecla de función (1001) LGE Lógica (239) Sof. Sof. Salida de función especial 1 (1532) Sof. Salida de función especial 3 (1534) Sof. Sof. Salida de función especial 3 (1534) Sof. Salida de función especial 3 (1534) Sof. Sof. Salida de función especial 4 (1535) En Tr. Cronómetro (244) Jer Tr. Cronómetro (244)	Ninguno	7190 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 1		31001	uint RWES
[Si.A]	Cronómetro (1 a 4) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	7194 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 3		31003	uint RWES
[SZ.A]	Cronómetro (1 a 4) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	7198 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 5		31005	uint RWES
[5757] [SAS.A]	Cronómetro (1 a 4) Estado activo de fuente A Configurar qué estado se leerá como encendido.	ال م ، 9 ل Alto (37) [ل م ل با Bajo (53)	Alto	7210 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0xB (11)		31011	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.b]	Cronómetro (1 a 16) Función de fuente B Configurar el tipo de función que se utilizará para restablecer un cronómetro retentivo (señal de funcionamiento).	nonE Ninguno (61) 𝑘L𝑘𝑘 Restablecer alarma (6) 𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘 Comparar (230) 𝑘𝑘𝑘 Comparar (230) 𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘𝑘 Comparar (230) 𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘𝑘 Comparar (230) 𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘<𝑘	Ninguno	7192 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 2		31002	uint RWES
5 .b [Si.b]	Cronómetro (1 a 16) Instancia de fuente B Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	7196 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 4		31004	uint RWES
52. b [SZ.b]	Cronómetro (1 a 16) Zona de fuente B Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	7200 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 6		31006	uint RWES
[SAS.b]	Cronómetro (1 a 16) Estado activo de fuente B Configurar qué estado se leerá como encendido.	[h . . 9h Alto (37) [L o L J] Bajo (53)	Alto	7212 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 4 0xC (12)		31012	uint RWES
<u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u>	Cronómetro (1 a 16) Tiempo Configurar el lapso de tiempo que se medirá.	0 a 9,999.000	1,0	7214 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0xD (13)	224	31013	float RWES
[LEv]	Cronómetro (1 a 16) Nivel activo Configurar qué estado se salida indicará encendido.	[h , 9h Alto (37) [L o L J] Bajo (53)	Alto	7216 [offset 50]	0x83 (131) 1 a 0x10 (16) 0xE (14)		31014	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que s completos se pueden leer con oti sola instancia de un menú, no ap					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario		

		Módulo de límite RM • Página Configuración						
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
<u>[</u> 5 <u>E</u> Menú Co	ntador							
[Fn]	Contador (1 a 16) Función Configurar si el contador aumentará o disminuirá el valor de recuento. Disminuir 0 da 9.999. Aumentar 9.999 da 0.	UP Arriba (1456)	Arriba	6566 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 9		30009	uint RWES
[5F nA] [SFn.A]	Contador (1 a 16) Función de fuente A Configurar el tipo de función que se utilizará para la señal del reloj del contador.	nonE Ninguna (61) F (T) Restablecer alarma (6) F E Comparar (230) E F E r Contador (231) d • o E /S digital (1142) E r E /S digital de evento de perfil A (233) E r E r E /S alida de evento de perfil C (235) E r E r E /S alida de evento de perfil D (236) E r E r E /S alida de evento de perfil E (247) E E r E /S alida de evento de perfil F (248) E E r E E r E E E E E E E E E E E E E E 	Ninguno	6550 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 1		30001	uint RWES
5. , A [Si.A]	Contador (1 a 16) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	6554 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 3		30003	uint RWES
52. [SZ.A]	Contador (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	6558 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 5		30005	uint RWES
[585,8] [SAS.A]	Contador (1 a 16) Estado activo de fuente A Configurar qué salida indicará encendido.	h , 9h Alto (37) L o L J Bajo (53) b o E h Ambos (130)	Alto	6570 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0xB (11)		30011	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	Vota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.							R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

Módulo de límite RM • Página Configuración								
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.b]	Contador (1 a 16) Función de fuente B Configurar el tipo de función que se utilizará para la señal de carga del contador.	 nonE Ninguna (61) RLPP Restablecer alarma (6) LPE Comparar (230) LEr Contador (231) d.o E/S digital (1142) EnER Salida de evento de perfil A (233) EnEE Salida de evento de perfil B (234) EnEE Salida de evento de perfil D (235) EnEE Salida de evento de perfil E (247) EnEE Salida de evento de perfil F (248) EnEE Salida de evento de perfil G (249) EnEE Salida de evento de perfil G (249) EnEE Salida de evento de perfil C (250) EnEE Salida de evento de perfil C (249) 	Ninguno	6552 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 2		30002	uint RWES
5 .b [Si.b]	Contador (1 a 16) Instancia de fuente B Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	6556 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 4		30004	uint RWES
52. b [SZ.b]	Contador (1 a 16) Zona de fuente B Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	6560 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 6		30006	uint RWES
[SAS.b]	Contador (1 a 16) Estado activo de fuente B Configurar qué salida indicará encendido.	[h , 9 h Alto (37) [L o L J] Bajo (53)	Alto	6572 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0xC (12)		30012	uint RWES
[LoAd]	Contador (1 a 16) Valor de carga Configurar el valor inicial del contador.	0 a 9.999	0	6574 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) (13)	215	30013	uint RWES
[trgt]	Contador (1 a 16) Valor objetivo Configurar el valor que encenderá el valor de salida.	0 a 9.999	9.999	6576 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0xE (14)	216	30014	uint RWES
[LAt]	Contador (1 a 16) Enganche Si está habilitado, la salida se enganchará cuando el conteo es igual al valor objetivo.	No (59) Sí (106)	No	6582 [offset 40]	0x82 (130) 1 a 0x10 (16) 0x11 (17)	218	30017	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que completos se pueden leer con oti sola instancia de un menú, no ap	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario	

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
<u>L9C</u> <u>SEE</u> Menú Ló	gica							
[Fn]	Lógica (1 a 16) Función Configurar el operador que utilizará para comparar las fuentes.	oFF Apagado (62) Rnd Y (1426) nRnd Nand (1427) or O (1442) nor Nor (1443) E Igual a (1437) nE No igual a (1438) LRE Enganche (1444) r5FF Circuito basculante (1693)	Apagado	4694 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x21 (33)	235	27033	uint RWES
[5 <i>F</i> n <i>R</i>] [SFn.A]	Lógica (1 a 16) Función de fuente A Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	Image Control Image Control <t< td=""><td>Ninguno</td><td>4630 [offset 80]</td><td>0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 1</td><td></td><td>27001</td><td>uint RWES</td></t<>	Ninguno	4630 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 1		27001	uint RWES
5 . <i>R</i> [Si.A]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4646 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 9		27009	uint RWES
52. [SZ.A]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	4662 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x11 (17)		27017	uint RWES
Image: Second								R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.b]	Lógica (1 a 16) Función de fuente B Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	Imonf Ninguno (61) R Imonf Restablecer alarma (6) Imonf Restablecer alarma (6) Imonf Imonf Salida de evento de perfil R (233) Imonf Salida de evento de perfil C (235) Imonf Salida de evento de perfil C (247) Imonf Salida de evento de perfil G (249) Imonf Salida de evento de perfil G (249) Imonf Salida de evento de perfil H (250) FIJn Tecla de función (1001) Imonf Salida de función especial 1 (1532) Sa	Ninguno	4632 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 2		27002	uint RWES
[Si.b]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente B Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4648 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0xA (10)		27010	uint RWES
52. b [SZ.b]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente B Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente	0 a 16	0	4664 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x12 (18)		27018	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ap	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.C]	Lógica (1 a 16) Función de fuente C Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	Imon£ Ninguno (61) 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘	Ninguno	4634 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 3		27003	uint RWES
5 . [[Si.C]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente C Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4650 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0xB (11)		27011	uint RWES
52. C]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente C Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	4666 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x13 (19)		27019	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ap	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. narecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

	Módulo de límite RM • Página Configuración								
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura	
[5 <i>F</i> n . d]	Lógica (1 a 16) Función de fuente D Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 Inonf Ninguno (61) RLT Restablecer alarma (6) IPE Comparar (230) IEr Contador (231) d o E/S digital (1142) Enth Salida de evento de perfil A (233) Enth Salida de evento de perfil B (234) Enth Salida de evento de perfil D (235) Enth Salida de evento de perfil D (236) Enth Salida de evento de perfil E (247) Enth Salida de evento de perfil F (248) Enth Salida de evento de perfil G (249) Enth Salida de evento de perfil H (250) FUN Tecla de función (1001) IT Límite (126) ISC ISS Salida de función especial 1 (1532) Soft Salida de función especial 3 (1534) Soft Salida de función especial 4 (1535) ETTr Cronómetro (244) URT Variable (245)) 	Ninguno	4636 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 4		27004	uint RWES	
5. .d [Si.d]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente D Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4652 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0xC (12)		27012	uint RWES	
52.d [SZ.d]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente D Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	4668 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x14 (20)		27020	uint RWES	
Nota: Algun Los valores Si hay una	ios valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no aj	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario	

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[5 <i>F</i> nE] [SFn.E]	Lógica (1 a 16) Función de fuente E Configurar el tipo de fun- ción que se utilizará para esta fuente.	ImanE Ninguno (61) BLTT Restablecer alarma (6) IPE Comparar (230) IEr Charlen Contador (231) down E/S digital (1142) EnER Salida de evento de perfil A (233) EnER EnER Salida de evento de perfil B (234) EnER EnER Salida de evento de perfil D (236) EnER EnER Salida de evento de perfil E (247) EnER EnER Salida de evento de perfil F (248) EnER EnER Salida de evento de perfil G (249) EnER EnER Salida de evento de perfil H (250) FUn FUn Tecla de función (1001) LITT LIMIT (126) L9I L9I Lógica (239) Sof.I Salida de función especial 1 (1532) Sof.I Sof.I Salida de función especial 3 (1534) Sof.I Sof.J Salida de función <	Ninguno	4638 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 5		27005	uint RWES
5 .E [Si.E]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente E Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4654 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) D (13)		27013	uint RWES
52.E [SZ.E]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente E Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	4670 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x15 (21)		27021	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ar	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. narecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFnF]	Lógica (1 a 16) Función de fuente F Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	ImanfNinguno (61) RLP7 Restablecer alarma(6) LPFComparar (230)LErChr Contador (231) d • • • E/S digital (1142) E • • • E/S digital (1142) E • • • E/S digital (1142) E • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ninguno	4640 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 6		27006	uint RWES
5 , F [Si.F]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente F Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4656 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0xE (14)		27014	uint RWES
52. F [SZ.F]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente F Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	4672 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x16 (22)		27022	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ap	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.g]	Lógica (1 a 16) Función de fuente G Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 InonE Ninguno (61) RLPT Restablecer alarma (6) LPE Comparar (230) LEr Contador (231) d .o E/S digital (1142) EnEA Salida de evento de perfil A (233) EnEA Salida de evento de perfil B (234) EnEA Salida de evento de perfil D (236) EnEA Salida de evento de perfil E (247) EnEA Salida de evento de perfil F (248) EnEA Salida de evento de perfil G (249) EnEA Salida de evento de perfil H (250) FUN Tecla de función (1001) LITT Límite (126) L9C Lógica (239) SoFA Salida de función especial 2 (1533) SoFA Salida de función especial 3 (1534) SoFY Salida de función especial 4 (1535) ETTR Cronómetro (244) URR Variable (245)) 	Ninguno	4642 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 7		27007	uint RWES
[Si.g]	Lógica (1 a 16) Instancia de fuente G Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	4658 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0xF (15)		27015	uint RWES
529 [SZ.g]	Lógica (1 a 16) Zona de fuente G Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	4674 [offset 80]	0x7F (127) 1 a 0x10 (16) 0x17 (23)		27023	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ar	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración			
			Drada	Dirección	CIP		Identi-	Tipo de
Pantalla	Nombre del parámetro	Bango	tormi.	rolativa	Instancia	Índice	dol	datos
	Descripción	Rango	nado	Modbus	Atributo	Profibus	nará-	y lectura/
			Induo	Mousus	hex (dec)		metro	escritura
55.00	Lógica (1 a 16)	Ninguno (61)	Ninguno	4644	0x7F(127)		27008	uint
[SFn h]	Función de fuente H	OLOO Postablecor alarma	Tinguno	[offset 80]	1 a 0 x 10		21000	DWFS
	Configurar el tipo de	$\frac{ \mathbf{H}_{1} ^{1}}{(\mathbf{G})}$ Restablecer alarma		[0115Ct 00]	(16)			LWES
	función que se utilizará				8			
	para esta fuente	LPE Comparar (230)						
	para esta fuente.	Contador (231)						
		d .o E/S digital (1142)						
		EnER Salida de evento						
		de perfil A (233)						
		Ent.b Salida de evento						
		de perfil B (234)						
		EnE Salida de evento						
		de perfil C (235)						
		Ent.d Salida de evento						
		de perm D (238)						
		do portal E (247)						
		de perm E (247)						
		de perfil F (248)						
		Ent.9 Salida de evento de perfil G (249)						
		Ent.h Salida de evento						
		<i>FUn</i> Tecla de función						
		(1001)						
		L 9 [Lógica (239)						
		5 oF. 1 Salida de función especial 1 (1532)						
		5oF.2 Salida de función						
		especial 2 (1555)						
		especial 3 (1534)						
		5.............						
		especial 4 (1535)						
		EP7r Cronómetro (244)						
		URr Variable (245))						
5.5	Lógica (1 a 16)	1 a 24	1	4660	0x7F (127)		27016	uint
[Si.h]	Instancia de fuente H		-	[offset 80]	1 a 0x10			RWES
	Configurar la instancia				(16)			100120
	de la función seleccionada				0x10 (16)			
	anteriormente.							
52.h	Lógica (1 a 16)	0 a 16	0	4676	0x7F (127)		27024	uint
[SZ.h]	Zona de fuente H			[offset 80]	1 a 0x10			RWES
	Configurar la zona de				(16)			
	la función seleccionada				0x18 (24)			
L	anteriormente.					L		
Erh	Lógica (1 a 16)	E.9 Bueno verdadero	Malo	4698	0x7F (127)		27035	uint
[[Er.h]	Manejo de errores	(1476)	falso	[offset 80]	1 a 0x10			RWES
		E.b Malo verdadero						
		(1477)			0x23 (35)			
		F.9 Bueno falso (1478)						
		F.b Malo falso (1479)						
Nota: Algun	, os valores se redondean para que	, e quepan en la pantalla de cuatro	caracteres.		İ			R: Leer
Los valores	completos se pueden leer con ot	ras interfaces.						W: Escribir
								E: EEPROM
Si hay una	sola instancia de un menú, no aj	parecerá ningún submenú.						del usuario

		Módulo de límite RM	ódulo de límite RM • Página Configuración						
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura	
<u>PJRE</u>									
<u> </u>	itmética								
Fn	Aritmética (1 a 16)	•FF Apagado (62)	Apagado	3550	0x7D (125)	128	25021	uint	
[Fn]	Función Configurar el operador que se aplicará a las fuentes.	Aug Promedio (1367) P.5.[Escala de proceso (1371) d.5.[Escala de desviación (1372) 5.0 Cambio (1370) d.FF Diferencial (1373) FRL Cociente (1374) Rdd Sumar (1375) 7711 Multiplicar (1376) R.d.F Diferencia absoluta (1377) P7.n M ínimo (1378) F7RH M áximo (1379) F.05L Raíz cuadrada (1380)		[offset 70]	1 a 0x10 (16) 0x15 (21)			RWES	
		hold Muestreo y							
		retención (1381) BLE Altitud (1349)							
		J Punto de							
5508	Aritmética (1 a 16)	condensation (1650)	Ninguno	3510	0x7D (125)		25001	uint	
[SFn.A]	Función de fuente A Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 <i>R</i>. Entrada analógica (142) <i>LUr</i> Corriente (22) <i>LP</i> Energía de enfriamiento, Lazo de control (161) <i>hP</i> Energía de calentamiento, Lazo de control (160) <i>PUJ</i> Energía, Lazo de control (73) <i>Ln</i> Linealización (238) <i>PRE</i> Aritmética (240) <i>PU</i> Valor de proceso (241) <i>SPE</i> Punto establecido cerrado, Lazo de control (242) <i>SPo</i> Punto establecido abierto, Lazo de control (243) <i>uRr</i> Variable (245) 		[offset 70]	1 a 0x10 (16) 1			RWES	
[Si.A]	Aritmetica (1 a 16) Instancia de fuente A Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	[offset 70]	$ \begin{array}{c} 0x7D (125) \\ 1 a 0x10 \\ (16) \\ 6 \end{array} $		25006	RWES	
52. [SZ.A]	Aritmética (1 a 16) Zona de fuente A Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	3530 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0xB (11)		25011	uint RWES	
Nota: Algun	ios valores se redondean para que	quepan en la pantalla de cuatro	caracteres.					R: Leer	
Los valores Si hay una	s completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ap	ras interfaces. Darecerá ningún submenú.						V: ESCIDI E: EEPROM S: Configuración del usuario	

		Módulo de límite RM	• Pá	gina Confi	guración	1		
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[5Fn.b] [SFn.b]	Aritmética (1 a 16) Función de fuente B Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	non£ Ninguno (61) A Entrada analógica (142) [Urr Corriente (22) [Pr Energía de enfriamiento, Lazo de control (161) hPr Energía de calentamiento, Lazo de control (161) hPr Energía de calentamiento, Lazo de control (160) Puur Energía, Lazo de control (73) Lor Linealización (238) [TRE Aritmética (240) Pu Valor de proceso (241) SP[Punto establecido cerrado, Lazo de control (242) SPo SPo Punto establecido abierto, Lazo de control (243) um Variable (245) Variable (245)	Ninguno	3512 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 2		25002	uint RWES
5 .b [Si.b]	Aritmética (1 a 16) Instancia de fuente B Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	3522 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 7		25007	uint RWES
52. 6 [SZ.b]	Aritmética (1 a 16) Zona de fuente B Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	3532 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0xC (12)		25012	uint RWES
[5F n.C] [SFn.C]	Aritmética (1 a 16) Función de fuente C Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	non£ Ninguno (61) 𝑘, Entrada analógica (142) 𝔅 𝑘 𝑘 Corriente (22) 𝔅 𝑘 𝑘 𝑘 memory 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 memory 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘	Ninguno	3514 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 3		25003	uint RWES
5 .[[Si.C]	Aritmética (1 a 16) Instancia de fuente C Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	3524 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 8		25008	uint RWES
52. C]	Aritmética (1 a 16) Zona de fuente C Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	3534 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0xD (13)		25013	uint RWES
anteriormente. Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.								R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

		Modulo de limite RM	• Pa	gina Confi	guracion			
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[SFn.d] [SFn.d]	Aritmética (1 a 16) Función de fuente D Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 non£ Ninguno (61) <i>A</i>. Entrada analógica (142) <i>Lur</i> Corriente (22) <i>LP</i> Energía de enfriamiento, Lazo de control (161) <i>hP</i> Energía de calentamiento, Lazo de control (160) <i>PLU</i> Energía, Lazo de control (73) <i>Ln</i> Energía, Lazo de control (73) <i>Ln</i> Linealización (238) <i>PTRL</i> Aritmética (240) <i>PU</i> Valor de proceso (241) <i>SPL</i> Punto establecido cerrado, Lazo de control (242) <i>SPL</i> Punto establecido abierto, Lazo de control (243) <i>uR</i> Variable (245) 	Ninguno	3516 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 4		25004	uint RWES
5. . d [Si.d]	Aritmética (1 a 16) Instancia de fuente D Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	3526 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 9		25009	uint RWES
52.d [SZ.d]	Aritmética (1 a 16) Zona de fuente D Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	3536 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0xE (14)		25014	uint RWES
[<i>SFn.E</i>]	Aritmética (1 a 16) Función de fuente E Configurar el tipo de función que se utilizará para esta fuente.	 Inon£ Ninguna (61) If I ?? Restablecer alarma (6) If E Comparar (230) If C Contador (231) I o E/S digital (1142) EnEA Salida de evento de perfil A (233) EnEA Salida de evento de perfil B (234) EnEL Salida de evento de perfil C (235) EnEA Salida de evento de perfil D (236) EnEA Salida de evento de perfil E (247) EnEA Salida de evento de perfil E (247) EnEA Salida de evento de perfil G (249) EnEA Salida de evento de perfil G (249) EnEA Salida de evento de perfil H (250) FUN Tecla de función (1001) I ogica (239) EnTR Cronómetro (244) UR Variable (245) 	Ninguno	3518 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 5		25005	uint RWES
Nota: Algun Los valores Si hay una	nos valores se redondean para que completos se pueden leer con ot sola instancia de un menú, no ap	e quepan en la pantalla de cuatro ras interfaces. parecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario
Módulo de límite RM • Página Configuración								
--	---	---	----------------------------------	---------------------------------	---	--------------------	--	---
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
5.E [Si.E]	Aritmética (1 a 16) Instancia de fuente E Configurar la instancia de la función seleccionada anteriormente.	1 a 24	1	3528 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0xA (10)		25010	uint RWES
52.E [SZ.E]	Aritmética (1 a 16) Zona de fuente E Configurar la zona de la función seleccionada anteriormente.	0 a 16	0	3538 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0xF (15)		25015	uint RWES
5.L o [S.Lo]	Aritmética (1 a 16) Escala baja de entrada Este valor corresponderá al Rango bajo de salida.	-1.999,000 a 9.999,000	0,0	3556 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x18 (24)	129	25024	float RWES
5.h , [S.hi]	Aritmética (1 a 16) Escala de entrada alta Este valor corresponderá al Rango alto de salida.	-1.999,000 a 9.999,000	1,0	3558 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x19 (25)	130	25025	float RWES
r.Lo [r.Lo]	Aritmética (1 a 16) Rango bajo de salida Este valor corresponderá a la Escala baja de entrada.	-1.999,000 a 9.999,000	0,0	3560 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x1A (26)	131	25026	float RWES
[r.hi]	Aritmética (1 a 16) Rango alto de salida Este valor corresponderá a la Escala alta de entrada.	-1.999,000 a 9.999,000	1,0	3562 [offset 70]	$\begin{array}{c} 0x7D~(125)\\ 1~a~0x10\\ (16)\\ 0x1B~(27) \end{array}$	132	25027	float RWES
P.unt [P.unt]	Aritmética (1 a 16) Unidades de presión	P5 JUnidades de presión (1671) IP16 mbar (1672) E0 T Torr (1673) P85 Pascal (1674) REP7 Atmósfera (1675)	Uni- dades de pre- sión	3568 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x1E (30)		25030	uint RWES
A.unt]	Aritmética (1 a 16) Unidades de altitud	FE Pies (1674) HFE Kilopies (1671)	Kilopies	3570 [offset 70]	$\begin{array}{c} 0 x7D \; (125) \\ 1 \; a \; 0 x10 \\ (16) \\ 0 x1F \; (31) \end{array}$		25031	uint RWES
F , L [FiL]	Aritmética (1 a 16) Filtro El filtrado suaviza la señal de salida de este bloque de funciones. Incrementar el tiempo de aumentar el filtrado.	0,0 a 60,0 segundos	0,0	3564 [offset 70]	0x7D (125) 1 a 0x10 (16) 0x1C (28)		25028	float RWES
<i>u A r</i> 5 <i>E E</i> Menú Va	riable	•	·	• •		<u>.</u>		
[tyPE]	Variable (1 a 16) Tipo de datos Configurar el tipo de datos de la variable.	Analógico (1215) d . g Digital (1220)	Analógi- co	9110 [offset 20]	0x66 (102) 1 a 0x10 (16) 1	210	2001	uint RWES
Nota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Image: Construction of the second se								

	Módulo de límite RM • Página Configuración							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
[Un i]	Variable (1 a 16) Unidades Configurar las unidades de la variable.	REP Temperatura absoluta (1540) r.EP Temperatura relativa (1541) PLJF Energía (73) Pro Proceso (75) rh Humedad relativa (1538) Ninguna (61)	Tempe- ratura ab- soluta	9122 [offset 20]	0x66 (102) 1 a 0x10 (16) 7		2007	uint RWES
[dig]	Variable (1 a 16) Digital Configurar el valor de la variable.	off Off (62) on On (63)	Apagado	9112 [offset 20]	0x66 (102) 1 a 0x10 (16) 2	211	2002	uint RWES
AnL9 [AnLg]	Variable (1 a 16) Analógico Configurar el valor de la variable.	-1.999,000 a 9.999,000 Nota: Sólo se almacena en °F	0,0	9114 [offset 20]	0x66 (102) 1 a 0x10 (16) 3	212	2003	float RWES
Sin pan- talla	Variable (1 a 16) Valor de salida	Encendido (62) Apagado (63) -1.999,000 a 9.999,000		9116 [offset 20]	0x66 (102) 1 a 0x10 (16) 4		2004	float R
9LBL SEE Menú Glo	obal							
[C_F]	Global Unidades de pantalla Seleccionar qué escala se utiliza para temperatura.	F °F (30) C (15)	°F	368	0x67 (103) 1 5	110	3005	uint RWES
AC.LF [AC.LF]	Global Frecuencia de línea de CA Configurar la frecuencia a la fuente de alimentación de la línea de CA aplicada.	50 Hz (3) 50 Hz (4)	60 Hz		$0x65\ (101)\\1\\0x22\ (34)$		1034	uint RWES
[dPrS]	Global Pares de pantalla Define el número de Pares de pantalla.	1 a 10	2		0x67 (103) 1 0x1C (28)		3028	uint RWES
[USr.S] [USr.S]	Global Guardar configuraciones de usuario Guardar toda la configuración del controlador a la configuración elegida.	 Inguno (61)- I Configuración del usuario 1 (101) I Configuración del usuario 2 (102) 	Ninguno	26	0x65 (101) 1 0x0E (14)	118	1014	uint RWE
[USr.r]	Global Restaurar configuración de usuario Reemplazar toda la configuración del controlador por otra configuración.	 nonE Ninguna (61) 5E <i>I</i> Configuración del usuario 1 (101) 5E <i>L</i> Configuración del usuario 2 (102) F <i>L Y</i> Fábrica (31) 	Ninguno	24	0x65 (101) 1 0x0D (13)	117	1013	uint RWE
Nota: Algun Los valores Si hay una	os valores se redondean para que completos se pueden leer con otr sola instancia de un menú, no ap	quepan en la pantalla de cuatro as interfaces. arecerá ningún submenú.	caracteres.					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configuración del usuario

Módulo de límite RM • Página Configuración									
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profibus	Identi- ficación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura	
<u>[orn</u> <u>5EE</u> Menú Co	municaciones								
[bAUd]	Comunicaciones Velocidad en baudios Configurar la velocidad de las comunicaciones de este controlador para que coincida con la velocidad de la red en serie.	9.600 (188) 19.200 (189) 38.400 (190)	9.600	3494	0x96 (150) 1 3		17002	uint RWE	
[PAr]	Comunicaciones Paridad Configurar la paridad de este controlador para que coincida con la paridad de la red en serie.	Image: Constraint of the second system Par (191) Impar (192) Impar (192)	Ninguno	3496	0x96 (150) 1 4		17003	uint RWE	
Г Чь L [M.hL]	Comunicaciones Orden de palabras en el protocolo Modbus Seleccionar el orden de palabras de las dos palabras de 16 bits en los valores de punto flotante.	 [h.i.l.o] Palabra superior inferior (1330) [Loh.] Palabra inferior superior (1331) 	Inferior supe- rior	3498	0x96 (150) 1 5		17043	uint RWE	
[<i>L_F</i> [C_F]	Comunicaciones Unidades de comunicación Seleccionar qué escala utilizar para la temperatura transmitida por los puertos de comunicación.	°F (30) °C (15)	°F	3500	0x96 (150) 1 6		17050	uint RWE	
nU.5 [nV.S]	Comunicaciones (1) Guardar no volátil Si se configura como Sí, todos los valores que se escriban en el control se guardan en la memoria EEPROM.	9E5 Sí (106)	Sí	3504	0x96 (150) 1 8	198	17051	uint RWE	
Nota: Algun Los valores Si hay una	Vota: Algunos valores se redondean para que quepan en la pantalla de cuatro caracteres. Los valores completos se pueden leer con otras interfaces. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.								

Capítulo 5: Páginas de fábrica

Navegar la página Fábrica

Para navegar a la página Fábrica utilizando la interfaz de usuario remota, realice los siguientes pasos:

- 1. En la página inicial, mantenga presionadas las teclas Avanzar 🔍 e Infinito 🖾 durante seis segundos.
- 2. Presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para ver los menús disponibles.
- 3. Presione la tecla Avanzar () para entrar al menú que desea.
- 4. Si existe un submenú (más de una instancia), presione la tecla Arriba **O** o Abajo **O** para seleccionar y luego presione la tecla Avanzar 🅥 para entrar.

- 5. Presione la tecla Arriba 🔾 o Abajo 🔾 para desplazarse a través de los indicadores de menú disponibles.
- 6. Presione la tecla Infinito 👁 para retroceder a través de los niveles: del parámetro al submenú; del submenú al menú; del menú a la página de inicio.
- 7. Mantenga presionada la tecla Infinito 🗢 durante dos segundos para regresar a la página de inicio

En las páginas siguientes, los menús de nivel superior se identifican con un color de fondo amarillo.

Nota:

Algunos de estos menús y parámetros pudieran no aparecer, dependiendo de las opciones del controlador. Véase información del número de modelo en el Apéndice para más información. Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.

Nota:

Es posible que algunos de los parámetros enumerados no sean visibles. La visibilidad de los parámetros depende del número de pieza del controlador.

Pn Número de pieza CUSE F[EY] Menú Configuración rEu Revisión del software 5.61 d Número de compilación personalizada del software 1 a **30** [USE Configuración 5n Número de serie **BREE** Fecha de fabricación personalizada Parámetro [RL ر الط Identificación FLEY Menú Calibración de instancia 1 a 12 **R[** *E* Calibración Lo[Medición eléctrica עריק F[EY] Menú Configuración EL .o Compensación de seguridad de entrada eléctrica Lo[Configuración de seguridad EL .5 Pendiente de entrada LoLo Página Opciones PR5E Contraseña eléctrica rLo[Bloqueo de lectura 5Lo[Seguridad de escritura Lo[.L Nivel de acceso bloqueado roll Contraseña variable PR5. Contraseña de usuario PRSR Contraseña de administrador ULo[F[EY] Menú Configuración de seguridad Lo[Configuración de seguridad [odE] Clave pública PR55 Contraseña d ,89 F[EY] Menú Diagnósticos d .89 Diagnósticos

		Módulo de límite RM	Página Fábrica							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profi- bus	Identifi- cación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura		
Menú Configuración personalizada										
PRr	Menú Personalizado	nonE Ninguno (61)	Proceso				14005	uint		
[Par]	Parámetro 1 a 30 Seleccione los parámetros que aparecerán en la página de inicio al usar la RUI.	Pro Proceso (75) F Entrada Compensación de calibración (1196) F Unidades de pantalla (156)	Estado de límite					RWES		
	 aparecerá en la pantalla superior de la página de inicio. No se puede cambiar con las teclas Arriba y Abajo en la página de inicio. El valor de parámetro 2 aparecerá en la pantalla inferior de la página de inicio. Si puede cambiar con las teclas Arriba y Abajo, si el parámetro es de tipo escribible. 	 configuración de usuario (227) RLo Punto establecido inferior de alarma (42) Rh Punto establecido superior de alarma (78) Rhy Histéresis de alarma (97) LLS Punto establecido inferior de límite (181) LhS Punto establecido superior de límite (182) LhY Histéresis de límite (183) 								
	Desplácese por los otros parámetros de la página de inicio con la tecla Avanzar .	LSE Estado de límite (1668) LUSE Menú Personalizado (180)								
[iid]	Configuración personalizada (1 a 30) Identificación de instancia Seleccione los parámetros que aparecerán en la página de inicio.	1 a 16					14003	uint RWES		
<u>Lo[</u> F[<u>F</u> y Menú Co	nfiguración de seguridad									
LοΓ.ο [LoC.o]	Configuración de seguridad Página Operaciones Cambiar el nivel de seguridad de la página Operaciones	1 a 3	2							
PR5.E [LoC.P]	Configuración de seguridad Habilitar contraseña Activa o desactiva las características de seguridad.	off Apagado oo Encendido	Apagado							
rtoC [rLoC]	Configuración de seguridad Bloqueo de lectura Configurar el nivel de permiso de seguridad de lectura. El usuario puede acceder al nivel seleccionado, así como a todos los niveles inferiores. Si el nivel de Seguridad de bloqueo de configuración es más alto que el de Seguridad de bloqueo de lectura, el nivel de Seguridad de bloqueo de lectura tiene prioridad.	1 a 5	5					Pulace		
Nota: Algu caracteres	nos valores se redondean para qu Los valores completos se nuede	e quepan en la pantalla de cuatr n leer con otra interfaz	0					R: Leer W: Escribir		
Si hay una	aracteres. Los valores completos se pueden leer con otra interfaz. E: EEPROM Si hay una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú. Si day una sola instancia de un menú, no aparecerá ningún submenú.									

		Módulo de límite RM	M • Página Fábrica							
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profi- bus	Identifi- cación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura		
[5LoC] [SLoC]	Configuración de seguridad Seguridad de escritura Configurar el nivel de permiso de seguridad para escritura El usuario puede acceder al nivel seleccionado, así como a todos los niveles inferiores. Si el nivel de Seguridad de bloqueo de configuración es más alto que el de Seguridad de bloqueo de lectura, el nivel de Seguridad de bloqueo de lectura tiene prioridad.	0 a 5	5							
[LoC.L]	Configuración de seguridad Nivel de acceso bloqueado Determina la visibilidad de menú a nivel del usuario cuando está habilitada la seguridad. Consulte la sección Características en Seguridad de contraseña.	1 a 5	5							
Sin pan- talla	Configuración de seguridad Estado bloqueado Nivel vigente de seguridad	Bloqueo (228) Usuario (1684) Admin. (1685)					3023	uint R		
[roLL]	Configuración de seguridad Contraseña variable Cuando el dispositivo se apague y encienda nuevamente, aparecerá una nueva Clave pública.	☐ ∂FF Apagado ☐ ○∩ Encendido	Apagado							
[PAS.u]	Configuración de seguridad Contraseña de usuario Se utiliza para obtener acceso a los menús que están disponibles por medio de la configuración Nivel de acceso bloqueado.	10 a 999	63							
[PAS.A]	Configuración de seguridad Contraseña de administrador Se utiliza para obtener acceso completo a todos los menús.	10 a 999	156							
ULOC FCEY Menú Co	onfiguración de seguridad									
[CodE] [CodE]	Configuración de seguridad Clave pública Si Contraseña variable está activada, genera un número aleatorio cuando el dispositivo se apaga y se vuelve a encender. Si la Contraseña variable está desactivada, se muestra un número fijo.	Especificado por el cliente	0							
[PASS]	Configuración de seguridad Contraseña Número que se devuelve a partir de los cálculos que se encuentran en Seguridad de contraseña de la sección Características.	-1999 a 9999	0							
Nota: Algu caracteres Si hay una	Image: Caracteristicas. Image: Caracteristicas.									

Módulo de límite RM • Página Fábrica								
Pantalla	Nombre del parámetro Descripción	Rango	Prede- termi- nado	Dirección relativa Modbus	CIP Clase Instancia Atributo hex (dec)	Índice Profi- bus	Identifi- cación del pará- metro	Tipo de datos y lectura/ escritura
Image: Construction of the second							<u> </u>	
[Pn]	Menú Diagnósticos Número de pieza Muestra el número de parte de este controlador.	24			0x65 (101) 1 9	66	1009	uint RWE
Sin pan- talla	Menú Diagnósticos Nombre del dispositivo Leer la identidad del hardware.	0 a 2.147.483.647			0x65 (101) 1 0x0B (11)		1011	float RWE
Sin pan- talla	Menú Diagnósticos Estado del dispositivo Leer la identificación del hardware.	0 a 2.147.483.647		30	0x65 (101) 1 0x10 (16)		1016	float RWE
ΓΕυ]	Menú Diagnósticos Revisión del software Mostrar el número de revisión del firmware de este controlador.	5		4	0x65 (101) 1 a 5 0x11 (17)	67	1017	uint R
[5.6 L d] [S.bLd]	Menú Diagnósticos Número de compilación del software Mostrar el número de compilación del firmware.	0 a 2.147.483.647		8	0x65 (101) 1 a 5 5		1005	float R
5 n [Sn]	Menú Diagnósticos Número de serie Mostrar el número de serie.	0 a 2.147.483.647		12	0x65 (101) 1 7		1032	float RWE
dREE [dAtE]	Menú Diagnósticos Fecha de fabricación Mostrar el código de fecha.	0 a 2.147.483.647		14	0x65 (101) 1 8		1008	float RWE
Sin pan- talla	Menú Diagnósticos Identificación del hardware Leer la identificación del hardware.	0 a 2.147.483.647		0	0x65 (101) 1 1		1001	float RWE
EAL FEEY Menú Ca	libración							
[Mv]	Menú Calibración (1 a 12) Medición eléctrica Leer el valor eléctrico crudo para esta entrada en las unidades que corresponden a la configuración del Tipo de Sensor (página Configuración, menú de Entrada Analógica).	-3,4e38 a 3,4e38		450 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 0x15 (21)		4021	float R
<u>هد EL</u> .o	Menú Calibración (1 a 12) Compensación (offset) de entrada eléctrica Cambiar este valor para calibrar el extremo inferior del rango de entrada.	-1.999,000 a 9.999,000	0,0	428 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 0xA (10)		4010	float RWES
[EL_,5] [ELi.S]	Menú Calibración (1 a 12) Pendiente de entrada eléctrica Ajustar este valor para calibrar la pendiente del valor de entrada.	-1.999,000 a 9.999,000	1,0	430 [offset 90]	0x68 (104) 1 a 0x0C (12) 0xB (11)		4011	float RWES
Nota: Algu caracteres Si hay una	nos valores se redondean para qu . Los valores completos se puede sola instancia de un menú, no ap					R: Leer W: Escribir E: EEPROM S: Configura- ción del usuario		

Capítulo 6: Características

Guardar y restaurar los ajustes del usuario
Entradas
Compensación de calibración78
Calibración
Constante de tiempo de filtro
Selección de sensor
Límite inferior de punto establecido y límite superior
Escala alta y Escala baja
Rango alto y Rango bajo 80
Linealizacion
Alarmas
Alarmas de proceso 80
Puntos establecidos de alarma
Histeresis de alarma
Enganche de alarma 80
Slienciar alarma
Menú Bloqueo
Utilización de la seguridad de contraseña
woodbus - Usar dioques de memoria programadies
Configuración del software84
Especificaciones del RML90

Cómo guardar y restablecer los ajustes del usuario

Registrar los ajustes de parámetros de instalación y operaciones para referencia futura es muy importante. Si accidentalmente los cambia, necesitará programar nuevamente los ajustes correctos en el controlador para regresar el equipo a la condición operativa

Después de programar el controlador y verificar que la operación sea adecuada, utilice Guardar configuración de usuario [J5r.5] (página Configuración, menú Global) para almacenar la configuración en cualquiera de dos archivos en una sección especial de la memoria. Si los ajustes en el controlador se alteran y desea regresar el controlador a los valores guardados, use Restaurar configuración de usuario [J5r.r] (página Configuración, menú Global) para recuperar uno de los ajustes guardados

Para restaurar parámetros, también se puede configurar una entrada digital o la tecla Función.

Nota:

Ejecute el procedimiento anterior solamente cuando esté seguro que todas las configuraciones correctas estén programadas en el controlador. Al guardar las configuraciones se sobreescribe todo grupo de configuraciones guardado con anterioridad. Asegúrese de documentar todos las configuraciones del controlador.

Límite de módulo

Esta función permite al usuario configurar una sola salida para reflejar un estado energizado (seguro) o desenergizado (activado) para el módulo. La referencia a un estado energizado o desenergizado guarda relación con las bobinas internas que accionan el relé de forma A. Cuando está energizado (seguro) el contacto está cerrado, cuando está desenergizado el contacto está abierto. Si se activa un límite configurado (el valor de proceso excede al punto establecido o una entrada de límite ha fallado), el LED de la salida asignada para servir como esta función se iluminará. En forma predeterminada (de fábrica), se asigna a esta función la salida 8, pero se puede asignar cualquier salida que se desee como tal.

Nota:

Si existen lazos de límite en el módulo que no se utilizarán inmediatamente, se debe configurar el lazo para evitar una condición de activación. Para ello, simplemente coloque un puente en la entrada para los lazos no utilizados y luego asegure que la variable de proceso nunca exceda el punto establecido (página Operaciones, menú Límite).

Entradas Compensación de calibración

La compensación de calibración permite a un dispositivo compensar los efectos de sensores imprecisos, resistencias de los conductores u otros factores que alteran el valor de entrada. Una compensación positiva aumenta el valor de entrada, mientras que una negativa lo disminuye.

El valor de compensación de entrada se puede visualizar o cambiar con Compensación de calibración (cf R) (página Operaciones, menú Entrada analógica).



Calibración

Para calibrar una entrada analógica, necesitará suministrar dos señales eléctricas o cargas de resistencia cerca de los extremos del rango que la aplicación utilice. Vea los valores recomendados más abajo:

Tipo de sensor	Fuente Baja	Fuente Alta	
termopar	0,000 mV	50,000 mV	
milivoltios	0,000 mV	50,000 mV	
voltios	0,000 V	10,000 V	
miliamperios	0,000 mA	20,000 mA	
RTD 100 Ω	50,00 Ω	350,00 Ω	
RTD 1.000 Ω	500,00 Ω	3.500,00 Ω	
Termistor 5 K	50,00 Ω	5000,00 Ω	
Termistor 10 K	50,00 Ω	10000,00 Ω	
Termistor 20 K	50,00 Ω	20000,00 Ω	
Termistor 40 K	50,00 Ω	40000,00 Ω	

Siga los siguientes pasos para una entrada de termopar o de proceso:

- 1. Aplique la señal de fuente baja para la entrada que esté calibrando. Mida la señal para garantizar que sea exacta.
- 2. Lea el valor de Medición eléctrica **r**ŋ. (página Fábrica, menú Calibración) para esa entrada.
- 3. Calcule el valor de compensación, sustrayendo este valor de la señal de fuente baja.
- 4. Configure Compensación de entrada eléctrica **EL**.o (página Fábrica, menú Calibración) para esta entrada para el valor de compensación.

- 5. Verifique la Medición Eléctrica para ver si coincide con la señal o no. Si no coincide, ajuste la Compensación eléctrica de nuevo.
- 6. Aplique la señal de fuente alta a la entrada. Mida la señal para garantizar que sea exacta.
- 7. Lea el valor de la Medición Eléctrica para esta entrada.
- 8. Calcule el valor de incremento dividiendo la señal de fuente baja por este valor.
- 9. Configure Pendiente eléctrica **EL.5** (página Fábrica, menú Calibración) para esta entrada para el valor de ganancia calculado.
- 10. Verifique la Medición Eléctrica para ver si coincide con la señal o no. Si no coincide, ajuste la Pendiente Eléctrica de nuevo.

Configure la Compensación eléctrica a 0 y la Pendiente eléctrica a 1 para restablecer la calibración de fábrica.

Siga estos paso para una salida RTD:

- 1. Mida la resistencia de fuente baja para garantizar que sea exacta. Conecte la resistencia de fuente baja para la entrada que esté calibrando.
- 2. Lea el valor de Medición eléctrica **P1** (página Fábrica, menú Calibración) para esa entrada.
- 3. Calcule el valor de compensación, sustrayendo este valor de la resistencia de fuente baja.
- 4. Configure Compensación de entrada eléctrica **EL .o** (página Fábrica, menú Calibración) para esta entrada para el valor de compensación.
- 5. Verifique la Medición Eléctrica para ver si coincide ahora con la resistencia o no. Si no coincide, ajuste la Compensación eléctrica de nuevo.
- 6. Mida la resistencia de fuente alta para garantizar que sea exacta. Conecte la resistencia de fuente alta a la entrada.
- 7. Lea el valor de la Medición Eléctrica para esta entrada.
- 8. Calcule el valor de incremento dividiendo la señal de fuente baja por este valor.
- 9. Configure Pendiente eléctrica **[EL_.5]** (página Fábrica, menú Calibración) para esta entrada para el valor de ganancia calculado.
- 10. Verifique la Medición Eléctrica para ver si coincide con la señal o no. Si no coincide, ajuste la Pendiente Eléctrica de nuevo.

Configure la Compensación eléctrica a 0 y la Pendiente eléctrica a 1 para restablecer la calibración de fábrica.

Constante de tiempo de filtro

La filtración suaviza una señal de entrada aplicando a la señal una constante de tiempo de filtro de primer orden. Filtrar el valor mostrado facilita supervisar. Filtrar la señal podría mejorar el funcionamiento del control PID en un sistema que tenga mucho ruido o que sea muy dinámico.

Ajuste el intervalo de filtro de tiempo con Filtro de tiempo **F**.(L) (página Configuración, menú Entrada analógica). Ejemplo: Con un valor de filtro de 0,5 segundos, si el proceso de valor de entrada cambia instantáneamente de 0 a 100 y permaneció en 100, la pantalla indicará 100 después de cinco constantes de tiempo del valor de filtro o 2,5 segundos.



Selección de sensor

Es necesario configurar el controlador para que sea compatible con el dispositivo de entrada, el cual normalmente es un termopar, un RTD o un transmisor de proceso.

Seleccione el tipo de sensor con Tipo de sensor **5***E***n** (página Configuración, menú Entrada analógica).

Límite inferior de punto establecido y límite superior

El controlador limita el punto establecido a un valor entre el límite inferior de punto establecido y el límite superior de punto establecido.

Configure los límites de punto establecido con Punto establecido inferior $_\underline{L,SP}$ y Punto establecido superior $_\underline{h,SP}$ (página Configuración, menú Lazo).

Hay dos conjuntos de límites inferiores y superiores de punto establecido: uno para un punto establecido de lazo cerrado y otro para un punto establecido de lazo abierto.



Escala alta y Escala baja

Cuando se selecciona una entrada como voltaje de proceso o entrada de corriente de proceso, se debe seleccionar el valor de voltaje o corriente que sea los extremos bajo y alto. Por ejemplo, cuando use una entrada de 4 a 20 mA, el valor bajo de la escala debe ser 4,00 mA y el valor alto de la escala sería 20,00 mA. Los rangos de escala comúnmente usados son: 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 5 V, 1 a 5 V y 0 a 10 V.

Usted puede crear un rango de escala que represente otras unidades para aplicaciones especiales. Usted puede invertir las escalas de valores altos a valores bajos para señales de entrada analógicas que tengan una acción inversa. Por ejemplo, si 50 psi provoca una señal de 4 mA y 10 psi provoca una señal de 20 mA.

No es necesario que los extremos inferior y superior de escala coincidan con los extremos del rango de medición. Estos valores, junto con los extremos inferiores y superiores de rango, permiten realizar escalamiento de procesos y pueden incluir valores que el controlador no puede medir. Independientemente de los valores escalados, el valor medido se restringe por las medidas eléctricas del hardware.

Seleccione los valores inferiores y superiores con Escala baja 5.0 y Escala alta 5.6. Seleccione el rango que se muestra con Escala baja r.0 y Rango alto r.6. (página Configuración, menú Entrada analógica).

Rango alto y Rango bajo

Con una entrada de proceso, debe seleccionar un valor que represente los extremos bajo y alto del rango de la corriente o el voltaje. Seleccionar estos valores permite que la pantalla del controlador se iguale a las unidades de medición reales de trabajo. Por ejemplo, la entrada analógica de un transmisor de humedad podría representar 0 a 100 por ciento de humedad relativa como una señal de proceso de 4 a 20 mA. La escala baja se ajustaría a 0 para representar 4 mA y la escala alta se ajustaría a 100 para representar 20 mA. La indicación en la pantalla entonces representaría el rango de humedad de 0 al 100 por ciento con una entrada de 4 a 20 mA.

Seleccione los valores inferiores y superiores con Rango bajo <u>r.l.o</u> y Rango alto <u>r.h.</u> (página Configuración, menú Entrada analógica).

Linealización

La función de linealización permite al usuario relinealizar una lectura de valor desde una entrada analógica. Se utilizan 10 puntos de datos para compensar las diferencias entre la lectura del valor de sensor (punto de entrada) y el valor deseado (valor de salida). Múltiples puntos de datos permiten la compensación de diferencias no lineales entre las lecturas del sensor y los valores de proceso objetivos a lo largo del rango de funcionamiento del sistema térmico o de proceso. Las diferencias en las lecturas del sensor pueden deberse a factores tales como la colocación del sensor, tolerancias, o resistencias imprecisas del sensor o del cable.

El usuario especifica la unidad de medida y luego cada punto de dato introduciendo un valor de punto de entrada y un valor de punto de salida correspondiente. Cada punto de dato debe ser incrementalmente superior al punto precedente. La función de linealización interpolará puntos de datos linealmente entre puntos de datos específicos.



Alarmas

Las alarmas se activan cuando el nivel de salida, el valor de proceso o la temperatura exceden un rango definido. El usuario puede configurar cómo y cuándo activar una alarma, que acción se toma y si se desactiva automáticamente cuando desaparezca la condición que la originó.

Configure las salidas de las alarmas en la página Configuración antes de ajustar los puntos establecidos de alarma.

No es necesario asignar las alarmas a una salida. Las alarmas se pueden monitorear y controlar mediante el panel frontal o utilizando el software.

Alarmas de proceso

Una alarma de proceso utiliza uno o dos puntos establecidos absolutos para definir una condición de alarma.

Para habilitar una alarma, primero navegue al tipo de alarma $\boxed{\textbf{RL Y}}$ (página Configuración, menú Alarma) y luego seleccione la Alarma $\boxed{\textbf{Pr.RL}}$ de proceso.

Puntos establecidos de alarma

El Punto establecido de alarma alta define la temperatura o el valor del proceso que activará una alarma del lado alto. El Punto establecido inferior de alarma define la temperatura que activará una alarma del lado bajo. Visualice o cambie los puntos establecidos de alarma con Punto establecido inferior **<u>R.L.o</u>** y Punto establecido superior **<u>R.h.</u>** (página Operaciones, menú Alarma).

Histéresis de alarma

Cuando el valor del proceso llega al punto establecido superior o inferior de alarma, se provoca un estado de alarma. La histéresis de alarma define el punto al que debe regresar el proceso, dentro del rango de operación normal, antes de que la alarma se pueda eliminar.

La histéresis de alarma es una zona que está dentro de cada punto establecido de alarma. Esta zona se define agregando el valor de histéresis al punto establecido inferior de alarma o restando el valor de histéresis del punto establecido superior de alarma. Visualice o cambie la histéresis de alarma con Histéresis **R**h**Y** (página Configuración, menú Alarma).



Enganche de alarma

Una alarma enganchada permanecerá activa después de cesar la condición de alarma. Únicamente puede ser desactivada por el usuario.

Un mensaje activo, tal como un mensaje de alarma, ocasionará que la pantalla de la RUI alterne entre la configuración normal y el mensaje activo en la pantalla superior y $\mathbf{R}\mathbf{E}\mathbf{c}\mathbf{n}$ en la pantalla inferior.

Presione la tecla Avanzar () para visualizar **g**nr en la pantalla superior y la fuente del mensaje en la pantalla inferior.

Utilice las teclas Arriba O o Abajo O para desplazarse por las respuestas posibles, como Borrar <u>[[]</u>, o Silenciar <u>[]</u>, A continuación, presione las teclas Avanzar I o Infinito O para ejecutar la acción.

Consulte el capítulo sobre teclas y pantallas y el capítulo sobre la página de inicio para obtener más detalles.

Una alarma que no esté enganchada (autoborrable) se desactivará automáticamente después de que se elimine la condición de alarma.

Encienda o apague el enganche de alarma con Enganche *RLR* (página Configuración, menú Alarma).



Silenciar alarma

Si la función silenciar alarma está activada, el operario puede inhabilitar la salida de alarma

mientras el controlador está en un estado de alarma. El valor o la temperatura de proceso tienen que superar la zona de histéresis y llegar al rango de operación normal para que se active la función de salida de alarma nuevamente.

Un mensaje activo, tal como un mensaje de alarma, ocasionará que la pantalla alterne entre la configuración normal y el mensaje activo en la pantalla superior y **ALL** en la pantalla inferior.

Presione la tecla Avanzar (***) para visualizar **gnr** en la pantalla superior y la fuente del mensaje en la pantalla inferior.

Encienda o apague el silenciador de alarma con Silenciar **A5** (página Configuración, menú Alarma).

Bloqueo de alarma

El bloqueo de alarma permite el calentamiento inicial de un sistema, después de que se inició. Cuando se enciende la función bloquear alarma, no se activará ninguna alarma cuando la temperatura del proceso esté inicialmente por debajo del punto establecido inferior de alarma o por encima del punto establecido superior de la alarma. El valor del proceso tendrá que llegar al rango operativo normal, pasando la zona de histéresis, para que se active la función de alarma.

Encienda o apague el bloqueo de alarma con Bloqueo **R.b.L** (página Configuración, menú Alarma).

Utilización del bloqueo para ocultar páginas y menús

En caso de que cambios no intencionales en la configuración de parámetros puedan causar problemas de seguridad o provocar tiempo de inactividad, puede utilizar la función de bloqueo para mayor seguridad.

Cada uno de los menús de la página Fábrica y cada una de las páginas, excepto dicha página Fábrica, cuentan con un nivel de seguridad asignado. Puede cambiar el acceso de lectura y escritura a estos menús y páginas mediante los parámetros que se encuentran en el menú Bloqueo (página Fábrica).

Menú Bloqueo

Hay cinco parámetros en el menú Bloqueo (página Fábrica):

• Bloquear página Operaciones **LoCo** configura el nivel de seguridad de la página Operaciones. (predeterminado: 2)

Nota:

- Los niveles de bloqueo de las páginas Inicio y Configuración son fijos y no se pueden cambiar.
- Bloquear página Perfilamiento **LoC.o** configura el nivel de seguridad de la pagina Perfilamiento. (predeterminado: 3)

- Habilitar Seguridad de contraseña **PR5.E** activa o desactiva la función de seguridad de Contraseña. (predeterminado: apagado)
- Seguridad de bloqueo de lectura **rtot** determina a qué páginas se puede acceder. El usuario puede acceder al nivel seleccionado, así como a todos los niveles inferiores. (predeterminado: 5)
- Seguridad de bloqueo de configuración **5L o C** determina en qué parámetros dentro de páginas accesibles se puede escribir. El usuario puede escribir en el nivel seleccionado, así como en todos los niveles inferiores. (predeterminado: 5)

La tabla a continuación representa los diferentes niveles de bloqueo para el indicador Seguridad de bloqueo de configuración y el indicador Seguridad de bloqueo de lectura. El Bloqueo de configuración cuenta con 6 niveles (0-5) de seguridad mientras que el Bloqueo de lectura tiene 5 (1-5). Por lo tanto, el nivel "0" se aplica sólo al Bloqueo de configuración. "Y" significa sí (se puede escribir/leer) mientras que "N" significa no (no se puede escribir/leer). Las celdas de color simplemente diferencian un nivel del siguiente.

Seguridad de bloqueo <u>5605</u> y <u>r60</u>									
Nivel de bloqueo	0	1	2	3	4	5			
Página de inicio (0)	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Página Operaciones (2)	N	N	Y	Y	Y	Y			
Página Configuración (4)	N	N	N	N	Y	Y			
Página Fábrica									
Menú Personalizado (5)	N	N	N	N	N	Y			
Menú Diagnósticos (2)	N	Y	Y	Y	Y	Y			
Menú Calibración (5)	N	N	N	Ν	N	Y			
Menú B	loqu	ieo							
Lo[.0]	N	Y	Y	Y	Y	Y			
Lo[. <i>P</i>]	N	Y	Y	Y	Y	Y			
PR5.E	N	Y	Y	Y	Y	Y			
rLo[Y	Y	Y	Y	Y	Y			
SLOE	Y	Y	Y	Y	Y	Y			

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden usar los parámetros del menú Bloqueo en las aplicaciones:

 Puede bloquear el acceso a la página Operaciones pero permitir que un operador acceda al menú Perfil, cambiando los niveles de seguridad predeterminados de la página Perfil y la página Operaciones. Cambie Bloquear página Operaciones [.o[.o] a 3 y Bloquear página Perfilamiento [.o[.o] a 2. Si Seguridad de bloqueo de configuración [5[.o[] se configura en 2 o más alto y Seguridad de bloqueo de lectura [.c.o] se configura en 2, se puede acceder a la página Perfilamiento y a la página de inicio, y escribir en todos los parámetros permitidos. Las páginas con niveles de seguridad mayores que 2 estarán bloqueadas (inaccesibles).

- 2 Si Seguridad de bloqueo de configuración 5LoC se fija en 0 y Seguridad de bloqueo de lectura
 rLoC se fija en 5, se podrá acceder a todas las páginas; sin embargo, no se permitirá realizar cambios en ninguna página o menú, con una excepción: Seguridad de bloqueo de configuración 5LoC se puede cambiar a un nivel más elevado.
- 3. El operador desea contar con acceso de lectura a todos los menús y no permitir que se cambie ningún parámetro.

En la página Fábrica, menú Bloqueo, fije Seguridad de bloqueo de lectura <u>r[o[</u>] en 5 y Seguridad de bloqueo de configuración <u>[5[o[</u>] en 0.

- 4. El operador desea leer y escribir en la página de inicio y en la página Perfilamiento, y bloquear todas las demás páginas y menús.
 En la página Fábrica, menú Bloqueo, fije Seguridad de bloqueo de lectura rtot en 2 y Seguridad de bloqueo de configuración 5100 en 2.
 En la página Fábrica, menú Bloqueo, fije Bloquear página Operaciones total en 3 y la Bloquear página Perfilamiento total en 2.
- El operador desea leer las páginas Operaciones, Configuración, Perfilamiento, y los menús Diagnóstico, Bloqueo, Calibración y Personalizado. El operador también desea leer y escribir en la página de inicio.

En la página Fábrica, menú Bloqueo, fije Seguridad de bloqueo de lectura **rLo[**] en 1 y Seguridad de bloqueo de configuración **5Lo[**] en 5. En la página Fábrica, menú Bloqueo, fije Bloquear página Operaciones **Lo[.0]** en 2 y la

Utilización de Seguridad de contraseña

Bloquear página Perfilamiento **LoCP** en 3.

A veces es deseable aplicar un nivel de seguridad más alto al control, en el que están visibles una cantidad limitada de menús y no se proporciona acceso a otros sin una contraseña de seguridad. Sin la contraseña adecuada, aquellos menús permanecerán inaccesibles. Si se activa Contraseña habilitada **PR5.E** en la página Fábrica en el menú LoC, estará vigente una Seguridad de contraseña de anulación. Cuando esté vigente, las únicas páginas que podrá visualizar un usuario sin contraseña se definen en el indicador Nivel de acceso bloqueado [Lo[.]. Por otra parte, un usuario con contraseña tendría visibilidad restringida por Seguridad de bloqueo de lectura [**-LoC**]. Por ejemplo, con Contraseña habilitada y Nivel de acceso bloqueado [Lo[.L] fijado en 1 y rLo[fijado en 3, las páginas disponibles para un usuario sin contraseña estarían limitadas a las páginas de inicio y Fábrica (nivel de bloqueo 1). Si se ingresa la contraseña de Usuario, se podrá acceder a todas las páginas a excepción de la página Configuración según se define por el acceso del nivel 3.

Cómo habilitar Seguridad de contraseña

Diríjase a la página Fábrica manteniendo presionadas la tecla Infinito 🗢 y la tecla Avanzar 🖲 durante aproximadamente seis segundos. Una vez allí, presione una vez la tecla Abajo 🔿 para ir al menú [Lo[]. Presione nuevamente la tecla Avanzar 🚳 hasta visualizar el indicador Contraseña habilitada [PR5.E]. Por último, presione las teclas Arriba o Abajo para activarla. Una vez activada, aparecerán 4 nuevos indicadores:

- 1. [Lo[.] Nivel de acceso bloqueado (1 a 5) correspondiente a la tabla de bloqueo que aparece más arriba.
- 2. **roll** La función Contraseña variable cambiará el código de cliente cada vez que se apague y encienda el control.
- 3. [**PR5.**] Contraseña de usuario que un Usuario necesita para obtener acceso al control.
- 4. [**PR5.R**] Contraseña de administrador que se necesita para obtener acceso administrativo al control.

Administrador puede cambiar las contraseñas de Usuario o Administrador o dejarlas en su estado predeterminado. Una vez que Seguridad de contraseña está habilitada, éstas sólo serán visibles para el Administrador. Como puede observarse en la fórmula siguiente, el Usuario o el Administrador deberán conocer cuáles son esas contraseñas para adquirir un nivel de acceso más elevado al control. Presione la tecla Infinito © para salir de este menú. Una vez fuera del menú, Seguridad de contraseña estará habilitada.

Cómo obtener acceso al controlador

Para obtener acceso a una página o menú al que no se pueda acceder, diríjase a la página Fábrica y entre al menú **ULOC**. Una vez allí, siga los pasos siguientes: **Nota:**

Si Seguridad de contraseña (Habilitar contraseña [**PR5**,**E**] está activada) está habilitada, los dos indicadores que se mencionan en el primer paso no estarán visibles. Si se desconoce, llame a la persona o compañía que configuró el control.

- 1. Obtenga la Contraseña de usuario [**PR5.**] o la Contraseña de administrador [**PR5.**].
- 2. Presione la tecla Avanzar (s) una vez para visualizar el indicador Código [codE].

Nota:

- a. Si la Contraseña variable está desactivada, presione la tecla Avanzar una vez más y el indicador Contraseña [PR55] se mostrará.
 Proceda al paso 7a o bien al 8a. Presionando las teclas de flecha Arriba O o Abajo O ingrese la Contraseña de Usuario o Administrador. Después de introducir la contraseña, mantenga presionada la tecla Infinito O durante dos segundos para regresar a la página de inicio.
- b. Si activó la Contraseña variable **roll**, continúe con los pasos 3 a 9.

- 3. En caso de que el indicador Código **[od E**] (Clave pública) todavía se vea en la parte delantera del control, simplemente presione la tecla Avanzar **(a)** para continuar con el indicador Contraseña **[PR55**]. En caso contrario, vuelva a la página Fábrica como se describe anteriormente.
- 4. Ejecute el cálculo que se define a continuación (7b o 8b) para el Usuario o el Administrador.
- 5. Ingrese el resultado del cálculo en la pantalla utilizando las teclas de flecha Arriba ⊙ o Abajo ⊙ o utilice el Software EZ-ZONE Configurator.
- 6. Salga de la página Fábrica manteniendo presionada la tecla Infinito © durante dos segundos.

Las fórmulas que el Usuario y el Administrador utilizan para calcular la contraseña son las siguientes:

Contraseña es igual a:

7. Usuario

- a. Si la Contraseña variable **roll** está desactivada, la Contraseña **PR55** es igual a la Contraseña de usuario **PR5.**.
- b. Si la Contraseña variable **roll** está activada, la Contraseña **PR55** es igual a: (**PR5.**) x code) Mod 929 + 70

8. Administrador

- a. Si la Contraseña variable **roll** está desactivada, la Contraseña **PR55** es igual a la Contraseña de usuario **PR5**.
- b. Si la Contraseña variable **roll** está activada, la Contraseña **PR55** es igual a: (**PR5***R*) x code) Mod 997 + 1000

Diferencias entre Usuario sin contraseña, Usuario con contraseña y Administrador

- Un Usuario **sin** contraseña está restringido por el Nivel de acceso bloqueado **LoC.L**.
- Un Usuario **con** contraseña está restringido por la Seguridad de bloqueo de lectura **<u>r</u>Lo[** sin tener acceso al Menú Bloqueo **<u>Lo[</u>**.
- Un Administrador está restringido de acuerdo con la Seguridad de bloqueo de lectura [rLo[] sin embargo, el Administrador tiene acceso al menú Bloqueo donde se puede modificar el Bloqueo de lectura.

Modbus - Usar bloques de memoria programables

Al usar el protocolo Modbus, el RML tiene un bloque de direcciones que el usuario puede configurar para proporcionar acceso directo a una lista de 80 parámetros configurados por el usuario. Esto permite al usuario acceder fácilmente a esta lista personalizada leyendo de o escribiendo en un bloque continuo de registros.

Para comprender mejor las tablas que se encuentran en la parte final de esta guía (Consulte el Apéndice: Bloques de memoria programable Modbus), lea el siguiente texto que define los encabezados de columna que se utilizan.

Direcciones de definición de ensamblaje

- Direcciones fijas utilizadas para definir el parámetro que se almacenará en las "Direcciones de trabajo", también se conoce como un puntero. El valor almacenado es estas direcciones indicará (apuntará hacia) la dirección Modbus de un parámetro en un controlador.

Direcciones de trabajo de ensamblaje

- Direcciones fijas directamente relacionadas con sus "Direcciones de definición de ensamblaje" asociadas (por ej., Direcciones de trabajo de ensamblaje 200 y 201 asumirán el parámetro apuntado por las Direcciones de definición de ensamblaje 40 y 41).

Cuando la dirección Modbus de un parámetro objetivo se almacena en una "Dirección de definición de ensamblaje" su dirección de funcionamiento correspondiente regresará el valor real de dicho parámetro. Si es un parámetro que se puede escribir, escribir en sus registros de trabajo cambiará el valor real del parámetro.

Como ejemplo, el registro Modbus 410 contiene el Valor de proceso Entrada analógica 1 (consulte página Operaciones, menú Entrada analógica). Si el valor 410 se carga en la Dirección de definición de ensamblaje 91, el valor de proceso detectado por la entrada analógica 1 también se almacenarán en los registros Modbus 250 y 251. Tenga presente que en forma predeterminada, todos los registros vienen fijados en Identificación del hardware.

La tabla (vea el Apéndice: Bloques de memoria programables Modbus) identificada como "Direcciones de definición de ensamblajes y Direcciones de trabajo de ensamblajes" refleja los ensamblajes y sus direcciones asociadas.

Configuración del software

Uso del software EZ-ZONE® Configurator

Para permitir que un usuario configure el RML mediante una computadora personal (PC), Watlow ofrece software gratuito. Si no tiene una copia de este software, inserte el CD (Herramientas de soporte del controlador) en la unidad de CD e instálelo. Alternativamente, si está viendo este documento en forma electrónica y tiene una conexión a Internet, simplemente haga clic en el siguiente enlace y descargue el software desde el sitio Web de Watlow en forma gratuita.

http://www.watlow.com/products/software/zone_config.cfm

Una vez que el software esté instalado, haga doble clic en el icono EZ-ZONE Configurator que se colocó en su escritorio durante el proceso de instalación. Si no puede encontrar el icono, realice los siguientes pasos para ejecutar el software:

- 1. Mueva el mouse al botón "Inicio"
- 2. Coloque el mouse sobre "Todos los programas"
- 3. Vaya a la carpeta "Watlow" en la subcarpeta "EZ-ZONE Configurator"
- 4. Haga clic en EZ-ZONE Configurator para ejecutarlo.

La siguiente ventana será la primera en aparecer.



Si la PC ya está conectada físicamente al control EZ-ZONE RML, haga clic en el botón Next (Siguiente) para conectarse en línea.

Nota:

Al establecer una comunicación entre la PC y el control RML, se necesitará un convertidor de interfaz. La red de bus estándar utiliza la interfaz EIA-485. Actualmente, la mayoría de las PC requiere un convertidor de USB a EIA-485. Sin embargo, puede que algunas PC aún tengan puertos EIA-232, por lo que no sería necesario contar con un convertidor EIA-232 a EIA-485. Como se ve en la captura de pantalla anterior, el software proporciona al usuario la opción de descargar una configuración previamente guardada así como la habilidad de crear una configuración en línea para descargarla después. Las capturas de pantalla siguientes muestran como el usuario puede conectarse en línea.

Después de hacer clic en el botón Next (Siguiente), se debe definir el puerto de comunicación que se utilizará en la PC.

/a Watlow EZ-ZONE™ CONFIGURA	
Select a Communications Port If you don't know which communications port on your computer is connected to the EZ-ZONE device, EZ-ZONE CONFIGURATOR can search for you.	000
With which Communications Port do you want to communicate?	Advanced
<u>Cancel</u> <u>H</u> elp < <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	<u>Fi</u> nish

Las opciones disponibles permiten al usuario seleccionar "Try them all" (Probar todos) o utilizar un puerto de comunicación específico conocido. Tras la instalación del convertidor, si no está seguro sobre qué puerto de comunicación se asignó, seleccione "Try them all" (Probarlos todos) y luego haga clic en "Next" (Siguiente). En la siguiente pantalla, se ve al software buscando dispositivos en la red y el progreso de la búsqueda.

/ª Watlow EZ-ZONE™ CONFIGURA 📃 🗖 🔀
Scan Network for EZ-ZONE device When the EZ-ZONE device that you want to configure appears in the list select it, and click Next.
Available EZ-ZONE Devices:
Scanning for EZ-ZONE devices
Stop Scan Repeat Scan
75%.
Cancel Help < Back Next > Finish

Cuando termine, el software mostrará todos los dispositivos disponibles en la red tal como se muestra a continuación.

0	🛿 Watlow EZ-ZONE® CONFIGURATOR 📃 🗖 🔀									
Scan Network for EZ-ZONE device When the EZ-ZONE device that you want to configure appears in the list select it, and click Next.										
A	vailable	EZ-ZONE	Devices:							
F	ort	Address	Device Name	Model Number	Serial Number 👗					
C	OM5	1	EZ-Zone RUI/G	EZKB-L3AA-AAAA	414					
lõ	OM5	2	EZ-Zone RUI	EZKB-L5AA-AAAA	1223					
C	OM5	1	EZ-Zone PM	PM6R2EH-1LCJAZZ	0					
C	OM5	2	EZ-Zone PM	PM6C4CJ-3AAAAAA	321					
C	OM5	7	EZ-Zone RM	RMEF-CCKA-AAAA	987					
C	OM5	8	EZ-Zone RM	RMC1E5F1E1EA1AA	2222 🗸					
	OM5	٩	E7-Zone RM	RMC3P1D5LACE144	7878					
<	:				>					
0% Stop Scan Repeat Scan										
	Cancel	Help		< Back Nex	t> Finish					

En la captura de pantalla anterior, el RML aparece resaltado (dirección 11) para destacar el control correspondiente. Todos los dispositivos EZ-ZONE de la red aparecerán en esta ventana y estarían disponibles para fines de configuración o monitoreo. Tras hacer clic en el controlador de elección, simplemente haga clic en el botón "Next" (Siguiente) otra vez. A continuación aparece la siguiente pantalla. La navegación entre un menú y otro es sencilla y está claramente visible. Simplemente deslice la barra de desplazamiento hacia arriba o abajo para ver el menú y el parámetro que desea. Como alternativa, al hacer clic en el símbolo negativo al lado de Configuración, colapsará el menú Configuración y aparecerá el menú Operaciones, lo que tal vez aporte mayor claridad con respecto al área enfocada al no mostrar menús y parámetros indeseados. Al seleccionar un parámetro

Watlow EZ-ZONE® CONFIGURATOR

arameter Menus	Parameters: Setup: Digital I/O 1	Parameter Help
B-EZ-Zone RM Digital I/O Digital I/O Digital I/O Digital I/O 1 Digital I/O 2 Digital I/O 3 Digital I/O 3 Digital I/O 4 Digital I/O 6 Digital I/O 6 Digital I/O 6 Digital I/O 9 Digital I/O 9 Digital I/O 10 Digital I	Digital I/O Direction Input Dry Contact Output Function Heat Power Output Function Instance 1 Output Source Zone 8 Output Control Variable Time Base Output Low Power Scale 0 Output High Power Scale 100	▼ Configure the Digital Inputs and Outputs Two input/output points can be configured to function as eith a digital input that can be triggered by an external device or a digital output that can switch an external device. Use Digital I/O Direction to configure each i/o point as either input or an output. (0060)
Compare Counter Count	Range: Not Applicable Copy Settings	

En la captura de pantalla anterior, observe que el número de pieza del dispositivo aparece claramente en la parte superior de la página (se ha resaltado en verde para mayor claridad). Cuando hay múltiples dispositivos EZ-ZONE en la red, es importante fijarse en el número de pieza antes de realizar la configuración para evitar hacer cambios de configuración no deseados en otro control.

Observe detenidamente la columna izquierda (menú Parámetros) y fíjese que muestra todos los menús disponibles y parámetros asociados con el control. A continuación se indica la estructura de menú que se establece en este software:

- Configuración
- Operaciones
- Fábrica

determinado (un solo clic del mouse), como es el caso de Entrada analógica 1 en la columna

izquierda, todo lo que puede configurarse relacionado con dicho parámetro aparecerá en la columna central. El campo ensombrecido en el centro de la columna simplemente significa que esto no se aplica al tipo de sensor seleccionado. Como ejemplo, fíjese que cuando se selecciona Voltios, Linealización TC no se aplica y por lo tanto está ensombrecido.

Para acelerar el proceso de configuración, observe que en la parte inferior de la columna central hay una opción para copiar ajustes. Si Entrada analógica 1 y 2 son el mismo tipo de sensor, haga clic en "Copy Settings" (Copiar ajustes) y aparecerá el cuadro de diálogo copiar desde / a para poder duplicar rápidamente los ajustes.

Observe también que al hacer clic en cualquiera de los elementos en la columna central aparecerá ayuda contextual para dicho elemento en la columna derecha. Finalmente, cuando la configuración esté lista, haga clic en el botón "Finish" (Terminar) en la esquina inferior derecha de la captura de pantalla anterior. Después de esta acción, aparece la siguiente pantalla.



Aunque el control RML ahora contiene la configuración (porque las instrucciones anteriores se centraron en realizar la configuración en línea) se sugiere que después que se haya realizado el proceso de configuración, el usuario guarde este archivo en la PC para su uso futuro. Si por alguna razón alguien accidentalmente cambia un ajuste sin comprender el impacto que tendría, sería más fácil y rápido descargar una configuración guardada en el control en vez de intentar descubrir qué se cambió.

Por supuesto hay una opción para salir sin guardar una copia en el disco duro local. Después de seleccionar la opción "Save" (Guardar) haga clic otra vez en el botón "Finish" (Terminar). Luego aparecerá la siguiente pantalla.

Save As				? 🗙
Save in:	🚞 Saved Configu	irations		- ← 🗈 📸 🎟 🕶
My Recent Documents Desktop				Author name: Joe Smith Save Date: 22-Sep-2010 Comment: Use with RME module in zone 7.
My Documents				Device Description: Device Type: Controller Model Number: KMEF-CCKA-AAAA Version: 4.00 Analog Inputs: 0 Inputs and Outputs: 14 Loops: 0 Limits: 0 Profiles: 0
	File name:	EZ-ZONE RME Zor	ne 7.wcf	✓ <u>Save</u>
	Save as type:	EZ-ZONE Configura	ation Files(*.w	cf) Cancel

Al guardar la configuración, fíjese en la ubicación en la que el archivo se colocará (Saved in [Guardado en]) y escriba también el nombre del archivo (File name [Nombre del archivo]). La ruta predeterminada para los archivos guardados es:

\Program Files\Watlow\EZ-ZONE CONFIGURATOR\Saved Configurations

El usuario puede guardar el archivo en la carpeta que desee.

7

Capítulo 7: Apéndice

Modbus - Bloques de memoria programables

Direcciones de definición de ensamblaje y Direcciones de trabajo de ensamblaje

Direcciones de definición	Direcciones de trabajo	Direcciones de definición	Direcciones de trabajo
40 v 41	200 v 201	120 v 121	280 v 281
42 y 43	202 y 203	122 y 123	282 y 283
44 y 45	204 y 205	124 y 125	284 y 285
46 y 47	206 y 207	126 y 127	286 y 287
48 y 49	208 y 209	128 y 129	288 y 289
50 y 51	210 y 211	130 y 131	290 y 291
52 y 53	212 y 213	132 y 133	292 y 293
54 y 55	214 y 215	134 y 135	294 y 295
56 y 57	216 y 217	136 y 137	296 y 297
58 y 59	218 y 219	138 y 139	296 y 299
60 y 61	220 y 221	140 y 141	300 y 301
62 y 63	222 у 223	142 y 143	302 y 303
64 y 65	224 y 225	144 y 145	304 y 305
66 y 67	226 y 227	146 y 147	306 y 307
68 y 69	228 у 229	148 y 149	308 y 309
70 y 71	230 y 231	150 y 151	310 y 311
72 y 73	232 y 233	152 y 153	312 y 313
74 y 75	234 y 235	154 y 155	314 y 315
76 y 77	236 y 237	156 y 157	316 y 317
78 y 79	238 y 239	158 y 159	318 y 319
80 y 81	240 y 241	160 y 161	320 y 321
82 y 83	242 y 243	162 y 163	322 y 323
84 y 85	244 y 245	164 y 165	324 y 325
86 y 87	246 y 247	166 y 167	326 y 327
88 y 89	248 y 249	168 y 169	328 y 329
90 y 91	250 y 251	170 y 171	330 y 331
92 y 93	252 y 253	172 y 173	332 y 333
94 y 95	254 y 255	174 y 175	334 y 335
96 y 97	256 y 257	176 y 177	336 y 337
98 y 99	256 y 259	178 y 179	338 y 339
100 y 101	260 y 261	180 y 181	340 y 341
102 y 103	262 y 263	182 y 183	342 y 343
104 y 105	264 y 265	184 y 185	344 y 345
106 y 107	266 y 267	186 y 187	346 y 347
108 y 109	268 y 269	188 y 189	348 y 349
110 y 111	270 y 271	190 y 191	350 y 351
112 y 113	272 у 273	192 y 193	352 y 353
114 y 115	274 y 275	194 y 195	354 y 355
116 y 117	276 у 277	196 y 197	356 y 357
118 y 119	278 y 279	198 v 199	358 y 359









Especificaciones del RML

Voltaje/Potencia de línea

- 20,4 a 30,8 V \eqsim (ca/cc), 50/60 Hz, $\pm 5\%$
- Cualquier fuente de alimentación externa que se utilice debe cumplir con la clasificación de clase 2 o SELV. (Para conocer el máximo consumo de energía VA, consulte la lista de especificaciones del módulo específico)
- Retención de datos mediante memoria no volátil en caso de interrupción del servicio eléctrico
- Cumple con Semi F47-0200, Figura R1-1 requisitos de caída de voltaje

Ambiente

- Temperatura de almacenamiento, -40 a 185 °F (-40 a 85 °C)
- Humedad relativa sin condensación, 0 a 90%
- Los módulos de montaje en riel se consideran como equipo de tipo abierto que debe instalarse en una cubierta que proteja contra el fuego y los golpes eléctricos, como una cubierta NEMA Tipo 1; a menos que todas las conexiones de circuito sean de Clase 2 o SELV (Voltaje bajo extra seguro)

Exactitud

- Exactitud de calibración y conformidad del sensor: $\pm 0,1\%$ de desviación, $\pm 1~^\circ\rm C$ a temperatura ambiente calibrada y línea de voltaje nominal
- Tipos R, S, B; 0,2%
- Tipo T por debajo de -50 °C; 0,2%
- Temperatura ambiente de calibración a 77 ±5 °F (25±3 °C)
- Rango de exactitud: 1000 °F (540 °C) mín.
- Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,1$ °F/ °F ($\pm 0,1$ °C/ °C) de aumento en la temperatura ambiente máx.

Aprobaciones de organismos reguladores

•Homologado por UL[®] incluido UL[®] 61010-1 Archivo E185611

- •Revisado por UL® para cumplir con el código canadiense C22.2 N.º 61010-1-04
- \bullet Interruptor de límite para temperatura FM clase 3545 Archivo 3029084

•Conformidad CE: vea la Declaración de conformidad RoHS y conformidad con W.E.E.E.

Comunicación en serie

• Todos los módulos vienen con el protocolo de bus estándar aislado para conexión de configuración y comunicación con todos los demás productos EZ-ZONE También se puede solicitar Modbus RTU como una característica opcional.

Interfase de usuario remota opcional (RUI)

- 1/16 DIN
- Pantallas LED dobles de 7 segmentos, 4 dígitos
- Indicador LED de direcciones de siete segmentos, que se programa mediante pulsador
- Teclas: Avanzar, infinito, arriba, abajo, más una tecla de función EZ programable
- Pantalla típica de tasa de actualización 1Hz

Configuración de límite máxima

- Hasta 12 lazos por módulo con un máximo de 16 módulos
 Montaje
- Especificación de riel DIN EN50022, 35 x 7,5 mm (1,38 x 0,30 pulg.)
- Puede montarse en riel DIN o chasis con sujetadores proporcionados por el usuario

Terminación de cableado: terminales Touch Safe

- Bloques de terminales de ángulo recto y tornillo delantero
- (ranuras A, B, D, E)
 Terminales de entrada, energía y salida de controlador,
- desmontables con protección eléctrica "touch-safe" 12 a 30 AWG • Longitud de aislamiento pelado 7,6 mm (0,30 pulg.)
- Torsión 0,8 Nm (7,0 lb.-pulg.) ángulo recto, 0,5 Nm (4,51 lb-pulg.)
- Torsión 0,8 Nm (7,0 lb.-pulg.) ángulo recto, 0,5 Nm (4,51 lb-pulg bloque de terminales delantero
- Sólo use conductores de cobre sólidos o trenzados

Conector	Dimensión "A" (mm/pulg.)
Estándar	148 (5,80)
Recto	155 (6,10)

Accesorios opcionales

Fuentes de alimentación

- Convertidor de fuente de alimentación de CA/CC 90-264 V~ (ca) a 24 V= (cc) voltios.
- N.º de pieza 0847-0299-0000: 31 W
- N.º de pieza 0847-0300-0000: 60 W
- N.º de pieza 0847-0301-0000: 91 W

Documentación del producto EZ-ZONE RM

- Guía del usuario, copia impresa, N.º de pieza 0600-0075-0006
- CD con herramientas de soporte de Watlow, N.º de pieza 0601-0001-0000

Entrada universal

- Termopar, sensores con o sin conexión a tierra
- >20 M Ω de impedancia de entrada
- 3 µA de detección de sensor abierto
- 20 K Ω de resistencia máxima en la fuente
- RTD bifilar, platino, 100 Ω y 1000 Ω a 0 °C calibración a curva DIN (0,00385 $\Omega/\Omega/$ °C)
- Proceso, 0-20 mA a 100 $\Omega,$ o 0-10 V =-(CC) a 20 k Ω impedancia de entrada; escalable, 0-50 mV, 0-1000 Ω

Rangos de entrada de voltaje

- Precisión de ± 10 mV ± 1 LSD en condiciones estándar - Estabilidad de la temperatura ± 100 ppm/ °C máximo

Rangos de los miliamperios de entrada

Precisión de ±20 µÅ ±1 LSD en condiciones estándar - Estabilidad de la temperatura ±100 ppm/ °C máximo

- Rangos de entrada de resolución
- 0 a 10 V: 200 µV nominal
- 0 a 20 mA: 0,5 mA nominal

Tipo de salida	Error máx. a 25 °C	Rango bajo de exactitud	Rango alto de exactitud	Unidades
J	±1,75	0	750	°C
К	±2,45	-200	1250	°C
Т	±1,55	-200	350	°C
Ν	±2,25	0	1250	°C
Е	±2,10	-200	900	°C
R	±3,9	0	1450	°C
S	±3,9	0	1450	°C
В	±2,66	870	1700	°C
С	±3,32	0	2315	°C
D	±3,32	0	2315	°C
F (PTII)	±2,34	0	1343	°C
RTD, 100 oh- mios	±2,00	-200	800	°C
RTD, 1000 oh- mios	±2,00	-200	800	°C
mV	±0,05	-50	50	mV
Voltios	±0,01	0	10	Voltios
mA CC	±0,02	0	20	mAmps CC
mA ca	±5	-50	50	mAmps CA

Rango de operación				
Tipo de salida	Rango bajo	Rango alto		
1	-210	1200		
K	-270	1371		
Т	-270	400		
Ν	-270	1300		
Е	-270	1000		
R	-50	1767		
S	-50	1767		
В	-50	1816		
С	0	2315		
D	0	2315		
F (PTII)	0	1343		
RTD (100 ohmios)	-200	800		
RTD (100 ohmios)	-200	800		
mV	0	50		
Voltios	0	10		
mA cc	0	20		
mA ca	0	50		
Resistencia, rango de 5 K	0	5000		
Resistencia, rango de 10 K	0	10000		
Resistencia, rango de 20 K	0	20000		
Resistencia, rango de 40 K	0	40000		
Resistencia, rango de 40 K	0	40000		

Entrada de termistor				
Tipo de salida	Error máx. a 25 °C	Rango bajo de exactitud	Rango alto de exactitud	Unidades
Termistor, rango de 5 K	±5	0	5000	Ohmios
Termistor, rango de 10 K	±10	0	10000	Ohmios
Termistor, rango de 20 K	±20	0	20000	Ohmios
Termistor, rango de 40 K	±40	0	40000	Ohmios

• 0 a 40 KΩ, 0 a 20 KΩ, 0 a 10 KΩ, 0 a 5 KΩ

- Base de 2,252 KΩ y 10 KΩ a 25 °C
- Curvas de linealización incorporadas
- Requisitos de compatibilidad de termistor de terceros

Base R a 25 °C	Técnicas Alfa	Beta THERM	YSI	Indicador <i>とわとて</i>
$2,\!252~{ m K}$	Curva A	2,2 K 3 A	004	А
10 K	Curva A	10 K 3 A	016	В
10 K	Curva C	10 K 4 A	006	С

Entrada digital

• Velocidad de actualización de 10 Hz

- Voltaje CC
- Entrada máx. 36 V a 3 mA

Contacto seco

- Velocidad de actualización de 10 Hz
- Resistencia abierta mínima 10 K Ω
- Resistencia cerrada máxima 50Ω

Hardware de salida

- Relé electromecánico, Forma A, 24 a 240 VCA o 30 VCC máx., carga resistiva de 5 A, 100.000 ciclos a carga nominal, 120/240 a 125 VA o 24 VCA a servicio piloto de 25 VA
- Relé electromecánico, Forma CVA, 24 a 240 VCA o 30 VCC máx., carga resistiva de 5 A, 100.000 ciclos a carga nominal, 120/240 a 125 VA o 24 VCA a servicio piloto de 25 VA
- Salidas digitales
 - Velocidad de actualización de 10 Hz
 - CC conmutada
 - Voltaje de salida 20 V
- (cc)
 - Fuente de corriente de alimentación máx. de 40 mA a 20 V[∞] (cc) y 80 mA a 12 V[∞] (cc)
 - Colector abierto
 - Voltaje conmutado máx: 32 V= (cc)
 - Corriente conmutado máx. 92 var (cc)
 - Corriente commutada máx. por sanda: 1,5 M
- 0 a 10 V⁻⁻ (cc) en carga mín. de 1.000 Ω
- 0 a 20 mA en carga máx. de 800Ω

Bloques de aplicaciones programables

Acciones (eventos) 16 en total

Alarmas 16 en total

Lazos de límite 12 en total

Comparar 16 en total

- Apagado, mayor que, menor que, igual a, no igual a, mayor o igual, menor o igual
- Contadores 16 en total

Cuenta de manera ascendente o descendente por cargas, valor predeterminado en señal de carga. La salida está activa cuando el valor de conteo es igual al valor objetivo predeterminado

Lógica 16 en total

Apagado, y, nand, o, nor, igual, no es igual, Enganche

Linealización 16 en total

Relación interpolada o escalonada

Aritmética 16 en total

Apagado, promedio, escala de proceso, escala de desviación, diferencial (subtracción), cociente (dividir), sumar, multiplicar, diferencia absoluta, mín., máx., raíz cuadrada, muestreo y retención

Cronómetros 16 en total

En pulso produce salida de tiempo fijo en el borde activo de la señal de funcionamiento del cronómetro *Retraso* la salida es un inicio retrasado con respecto al funcionamiento del cronómetro, se apagan al mismo tiempo

Acción única cronómetro de horno Retentivo mide la señal de funcionamiento del cronómetro,

salida encendida cuando el tiempo acumulado excede el objetivo Variable 16 en total

Valor del usuario para variable digital o analógica

Nota:

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Información de pedido para el Módulo de límite EZ-ZONE de montaje en riel

El módulo de límite requiere una fuente de alimentación Clase 2 o SELV de 20,4 a 30,8 V ~(ca) /....(cc), un puerto de comunicación para configuración mediante el software EZ-ZONE Configurator.

Número de código					
1 2 3 (A _{Estilo de} 5 6 7	8 9 0 00				
EZ-ZONE Módulo conector/ de montaje de límite Producto Ranura A Ranura B Ran	uura D Ranura E Opciones Opciones Opciones adicionales				
en riel personalizado					
RM L - A A					
Estilo de conector/Producto personalizado - Dígito @]				
A = Conector de tornillo de ángulo recto (estándar)	WATLOW EZ-ZONE® RM				
$\mathbf{F} = \text{Conector de tornillo delantero}$ $\mathbf{S} = \text{Personalizado}$					
Banura A - Dígito 🕅					
5 = 4 entradas universales (t/c, RTD bifilar, 0-10 Vcc, 0-20 mA)					
con 4 lazos de control de límite					
Ranura B - Dígito ©					
A = Ninguno					
5 = 4 entradas universales (t/c, RTD bifilar, 0-10 Vcc, 0-20 mA)					
6 – 4 entradas de termistor con 4 lazos de control de límite					
	The second state of the se				
Ranura D - Dígito 🖗					
$A = \text{Ninguno}$ $5 \qquad A = \text{Ninguno}$ $5 \qquad A = \text{Ninguno}$					
5 = 4 entradas universales (t/c, R'I'D bifilar, 0-10 Vcc, 0-20 mA) con 4 lazos de control de límite					
6 = 4 entradas de termistor con 4 lazos de control de límite	3 11				
J = 4 Relé mecánico 5 a, Forma A					
C = 6 E/S digital					
Ranura E - Dígito ®	6 14				
J = 4 Relé mecánico 5 A. Forma A					
B = 1 entrada digital y 1 relé mecánico forma C, 1 relé mecánico forma A					
Oncionas futuras Dígita®					
A = Estándar					
Onciones meioradas - Dígito @					
A = Bus estándar	-				
1 = Bus estándar y Modbus RTU 485 (seleccionable mediante interruptor)					
Opciones adicionales - Digitos 🕅 🔞					
Firmware, Superposiciones, Ajustes de parámetros	1				
AA = Estándar					
AB = Sólo herrajes para conectores de reemplazo, para el número					
de modelo introducido					
AA = rersonalizado (consultar con la labrica)					

Watlow ®, EZ-ZONE® y TRU-TUNE® son marcas registradas de Watlow Electric Manufacturing Company.

UL® es una marca registrada de Underwriter's Laboratories, Inc. Modbus® es una marca registrada de Schneider Automation Incorporated. DeviceNet™ y EtherNet/IP[™] son marcas registradas de Open DeviceNet Vendors Association.

Índice

R.b.L Bloqueo de alarma 49, 81 *RLLF* Frecuencia de línea de CA 71 R.C.L. - Solicitud para borrar alarma 50 **RE** Menú Acción 32, 45 *R***_***d* **5** *P* Pantalla de la alarma 50 *R*_{*h*}, Punto establecido superior de alarma 33, 49, 50, 80 *R***.h y** Histéresis de alarma 49, 80 R , Menú Entrada analógica 31, 42 *R***. , 5** Instancia de fuente de alarma 48 **RL R** Enganche de alarma 49, 81 R.L 9 Lógica de alarma 49 **RLP7** Menú Alarma 33, 48 *R.L. o* Punto establecido inferior de alarma 33, 49, 80 R.5d Lados de alarma 49 R.5 J Silenciar alarma 49, 81 **R.5** .r Solicitud para silenciar alarma 50 **R5** Estado de alarma 50 REEn Atención 81 *R***.***E**Y* Tipo de alarma 48 **Rune** Unidades de altitud 41, 70 **bRUd** Velocidad en baudios 72 [_F] Unidades de pantalla 71 **CodE** Clave pública 75 **Lor** Menú Comunicaciones 72 **[PE**] Menú Comparar 35, 53 [Er] Menú Contador 36, 57 **[USE** Configuración personalizada 74 **GREE** Fecha de fabricación 76 dEC Decimal 43 **JEUJ** Punto de condensación 67 **d , R 9** Menú Diagnósticos 76 d .o Menú Entrada/Salida digital 31.44 d .r Dirección 44 do.5 Estado de salida digital 31 d.Pr5 Pares de pantalla 41, 71 Estado de entrada de evento 31 **EL** ... Compensación de entrada eléctrica 76, 78 EL .5 Pendiente de entrada eléctrica 76, 79 F , Instancia de función de salida 47 F , Instancia de función de salida digital 44 F IL Filtro 43 Fn Función de salida 47 **9L 6L** Menú Global 71

LE R Compensación de calibración 31, 43, 78-79 *.Er* Enganche de error de entrada 43 .Er Estado de error de entrada 31, 43 **PF4** Dirección IP fija parte 4 71 L 9[Menú Lógica 37, 59 L.H.J Histéresis de límite 46 L Menú Límite 32, 46 Linealización 42 LL.5 Punto establecido inferior de límite 32.46 Lnr Menú Linealización 34, 50 Lo[Menú Configuración de seguridad 74, 75 LoC.L Nivel de acceso bloqueado 75 LoL.o Bloquear página Operaciones 74, 81 LoC.P Bloquear página Perfilamiento 74, 75, 81 Lados de límite 46 **PARE** Menú Aritmética 38, 67 **PRAL** Orden de palabras en Modbus 72 Medición eléctrica 76, 78, 79 nus Guardar no volátil 72 o.[L Control de salida 44, 47 **o.h**, Escala de energía alta de salida 45, 48 o.L o Escala de energía baja de salida 44, 48 o. b Base de tiempo de salida 44, 48 oEPE Menú Salida 47 PRr Paridad 72 PRSR Contraseña de administrador 75 **PRSE** Habilitar contraseña 74 PR55 Contraseña 75 **PR5.** Contraseña de usuario 75 P.EE Habilitar error de proceso 42 **P.E.L** Error de proceso bajo 43 Pn Número de pieza 76 P.unt Unidades de presión 41 rEu Revisión del software 76 r.h , Rango alto 42, 80 **r.Lo** Rango bajo 42, 80 **FLOC** Seguridad de bloqueo de lectura 74, 82 **FOLL** Contraseña variable 75 r E.L Conductores RTD 42 5.6 L d Compilación del software 76 5En Tipo de sensor 42, 79 **5F n.R** Función de fuente A 48

5, F. Escala alta 42, 80
5, C. Escala baja 42, 80
5, C. Seguridad de bloqueo de configuración 75, 82
5, Número de serie 76
C. T. Menú Cronómetro 35, 54
ULoC Desbloquear 73
USr.r Restaurar configuración de usuario 71, 78
USr.S Guardar configuración de usuario 71, 78
URr Menú Variable 71

Α

afinación de los parámetros PID 78 alarmas Bloqueo 49, 81 Enganche 49, 81 Fuente 48 Histéresis 49, 80 Lados 49 Lógica 49 Pantalla 50 proceso 80 puntos establecidos 80 Silenciar 49, 81 Tipo 48 alarmas de proceso 80 ambiente 90 aprobaciones de organismos reguladores 3

В

Base de tiempo 44, 48 Bloquear página Operaciones 81 Bloquear página Perfilamiento 81 Bloqueo 49, 81 bloqueo de alarma 81 bloques de aislamiento 18

С

cableado Comunicaciones Modbus RTU o EIA-485 bus estándar 24 relé mecánico de salida 1, forma C 22, 23 cableado de la red 26 cableado de una red 26, 27 cableado, modulo controlador comunicaciones 19 energía eléctrica baja 19 entrada de termistor 1 a 4 20 entrada de termopar 1 a 4 19 entrada RTD 1 a 4 20 entradas/salida digitales 7 a 12 20, 21 relé mecánico, forma A, salida 2, 4, 6 ó 8 22, 23

cablear una red EIA-485 en serie 26 calibrar una entrada analógica 78 CIP (Protocolo Industrial Común) 28 Clave pública 73, 75 Compensación de calibración 31, 43, 78–79 Compensación de entrada eléctrica 76 Compensación eléctrica 78, 79 Compilación del software 76 comunicación en serie 90 Conectar y cablear los módulos 27 conector estándar, todos los modelos 17 Configuración del software 84 Configuración de seguridad 74, 75 configuración segura 81, 82 constante de tiempo de filtro 79 Contraseña 73, 75 Contraseña de administrador 75 Contraseña de usuario 75 Contraseña variable 75 Control 44, 47

D

Decimal 43 detección de corriente 81 Detección de corriente 81 Dirección 44 Dirección de bus estándar 72 Direcciones de definición de ensamblaje 84 Direcciones de trabajo de ensamblaje 84 Dirección IP fija parte 4 71

Ε

Enganche 49, 81 Enganche de error de entrada 43 entradas 4 entradas digitales 4 Error de proceso bajo 43 escala alta 79 Escala alta 42, 80 escala baja 79 Escala baja 42, 80 Escala de energía alta 45, 48 Escala de energía baja 44, 48 **Especificaciones 90** especificaciones de entrada digital 90 Estado 50 Estado de alarma 50 Estado de error de entrada 31, 43 Estado de salida 31, 32 Estructura de ensamblaje predeterminada Modbus 80-119 88, 89 eventos de entrada 4

F

Fecha de fabricación 76 Frecuencia de línea de CA 71 Fuente 48 fuentes de alimentación 12 Función de entrada digital 4

G

Ganancia eléctrica 79 guardar ajustes del usuario 78 Guardar configuración de usuario 71, 78 Guardar no volátil 41, 72

Η

Habilitar error de proceso 42 Histéresis 46, 49, 80

I

Identificación del parámetro 28 Índice Profibus 28 información para pedidos modelos de controladores integrados 92 instalación 13 Instancia de función 44 interfaz de operador 90

J

Κ

L

Lados Alarma 49 Límite 46 Límite de módulo 5 límite inferior de punto establecido 79 límite superior de punto establecido 79 Linealización 42 Linealización de diez puntos 80 Lógica 49

Μ

medición de corriente 90 Medición eléctrica 76, 78, 79 Menú Acción 32, 45 Menú Alarma 33, 48 Menú Aritmética 38, 67 Menú Bloqueo 81 Menú Comparar 35, 53 Menú Comunicaciones 72 Página Configuración 30, 40 Menú Configuración personalizada 74 Menú Contador 36, 57 Menú Cronómetro 35, 54 Menú Diagnósticos 76 Menú Entrada analógica 31, 42 Menú Entrada/Salida digital 31, 44 Menú Global 71 Página Configuración 30, 40 Menú Límite 32, 46 Menú Linealización 34, 50 Menú Lógica 37, 59 Menú Salida 47 Menús Módulo de control Página Configuración Menú Acción 45 Menú Alarma 48 Menú Aritmética 67 Menú Comparar 53 Menú Comunicaciones 72 Menú Contador 57 Menú Cronómetro 54 Menú Entrada analógica 42 Menú Entrada/Salida digital 44 Menú Global 71 Menú Límite 46 Menú Linealización 50 Menú Lógica 59 Menú Salida 47 Menú Variable 71 Página Fábrica Menú Configuración de seguridad 74, 75 Menú Configuración personalizada 74 Menú Diagnósticos 76 Página Operaciones Menú Acción 32 Menú Alarma 33 Menú Aritmética 38 Menú Comparar 35 Menú Contador 36 Menú Cronómetro 35 Menú Entrada analógica 31 Menú Entrada/Salida digital 31 Menú Límite 32 Menú Linealización 34 Menú Lógica 37 Menú Variable 71 Modbus - Usar bloques de memoria programables 83

Ν

navegación Página Configuración 30, 40 Página Fábrica 73 Nivel de acceso bloqueado 75 Número de pieza 76 Número de serie 76

0

Orden de palabras en el protocolo Modbus 72

Ρ

Página Configuración

Módulo de control 40 Página Fábrica Módulo de control 73 Página Operaciones Módulo de control 30 Pantalla 50 Parámetro 1 a 20 74 Pares de pantalla 41, 71 Paridad 72 Pendiente de entrada eléctrica 76 Pendiente eléctrica 79 Profibus 29 programación de la página de inicio 78 Punto de condensación 67 Punto establecido inferior Alarma 33, 49, 80 Enlace 79 Límite 32, 46 Punto establecido superior Alarma 33, 34, 49, 50, 80 Enlace 79

Q

R

rango alto 80 Rango alto 42, 80 rango bajo 80 Rango bajo 42, 80 recibiendo un punto establecido remoto 80 respaldo de sensor 79 restaurar ajustes del usuario 78 Restaurar configuración de usuario 71, 78 Retraso Peltier 41 Revisión del software 76

S

salidas 4 Seguridad de bloqueo de configuración 82 Seguridad de bloqueo de lectura 82 Seguridad del sistema 82 selección de sensor 79 Silenciar 49, 81 Sistema de sellado de armadura P3T 3 Solicitud de silencio 50 Solicitud para borrar 50 Solicitud para borrar alarma 50 Solicitud para silenciar alarma 50

Т

terminación de cableado, terminales touch safe 90 Tiempo de filtro 43, 79 Tipo 48 Tipo de sensor 42, 79

U

Unidades de altitud 41, 70 Unidades de pantalla 71 Unidades de presión 41 usar el software 81 Uso del software EZ-ZONE® Configurator 84

V

Valor de proceso 31, 43 Velocidad en baudios 72 voltaje/potencia de línea 90

W

Χ

Y

Ζ

EZ Zone Series RM

WATLOW

an ISO 9001 approved facility since 1996.

1241 Bundy Blvd. Winona, MN 55987 USA

Declares that the following	Series RM (Rail Mount) products:
Model Numbers:	RM followed by additional letters or numbers describing use of up to four module
	options of various inputs and outputs or communications.
Classification:	Temperature control, Installation Category II, Pollution degree 2
Voltage and Frequency:	SELV 24 to 28 V≂ ac 50/60 Hz or dc
Power Consumption:	RMA models 4 Watts, any other RM model 7 Watts
Environmental Rating:	IP20

Meet the essential requirements of the following European Union Directives by using the relevant standards show below to indicate compliance.

	20	004/108/EC Elec	tromagnetic Compatibility Directive
EN 61326-1	2006		Electrical equipment for measurement, control and laboratory
			use – EMC requirements, Industrial Immunity, Class A
			Emissions (Not for use in a Class B environment without
			additional filtering).
EN 61000-4-2	1996	A1, A2, 2001	Electrostatic Discharge Immunity
EN 61000-4-3	2006		Radiated Field Immunity
EN 61000-4-4	2004		Electrical Fast-Transient / Burst Immunity
EN 61000-4-5	2006		Surge Immunity
EN 61000-4-6	1996	A1, A2, A3, 2005	Conducted Immunity
EN 61000-4-11	2004		Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity
EN 61000-3-2	2005		Harmonic Current Emissions
EN 61000-3-3 ²	2005		Voltage Fluctuations and Flicker

²NOTE 1: To comply with flicker requirements cycle time may need to be up to 160 seconds if load current is at 15A, or the maximum source impedance needs to be < 0.13Ω . Control power input of RM models comply with 61000-3-3 requirements.

2006/95/EC Low-Voltage Directive

EN 61010-1 2001

Safety Requirements of electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements

Compliant with 2002/95/EC RoHS Directive

Per 2002/96/EC W.E.E.E Directive Recycle Properly

Raymond D. Feller III Name of Authorized Representative

Winona, Minnesota, USA Place of Issue Oct. 2009 Date of Issue

General Manager

Title of Authorized Representative

Signature of Authorized Representative

CE DOC EZ-ZONE RM-10-09

Page 1 of 1

Cómo ponerse en contacto con nosotros

Oficinas centrales

Watlow Electric Manufacturing Company 12001 Lackland Road St. Louis, MO 63146 Ventas: 1-800-WATLOW2 Soporte de fabricación: 1-800-4WATLOW Correo electrónico: info@watlow.com Sitio Web: www.watlow.com Fuera de los EE. UU. y Canadá: Tel: +1 (314) 878-4600 Fax: +1 (314) 878-6814

América Latina

Watlow de México S.A. de C.V. Av. Fundición No. 5 Col. Parques Industriales Querétaro, Qro. CP-76130 México Tel: +52 442 217-6235 Fax: +52 442 217-6403

Asia y Pacífico

Watlow Singapore Pte Ltd. 16 Ayer Rajah Crescent, #06-03/04, Singapore 139965 Tel: +65 6773 9488 Fax: +65 6778 0323 Correo electrónico: info@watlow.com.sg Sitio Web: www.watlow.com.sg

Watlow Australia Pty., Ltd. 4/57 Sharps Road Tullamarine, VIC 3043 Australia Tel: +61 3 9335 6449 Fax: +61 3 9330 3566 Sitio Web: www.watlow.com

Watlow Electric Manufacturing Company (Shanghai) Co. Ltd. Room 501, Building 10, KIC Plaza 290 Songhu Road, Yangpu District Shanghai, China 200433 CHINA Tel: +86 21 3381 0188 Fax: +86 21 6106 1423 Correo electrónico: vlee@watlow.cn Sitio Web: www.watlow.cn

ワトロー・ジャパン株式会社 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-4 四国ビル別館9階 Tel: 03-3518-6630 Fax: 03-3518-6632

Correo electrónico: infoj@watlow.com Sitio Web: www.watlow.co.jp

Watlow Japan Ltd. 1-14-4 Uchikanda, Chiyoda-Ku Tokyo 101-0047 Japón Tel: +81-3-3518-6630 Fax: +81-3-3518-6632 Correo electrónico: infoj@watlow.com Sitio Web: www.watlow.co.jp

Europa

Watlow France Tour d'Asnières. 4 Avenue Laurent Cély 92600 Asnières sur Seine Francia Tél: + 33 (0)1 41 32 79 70 Télécopie: + 33(0)1 47 33 36 57 Correo electrónico: info@watlow.fr Sitio Web: www.watlow.fr

Watlow GmbH Postfach 11 65, Lauchwasenstr. 1 D-76709 Kronau Teléfono Tel: +49 (0) 7253 9400-0 Fax: +49 (0) 7253 9400-900 Correo electrónico: info@watlow.de Sitio Web: www.watlow.de

Watlow Italy S.r.I. Viale Italia 52/54 20094 Corsico MI Italia Tel: +39 024588841 Fax: +39 0245869954 Correo electrónico: italyinfo@watlow.com Sitio web: www.watlow.it Watlow Ibérica, S.L.U. C/Marte 12, Posterior, Local 9 E-28850 Torrejón de Ardoz Madrid - España T. +34 91 675 12 92 F. +34 91 648 73 80 Correo electrónico: info@watlow.es Sitio Web: www.watlow.es

Watlow UK Ltd. Linby Industrial Estate Linby, Nottingham, NG15 8AA Reino Unido Teléfono: (0) 115 964 0777 Fax: (0) 115 964 0071 Correo electrónico: info@watlow.co.uk Sitio Web: www.watlow.co.uk Desde fuera del Reino Unido: Tel: +44 115 964 0777 Fax: +44 115 964 0071

Watlow Korea Co., Ltd. #1406, E&C Dream Tower, 46, Yangpyeongdong-3ga Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-103 República de Corea Tel: +82 (2) 2628-5770 Fax: +82 (2) 2628-5771 Sitio Web: www.watlow.co.kr

Watlow Malaysia Sdn Bhd 1F-17, IOI Business Park No.1, Persiaran Puchong Jaya Selatan Bandar Puchong Jaya 47100 Puchong, Selangor D.E. MALAYSIA Tel: +60 3 8076 8745 Fax: +60 3 8076 7186

瓦特龍電機股份有限公司 80143 高雄市前金區七賢二路189號 10樓之一 電話: 07-2885168 傳真: 07-2885568

Watlow Electric Taiwan Corporation 10F-1 No.189 Chi-Shen 2nd Road Kaohsiung 80143 Taiwán Tel: +886-7-2885168 Fax: +886-7-2885568

Su distribuidor autorizado de Watlow

